





Bedienungsanleitung

Erste Schritte

Registrieren Sie jetzt Ihren KidiCom Max® und

- erhalten Sie ein Guthaben¹ für zwei kostenlose Apps von VTech®
- schalten Sie die kindersichere Messenger-App KidiConnect® frei
- erhalten Sie Zugang zum Elternkontrolle-Bereich, wo Sie u.a. die Apps Ihres Kindes verwalten und Zeitlimits für deren Nutzung festlegen können
- (1) AUFLADEN Laden Sie Ihren KidiCom Max® mit dem beiliegenden Netz-Adapter auf. Das grüne Licht blinkt während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, hört das Licht auf zu blinken. Der Ladevorgang dauert ca. 3,5 Stunden. Der Akku sollte vor dem ersten Gebrauch und vor dem ersten System-Update vollständig aufgeladen sein.
- (2) EINRICHTEN Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, legen Sie eine PIN für die Elternkontrolle fest und stellen Sie dann eine WLAN²-Verbindung her. Folgen Sie den Answeisungen auf dem Bildschirm.
- (3) DOWNLOAD Installieren Sie wichtige Updates auf Ihrem KidiCom Max®.
- (4) REGISTRIEREN Registrieren Sie Ihren KidiCom Max®, indem Sie ein Download Manager Benutzerkonto erstellen.
- (5) FREISCHALTEN Am Schluss der Registrierung können Sie die App KidiConnect® freischalten und die entsprechende Smartphone-Version der App auf Ihrem Mobilgerät installieren.
- (6) VIEL SPASS! Es kann losgehen! Viel Spaß mit tollen Lernspielen, lustigen Fotos, kindersicherem Chatten und vielem mehr!

¹ Nur bei erstmaliger Registrierung und für bestimmte Inhalte.

² Unterstützt WLAN 802.11 b/g/n.



6 Kamera-Taste: Drücken Sie hier, um direkt zur Kamerafunktion zu gelangen.

Sprachnachrichten-Taste: Drücken Sie auf diese Taste, um eine Sofortsprachnachricht zu versenden. Wenn Sie einen Kontakt auswählen möchten, drücken Sie diese Taste ein Mal und tippen Sie dann auf das "Freund wechseln"-Symbol. Wenn Sie derselben Person mehrere Nachrichten schicken möchten, ohne zuvor einen anderen Kontakt auszuwählen, können Sie die Taste gedrückt halten während Sie sprechen. Ihre Stimme wird dann aufgenommen. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, wird Ihre Sprachnachricht verschickt.

Elterneinstellungen

Tippen Sie auf das Profilsymbol im oberen Teil des Hauptmenüs, um zu den Elterneinstellungen zu gelangen. Nun erscheint das Elternsymbol; tippen Sie es an und geben Sie Ihre PIN in das entsprechende Feld ein.

Mithilfe der Elternkontrolle können Sie das Spielverhalten Ihres Kindes kontrollieren. Sie haben die Möglichkeit, Inhalte zu entfernen oder hinzuzufügen, Zeitbegrenzungen festzulegen, den Zugang zum Internet zu kontrollieren und Geräteeinstellungen zu verändern.

Inhalte hinzufügen oder entfernen

Im Download Manager finden Sie altersgerechte Apps mit unterschiedlichen Lerninhalten, die von VTech®-Experten entwickelt und freigegeben

wurden. Wenn Sie nach anderen Android-Apps außerhalb des VTech®-Systems suchen, gehen Sie zu den Geräteeinstellungen und wählen Sie "Andere Apps", um Anweisungen zum Installieren eines Drittanbieter-App-Stores zu erhalten.

Die folgenden Menüpunkte ermöglichen es Ihnen, neue Inhalte zu verwalten:

- VTech® App-Verwaltung: Hier können Sie alle Inhalte, die Sie im VTech Download Manager erworben haben, herunterladen oder deinstallieren. Es können zudem auch bestimmte Inhalte deinstalliert werden, die bereits im System vorinstalliert waren.
- App-Einstellungen: Inhalte, die Sie aus einem Drittanbieter-App-Store heruntergeladen haben, werden erst dann im Profil Ihres Kindes sichtbar, wenn Sie diese in den App-Einstellungen für Ihr Kind freischalten.

Zeitlimits festlegen

Wählen Sie im Elternkontrolle-Bereich die Option "Zeit-Kontrolle" aus, um ein Zeitlimit zum Spielen für Ihr Kind festzulegen oder um die Spielzeit auf bestimmte Tageszeiten zu beschränken.

Internetzugang verwalten

Mit dem **KidiCom Max**® kann Ihr Kind nur die Internetseiten besuchen, die von VTech überprüft und zugelassen wurden. Fügen Sie weitere Seiten hinzu (oder entfernen Sie diese), indem Sie den Menüpunkt "Freigegebene Seiten" im Elternkontrolle-Bereich auswählen.



Geräteeinstellungen anpassen

Im Elternkontrolle-Bereich können Sie außerdem die WLAN-Verbindung Ihres Geräts verwalten, die Profilinformationen Ihres Kindes oder Ihre Download Manager Benutzerkonto-Informationen bearbeiten und andere Geräteeinstellungen verwalten.


Wenn Sie Ihre Elternkontrolle-PIN vergessen haben

Sollten Sie Ihre PIN für den Elternkontrolle-Bereich vergessen haben, rufen Sie das PIN-Fenster auf und geben Sie die Zahlen 9876543210 ein. Wir senden Ihnen dann Ihre PIN per Email zu.

Weitere Informationen

Aufladen des Gerätes

Wenn Sie das Gerät laden möchten, stecken Sie zunächst das Kabel des Netzteils in den USB-Anschluss Ihres KidiCom MAX®. Stecken Sie das Netzteil dann in eine Steckdose. Sie können Ihren KidiCom MAX® außerdem laden, indem Sie das größere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihres Computers stecken.





Spezifikationen des Netzteils

Output: 5V DC

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen (und-folien) sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da Sie wichtige Informationen enthält.



Pflege & Wartung

- Setzen Sie Ihren KidiCom MAX® nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus und halten Sie ihn fern von Hitzequellen.
- Schalten Sie Ihren KidiCom MAX® aus, wenn er für eine längere Zeit _nicht verwendet wird.



- 3. Vermeiden Sie das Herunterfallen des KidiCom MAX® und versuchen Sie NIE. das Gerät zu zerlegen bzw. zu demontieren.
- 4. Halten Sie Ihren KidiCom MAX® stets fern von Wasser.
- 5. Untersuchen Sie das Netzteil bitte regelmäßig auf Beschädigungen (zum Beispiel am Gehäuse, Stecker oder Kabel), die zu einem Risiko von Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen von Personen führen könnten. Im Falle einer solchen Beschädigung darf das Netzteil nicht länger verwendet werden, sondern muss ausgetauscht bzw. repariert werden!
- 6. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die am Gerät mit folgendem Symbol beschriftet sind 🖂
- 7. Halten Sie die Gummi-Abdeckung des microUSB-Anschlusses fest verschlossen, während dieser nicht in Benutzung ist, um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit in den microUSB-Anschluss zu vermeiden.
- 8. Das Kabel des Netzteils kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das gesamte Netzteil entsorgt werden.
- 9. Der in dem Spielzeug enthaltene Akku kann nicht herausgenommen werden.

Reinigung des KidiCom MAX® Touchscreens

- Benutzen Sie zum Reinigen des Displays ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
- Trocknen Sie das Display anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch. Falls nötig, wiederholen Sie diese beiden Schritte.
- Achten Sie auf den kleinen Spalt am Rand des Displays. Verhindern Sie, dass kleine Partikel dort hineingeraten.
- Sollten Sie kleine Partikel in diesem Spalt vorfinden, benutzen Sie einen Zahnstocher, um diese vorsichtig zu entfernen.

Reinigung des Gehäuses

 Halten Sie Ihr Gerät sauber, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Benutzen Sie niemals Lösungs- oder Scheuermittel!

Standardrichtlinien für Adapterspielzeuge und elektrisch betriebene Produkte

- Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Wie bei allen elektrischen Produkten, sollten während der Handhabung und Nutzung Vorsichtsmaßnahmen angewendet und beachtet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeug (Output DC 5V) verwendet werden.
- Lassen Sie das Spielzeug nicht für einen längeren Zeitraum am Netzteil angeschlossen. Ziehen Sie am besten immer den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht mehr in Betrieb ist.
- Reinigen Sie ein angeschlossenes Spielzeug niemals mit Flüssigkeit!
- · Verwenden Sie niemals mehr als einen Adapter.

- Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktstifte an Ihrem Netzadapter beschädigt sind, entsorgen Sie diesen bitte vorschriftsmäßig.
- Wenn das microUSB-Kabel beschädigt ist, darf es nicht mehr weiter benutzt werden und muss durch ein empfohlenes USB-Kabel ersetzt werden! Bitte besuchen Sie www.vtech.de oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice für mehr Informationen und um ein Ersatzteil zu bestellen. Kundenservice Hotline: 0711/7097472 Montag - Freitag 9-13 Uhr (nicht an Feiertagen).
- Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
- Der Akku in diesem Gerät ist recycelbar. Bitte beachten Sie Ihre örtlichen Recyclingvorschriften.
- Anweisungen für Eltern: Transformatoren und Netzteile für Spielzeug sind nicht dazu gedacht, als Spielzeug verwendet zu werden und die Verwendung dieser Produkte durch Kinder sollte unter voller Aufsicht der Eltern erfolgen.

Sicherheitshinweise zur Benutzung des Akkus und des Ladegerätes

Wichtige Hinweise:

- Es wird empfohlen, ein VTech Netzteil (AC/DC 5V) zu verwenden, das mit der Norm EN61558/EN62368 konform ist.
- Das Gerät lädt bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C. Wenn das Gerät nicht richtig lädt, platzieren Sie es bitte an einem Ort mit einer angemessenen Temperatur.
- · Der Akku ist nicht herausnehmbar und nicht austauschbar!
- Trennen Sie vor einer Reinigung das USB-Netzteil vom Gerät und schalten Sie es aus!
- Für eine optimale Funktion verwenden Sie bitte das der Packung beiliegende USB-Netzteil.
- Zur Vermeidung eines Stromschlags oder Feuer, setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Regen aus.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, schaltet sich der KidiCom MAX® automatisch in den "Schlafmodus", wenn für ein paar Minuten keine Eingabe erfolgt ist. Wenn der Akku schwach ist, wird außerdem die WLAN-Verbindung getrennt.

Sicherheitshinweise

Vor der Benutzung des Netzadapters beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

- Die auf dem Netzadapter angegebene Leistung darf nicht überschritten werden.
- 2. Im Falle eines Defektes des Gerätes sollten keine Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät fachgerecht.

- 3. Bei einer Beschädigung des Netzadapterkabels ist der Netzadapter sofort fachgerecht zu entsorgen. Ein Austausch des Kabels ist nicht möglich.
- 4.Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
- 5. Die Steckdose, in die der Netzadapter eingesteckt wird, sollte leicht zugänglich und nicht zu weit vom Spielzeug entfernt sein.
- 6. Nur zum Gebrauch in Innenräumen.
- Hinweise für die Eltern: Transformatoren und Netzteile für Spielzeug sollen nicht als Spielzeug benutzt werden. Bitte überwachen Sie stets den Gebrauch solcher Geräte.

Im Folgenden erhalten Sie eine Erklärung zu den Symbolen auf dem Netzteil:

0	Kurzschlusssicherer Sicherheitstransformator
	Gerät der Schutzklasse II
	Nur im Innenraum zu verwenden
(s)—	Schaltnetzteil
	Transformator für Spielzeug

Informationen zum Netzadapter

Name	VTech
Handelsregisternummer	12044228
Anschrift	PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands.
Modellkennung	SJB0501000VE
Eingangsspannung	100-240V~ 50-60Hz
Ausgangsspannung	5V ===
Ausgangsstrom	1A
Ausgangsleistung	5W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	73.62%
Effizienz bei geringer Last	0.1W

Entsorgung von Batterien und Produkten

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtline RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber). Cd (Cadmium) oder Pb (Blei)



Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien. Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten



Empfehlung

Wir von VTech® empfehlen den Eltern, die Kinder gerade in der Einführungsphase nicht mit dem KidiCom MAX® alleine spielen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine längere Konzentration und eine kurze Entfernung zum Bildschirm des Gerätes zu Übermüdung führen können. Wir empfehlen daher, eine Pause von jeweils mindestens 15 Minuten nach jeder Stunde, die Ihr Kind gespielt hat, einzuplanen.

Achtung

Schließen Sie zur Sicherheit die Abdeckung des USB Anschlusses, wenn weder der Akku aufgeladen wird noch eine Verbindung zu einem Computer hergestellt wurde.

Verwenden Sie nur das diesem Produkt beiliegende USB-Netzteil und microUSB-Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen.

Wenn Sie ein anderes Ladegerät verwenden, könnte dies Ihren KidiCom MAX^{\otimes} beschädigen.

Bitte beachten Sie: Der Versuch, den Akku selbst oder von Dritten entfernen oder auszutauschen zu lassen, kann Ihren KidiCom MAX® beschädigen und führt dazu, dass Sie Ihren Garantieanspruch auf das Produkt verlieren. Bitte kontaktieren Sie bei Problemen mit dem Gerät unseren Kundenservice.

Weitere Hinweise:

Statische Elektrizität kann zu Fehlfunktionen des KidiCom MAX® führen. In manchen Fällen kann der auf dem Gerät gespeicherte Spielstand verloren gehen. In Fällen, in denen der KidiCom MAX® aufgrund statischer Elektrizität fehlerhaft ist, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste für 10 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet. Halten Sie dann die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn die Fehlfunktion während eines Downloads aufgetreten ist, trennen Sie das USB-Kabel, löschen Sie die beschädigte Datei und setzen Sie das Gerät wie oben beschrieben zurück. Schließen Sie das USB-Kabel dann wieder an und starten Sie den Download-Vorgang neu. Für mehr Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.vtech.de/support/faq

Hinweis: Maximale Ausgangsspannung ≤ 150mV.

Hinweis

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anrequngen gerne überdenken.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe BV, dass der Funkanlagentyp des Gerätes 1695 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.vtech.com/re-directive

Funkfrequenzband: 2.4-2.4835GHz Maximale HF-Leistung: < 0.1W(20dBm)

Um die Einhaltung der Grenzwerte der EMV Richtlinie 2004/108/EG zu gewährleisten, müssen USB-Kabel mit einem Ferritkern verwendet werden.

Endnutzer-Lizenzvereinbarung

Vertragspartner sind die VTech Electronics Europe BV, Copernicusstraat 7, NL-6003 DE Weert und der Kunde. Als Kunde werden nur Verbraucher akzeptiert. Verbraucher sind natürliche Personen, die Rechtsgeschäfte zu ihren Zwecken abschließen, die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeiten zugerechnet werden kann.

Die jeweils aktuellen Vertretungsberechtigten der VTech BV können dem Impressum der Internetseite entnommen werden.

Dies ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen und der VTech Electronics Europe BV ("VTech") mit den genauen Bedingungen, die für ihre Nutzung der Software für den KidiCom MAX® gelten oder im Zusammenhang mit der Anwendung der Software ("Software") stehen. "Software" schließt auch

Audiodateien für das Storio-System ein. Durch Aktivieren, Nutzen, Herunterladen oder Installieren dieser Software erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung. Ihr Recht auf Nutzung der Software unterliegt Ihrer Zustimmung zu diesen Bedingungen. Wenn Sie feststellen, dass Sie sich mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung nicht einverstanden erklären können, haben Sie kein Recht auf Nutzung der Software und sollten die Software unverzüglich an VTech zurückgeben oder löschen. Etwaige von Ihnen entgegenstehende oder abweichende Bedingungen sind ausgeschlossen.

Wenn Sie unter 18 Jahre sind oder auf andere Weise als minderjährig gelten, müssen Sie diese Geschäftsbedingungen mit einem Erziehungsberechtigten oder Betreuer (kollektiv "Erziehungsberechtigter") prüfen und sicherstellen, dass Ihr Erziehungsberechtigter diese Geschäftsbedingungen versteht und sie in Ihrem Namen akzeptiert.

So oft in dieser Vereinbarung "Sie" oder "Ihr" erwähnt wird, sind hiermit sowohl Erziehungsberechtigte als auch Kinder als Nutzer gemeint, außer wenn ein Kind aus rechtlicher Sicht nicht alt genug ist, um eine rechtsgültige Vereinbarung (Beispielsweise E-Commerce-Transaktion) einzugehen oder die erforderlichen Einverständniserklärungen (Beispielsweise Einverständnis mit Datensammlung, -verarbeitung oder –übertragung) abzugeben, wobei der Erziehungsberechtigte des betreffenden Kindes hierdurch bestätigt, dass er im Namen des Kindes handelt, um die Vereinbarung abzuschließen bzw. das Einverständnis zu erklären und voll verantwortlich für die Tätigkeit oder Untätigkeit des betreffenden Kindes hinsichtlich der Nutzung der Software und der produktbezogenen Dienstleistungen ist.

Der Erziehungsberechtigte oder Betreuer hat dafür zu sorgen, dass eine Nutzung der VTech-Leistungen durch Minderjährige bzw. Betreute nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung erfolgt.

Für sämtliche Beziehungen zwischen VTech und Ihnen im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung gilt ausschließlich die vorliegende Endnutzer-Lizenzvereinbarung in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

1. EIGENTUM.

Die Software und Dokumentation (einschließlich aller im Produkt enthaltenen Inhalte) sind Eigentum von VTech oder dessen Lizenzgebern und durch internationale Urheberrechte sowie andere Rechte auf geistiges Eigentum geschützt.

Die Software und Dokumentation dürfen gemäß dieser Vereinbarung nur von Ihnen genutzt und verwaltet werden. Für die Software und Dokumentation wird eine Lizenz erteilt, sie werden nicht verkauft. Sofern hier nicht anders festgelegt, verbleibt VTech im Besitz sämtlicher Rechte, Ansprüche und Anrechte, einschließlich aller Rechte auf geistiges Eigentum, an der oder für die Software und Dokumentation.

2 LIZENZBEDINGUNGEN

VTech gewährt Ihnen gemäß den in dieser Vereinbarung weiter dargelegten Bedingungen und Einschränkungen eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz für nicht-kommerzielle Zwecke und für die Nutzung der Dokumentation im Zusammenhang mit dieser Nutzung der Software. VTech haftet nicht für Schäden, die aus einer von Ihnen zu vertretenen Pflichtverletzung resultieren und bei Beachtung der Pflichten hätten verhindert werden können. Sie haften bei der von Ihnen zu vertretenden Verletzung von Rechten Dritter gegenüber diesem selbst und unmittelbar. Bei begründeten Ansprüchen Dritter aufgrund einer solchen Verletzung sind Sie verpflichtet, VTech freizustellen, sofern Sie nicht nachweisen, dass Sie die schadensursächliche Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben. Erkennen Sie oder müssen Sie erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung von VTech. Diese Vorschriften gelten auch, wenn Sie gegen Pflichten verstoßen, die sich aus gesonderten Vertragsbedingungen ergeben.

Alle Modifikationen, Erweiterungen, Fehlerkorrekturen oder andere Aktualisierungen der Ihnen von VTech überlassenen Software ist als Teil der Software anzusehen, und ihre Nutzung richtet sich nach den Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung, sofern beide Parteien keine separate schriftliche Vereinbarung getroffen haben, die derartige Modifikationen, Erweiterungen, Fehlerkorrekturen oder andere Aktualisierungen regelt.

3. EINSCHRÄNKUNGEN ZU NACHBAUTEN UND SICHERHEIT.

Sofern nicht ausdrücklich und unmissverständlich von VTech genehmigt oder sofern nicht derartige Einschränkungen ausdrücklich nach geltendem Recht verboten sind, ist es Ihnen VERBOTEN, (i) den Quellcode der Software nachzustellen, zu dekompilieren, zu zerlegen, zu übersetzen oder auszulesen, (ii) die Software zu kopieren, zu modifizieren, zu verteilen, zu verkaufen, abzutreten, zu verpfänden, zu vermieten, zu verleihen, Dritten zeitweise zu überlassen oder Derivate von der Software zu erstellen oder die Software auf andere Weise zu übertragen, (iii) Copyrighthinweise, Markenzeichen, Markennamen, Logos, Hinweise oder Markierungen an der Software zu entfernen, abzuändern oder hinzuzufügen, (iv) von VTech angebrachte Sicherheitssysteme oder Maßnahmen, die das nicht autorisierte Kopieren der Software verhindern sollen, zu verletzen, zu manipulieren oder zu umgehen. Derartige verbotene Nutzung führt in jedem Fall zur sofortigen Sperre Ihrer Lizenz für die Software ohne vorherige Ankündigung.

4. EINGESCHRÄNKTE GARANTIE.

VTech garantiert Ihnen – vorbehaltlich Ihrer Einhaltung der hier dargelegten Bedingungen – für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Ihrem Erwerb des Produkts, dass die Software im Wesentlichen die von VTech für die Software veröffentlichten Spezifikationen erfüllt. Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch gemäß der vorstehenden Garantie besteht darin, dass VTech nach eigener Wahl kommerziell vertretbare Anstrengungen unternimmt, um eine wesentliche Nichtkonformität der Software, die VTech innerhalb der Garantiefrist schriflich angezeigt wurde, zu beheben und/oder eine Ersatzkopie der Software zur Verfügung zu stellen. Die vorstehende Garantie gilt nicht für Nonkonformitäten, die durch (i) die Nutzung oder den Einsatz der Software in einer nicht von VTech vorgesehenen oder empfohlenen Anwendung oder Umgebung, (ii) nicht von VTech durchgeführte Modifikationen an der Software oder (iii) Hardware oder Software von Dritten verursacht wurden.

VTech gibt keine Garantie dafür, dass die Software fehlerfrei oder für Ihre Zwecke geeignet ist. VTech übernimmt keine Garantien außer den vorstehend genannten und lehnt hiermit alle anderen Gewährleistungen, egal ob ausdrücklich, stillschweigend oder gesetzlich vorgeschrieben, bezüglich der Software oder der Dokumentation ab, einschließlich, ohne Einschränkung, alle stillschweigenden Garantien betreffs der Handelsfähigkeit, der Eignung für bestimmte Zwecke oder der Rechtseinhaltung. Keine von VTech oder von seinen Weiterverkäufern, Agenten oder Angestellten mündlich oder schriftlich gegebenen Informationen stellen eine Garantie dar.

Ansprüche von Ihnen auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadenersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Zieles dieses Vertrages notwendig ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet VTech nur auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde. Es sei denn, es handelt sich um Schadenersatzansprüche von Ihnen aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Einschränkung gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und

Erfüllungsgehilfen der VTech, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend (gemacht werden.

5 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

VTech übernimmt keinerlei Haftung für entgangenen Gewinn, Datennutzung, Kosten für den Ersatz von Waren oder Hardware oder andere indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder der nicht möglichen Nutzung der heruntergeladenen Software oder Dokumentation ergeben, selbst wenn VTech auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde und ungeachtet aller Versagen der wesentlichen zwecke jeder Abhilfe.

Des Weiteren ist insbesondere die Haftung für alle übrigen Schäden ausgeschlossen, insbesondere für Datenverlust oder Hardwarestörungen, die durch die Inkompatibilität der auf Ihrem PC-System vorhandenen Komponenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software verursacht werden und für Systemstörungen, die durch vorhandene Fehlkonfigurationen oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber entstehen können. Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die gesamte Haftung von VTech gemäß diesen Bedingungen oder bezüglich Ihrer Nutzung der Software oder der Dokumentation den Kaufpreis des Produkts und/oder der Software auf keinen Fall übersteigt.

6. BEENDIGUNG.

Diese Lizenzvereinbarung wird automatisch beendet, wenn Sie eine ihrer Bedingungen nicht einhalten. Eine Kündigung seitens VTech ist für diese Beendigung nicht erforderlich.

HINWEIS ZUR DATENVERARBEITUNG.

VTech erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Ihre Daten. VTech beachtet dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Dienstdatenschutzgesetzes. Ohne Ihre Einwilligung wird VTech Bestands- und Nutzungsdaten nur erheben und für Arbeiten nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN.

Sollten einzelne Vertragsbedingungen dieser Endnutzungs-Lizenzvereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Vertragsbedingungen nicht.

Liebe Eltern,

bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und lesen Sie sich unsere Datenschutzerklärung, in der Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie mit Ihren personenbezogenen Daten bei VTech umgegangen wird, gut durch. Die Datenschutzerklärung kann über folgenden Link aufgerufen werden: https://shop.vtech.de/infos/datenschutz



Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter

vtech.de





Garantiekarte

Lieber Kunde.

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt:	
Produktname:	
Absender:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	
Kaufdatum	Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von VTech®, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- · Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH Kundenservice Martinstr. 5 D-70794 Filderstadt F-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)

