

## Karaoke Light Party – Si les micros ne fonctionnent pas

- 1) Vérifier que les piles sont bien installées dans l'unité principale et dans les 2 micros.
- 2) Appuyer sur le bouton Marche  de l'unité principale et allumer les micros.
- 3) Si les lumières des micros continuent de clignoter après l'allumage, les micros doivent se reconnecter à l'unité principale. Essayer les étapes suivantes :

Actions	Lumières
<p><b>1) Sur l'unité principale</b></p> <p>Appuyer et maintenir appuyé les boutons Chansons  et 2 joueurs  puis appuyer sur le bouton Marche  pour allumer l'unité principale. Les pads doivent s'illuminer comme sur l'image de droite. L'unité principale est maintenant en mode Appairage.</p>	
<p><b>2) Sur le micro 1</b></p> 	
<p>Étape 1 : appuyer et maintenir appuyé le bouton Volume bas  puis appuyer sur le bouton Marche . L'indicateur de lumière sur le micro 1 s'allume.</p>	
<p>Étape 2 : relâcher le bouton Volume bas puis rappuyer dessus 3 fois dans un délai de 2 secondes après l'avoir relâché. L'indicateur de lumière sur le micro 1 clignote rapidement.</p>	
<p>Étape 3 : appuyer sur le bouton Volume bas 1 fois pour connecter l'unité principale. Si elle est bien connectée, l'indicateur de lumière sur le micro 1 restera allumé. Le 4ème pad lumineux du 1er rang devient jaune.</p>	

<p>Étape 4 : appuyer et maintenir appuyé le bouton Volume bas jusqu'à entendre un son "di". L'indicateur de lumière du micro 1 s'éteint. Le 4ème pad lumineux du 1er rang devient bleu.</p>	
<p>3) Sur le micro 2</p> 	
<p>Étape 1 : appuyer et maintenir appuyé le bouton Volume bas  puis appuyer sur le bouton Marche  . L'indicateur de lumière sur le micro 2 s'allume.</p>	
<p>Étape 2 : relâcher le bouton Volume bas puis rappuyer dessus 3 fois dans un délai de 2 secondes après l'avoir relâché. L'indicateur de lumière sur le micro 2 clignote rapidement.</p>	
<p>Étape 3 : appuyer sur le bouton Volume bas 1 fois pour connecter l'unité principale. Si elle est bien connectée, l'indicateur de lumière sur le micro 2 restera allumée. Le 5ème pad lumineux du 1er rang devient jaune.</p>	
<p>Étape 4 : appuyer et maintenir appuyé le bouton Volume bas jusqu'à entendre un son "di". L'indicateur de lumière du micro 2 s'éteint. Le 5ème pad lumineux du 1er rang devient bleu.</p>	
<p>Une fois l'appairage réussi, l'unité centrale s'éteint automatiquement.</p>	<p>OFF</p>