

# Manual de instrucciones

# Gata interactiva infantil Nora la patinadora



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Gata interactiva infantil! Conoce a esta simpática gatita que avanza sola en su skate al tirar de ella. Aprende a contar, palabras y números mientras te mueves y lo pasas en grande.



## INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

Gata interactiva infantil - Nora la patinadora Guía de inicio rápido

#### ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


## Sistema de sujeción del embalaje:

- Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- 2 Tire del plástico para retirarlo.



# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Asegúrese de que el juguete está apagado.
- 2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
- 3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
- Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.



 Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

### ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- · No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



 Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



 La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

### VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# **CARACTERÍSTICAS**

### Selector On/Off

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off hasta la posición On (心). Escuchará una canción, frases, sonidos y una melodía corta. Para apagarlo, deslice el selector On/Off hasta la posición Off (●).



#### 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 25 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

#### NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

## **ACTIVIDADES**

### 1. Botón de números

Pulsa el botón de números para aprender a contar y los números, escuchar adorables sonidos y melodías cortas. La gatita girará su cuerpo cuando se pulse el botón. Las luces parpadearán con los sonidos.



#### 2. Botón de música

Pulsa el botón de música para escuchar divertidas canciones, melodías y divertidos sonidos. La gatita girará su cuerpo cuando se pulse el botón. Las luces parpadearán con los sonidos.



### 3. Sensor de movimiento

Empuja o tira del skate para activar el sensor de movimiento y escuchar frases, canciones, melodías, y divertidos sonidos. Cuando una canción o melodía esté sonando, empuja o tira del skate de nuevo para que suenen divertidos sonidos junto con la canción o melodía. Las luces parpadearán con los sonidos.



## **LETRA DE LAS CANCIONES**

#### Canción 1

Vamos a rodar,

icon mi skate azul!

Mírame, soy muy feliz, ¡vamos a jugar!

#### Canción 2

A, soy tu amiga,

B, muy buena soy,

¡C, vamos a cantar!

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- 5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
- Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

- 1. Apague el juguete.
- 2. Quite las pilas.
- 3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
- 4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
- 5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@ vtecheu.com

Para buscar más información acerca de nuestros productos y consultar las condiciones de garantía visite nuestra página web.

www.vtech.es

