

vtech

Manuel d'utilisation



nickelodeon



Storio[®] HD

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous savons combien l'apprentissage via le jeu, la déduction, la recherche et la logique est important dans le développement de l'enfant. Avec les cartouches **Storio® HD**, votre enfant va pouvoir faire de nouvelles découvertes et compléter ses connaissances de manière ludique et dynamique grâce aux nombreuses activités proposées.*

*Chaque cartouche **Storio® HD** contient des jeux mettant en scène les héros préférés de l'enfant qui l'accompagnent dans d'incroyables aventures à la fois amusantes et pédagogiques !*

***VTech®** propose une large gamme de titres spécialement développés pour **Storio®**. Le contenu de chaque titre, élaboré en adéquation avec les programmes scolaires français et en collaboration avec des spécialistes du développement de l'enfant, est adapté à une tranche d'âge particulière.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative et espérons que **Storio®** vous donnera entière satisfaction.*

L'équipe VTech

Compatibilité :

STORIO	STORIO 2, 3, 3S ET BABY	STORIO MAX, MAX BABY	STORIO TV
NON	NON	OUI	NON

INFORMATIONS UTILES

Information sur la compatibilité :

Cette cartouche est compatible uniquement avec les tablettes **Storio® MAX**.

Pour commencer à jouer...

Insérer la cartouche dans la tablette, puis sélectionner l'icône de la cartouche de jeu pour commencer à jouer.



Avec **Storio® MAX**
et **Storio® MAX Baby**



Avec **Storio® MAX 2.0**

Quitter

- Cette icône permet de quitter le jeu et de retourner au menu principal.

Icône d'activation et de désactivation de la musique de fond.



Aventure

- Commence l'aventure ici. Aide Rusty à retrouver les pièces nécessaires pour fabriquer un engin utile qui l'aidera dans ses missions.

Jeu libre

- Débloque les 9 autres jeux inclus en jouant d'abord au mode Aventure.

FONCTIONS UTILES SUR LA TABLETTE



MENU

Permet de quitter le jeu et de revenir au menu principal.



BOUTON AIDE

Permet de réécouter les instructions ou d'obtenir des indices.



**BOUTON
RETOUR**

Permet de revenir à l'écran précédent.

INTRODUCTION

Aide Rusty et ses compagnons de jeu à trouver des solutions, à être créatif et à inventer de nouveaux objets pour sauver la situation.



APPRENTISSAGES

Niveaux

La cartouche de jeu **Storio® HD Rusty Rivets** propose deux niveaux de difficulté. Pour cette cartouche, le mode Facile est adapté aux enfants à partir de 3 ans et le mode Difficile est adapté aux enfants de plus de 5 ans. Dans le mode Jeu libre, la difficulté des mini-jeux augmente au fur et à mesure des progrès de l'enfant.



Découvertes et apprentissages

La cartouche de jeu **Rusty Rivets : Modifier, transformer, rustifier** propose à l'enfant de vivre les aventures de Rusty et de ses compagnons à travers des jeux de logique et des activités liant les sens de l'observation et les réflexes. L'enfant renforcera particulièrement ses notions de géométrie et de résolution de problèmes.

Tableau des apprentissages

Voici les apprentissages inclus dans cette cartouche :

Jeu	Apprentissages	Résolution de problèmes	Logique	Mathématiques/ géométrie	Observation
Recharger les piles !	Compléter une séquence logique	●		○	
Découpe de métal	Distinguer des formes géométriques	○	○	●	○
Réparation du tableau de bord !	Découverte des formes	○		●	○
Gonfle les pneus !	Lecture d'un graphe	○		●	
Le circuit électrique !	Visualisation et observation de tracé	●	○		

● Apprentissages principaux ○ Apprentissages secondaires

BIBLIOTHÈQUE DE JEUX

Votre enfant progressant dans l'aventure, n'hésitez pas à visiter l'Explor@ Park pour découvrir plus de 1 000 applications, jeux, histoires, vidéos ou musiques et télécharger des contenus supplémentaires. Classés par âge ou par type d'apprentissage, vous pourrez facilement trouver les contenus adaptés aux besoins et envies de votre enfant !

De nombreuses autres cartouches sont aussi disponibles afin que votre enfant joue et apprenne avec ses héros préférés. Consultez le site www.vtech-jouets.com pour découvrir les cartouches compatibles avec votre jouet.



Le Monde de Dory

© Disney/Pixar



Pixar aventures

© Disney/Pixar



La Reine des Neiges

© Disney

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Storio**®, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque **Storio**® n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ranger **Storio**® et ses accessoires dans un endroit sec.
- Ce jeu est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Pour éviter tout dysfonctionnement, nous vous recommandons de toujours vérifier que **Storio**® est éteint lorsque vous insérez ou retirez une cartouche de jeu.

Si **Storio**® ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur Marche, débranchez l'adaptateur ou retirez les piles ou les batteries. Puis rebranchez l'adaptateur ou remettez les piles ou les batteries et appuyez sur Marche. Si le problème persiste, consultez le manuel d'utilisation de **Storio**®.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France et la Suisse francophone :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697
Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité qui apparaissent dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente qui rendent le produit impropre à son usage ou qui diminuent très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...) dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING : All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : Please keep user's manual as it contains important information.

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

TM & © 2018 VTech Holdings Limited. Tous droits réservés.

