

**vtech**<sup>®</sup>

# Manual de instrucciones


## Tortuga lee y aprende



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir la **Tortuga lee y aprende** de **VTech**!

Con ella, los peques podrán explorar el universo submarino y descubrir las letras, números, animales y colores mediante actividades y retos. Además, gracias a sus 16 páginas a todo color serán capaces de iniciarse en la lectura casi sin darse cuenta, como si de un juego se tratara.



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una Tortuga lee y aprende de VTech.
- Un manual de instrucciones.


## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.


## CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:



- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

## INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.



4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR06) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

## **ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS**

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## CARACTERÍSTICAS

### 1. ON-OFF/Selector de modo

Para encender el juguete, mueva este selector al modo **Letras (ABC)**, **Explora (Q)** o **Música (M)** Para apagarlo, devuélvalo a la posición de OFF.



### 2. Control de volumen

Mueva este selector a la posición **volumen bajo (L)** o **alto (H)** para ajustar el nivel del volumen según su preferencia.



### 3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 45 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, presione cualquiera de sus botones.

**NOTA:** Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

## ACTIVIDADES

### 1. Botones estrella luminosos

Pulsa cualquiera de ellos en el modo **Letras** para aprender el nombre de las letras, animales y objetos presentes en la página que se encuentre abierta en ese momento. En el modo **Explora** se dan a conocer detalles curiosos sobre cada personaje y efectos de sonido. En el modo **Música** se activan canciones y melodías. Las luces brillarán al ritmo de los sonidos.



### 2. Piano animales y números

Al presionar sus teclas en el modo **Letras** se activan contenidos sobre los animales y se enseña a contar del 1 al 8. En el modo **Explora**, se aprende el nombre de cada animal junto con efectos de sonido. En el modo **Música** se escucharán las notas musicales. Además, cuando suene una melodía,



al presionar cualquiera de sus teclas se puede ralentizar la composición y tocarse de nota a nota. Las luces parpadearán al ritmo de los contenidos.


### 3. Libro interactivo

Pasa las páginas del libro de la tortuga para escuchar sonidos y breves melodías. Los LEDs del juguete parpadearán al ritmo de estos contenidos.



### 4. Botón preguntas

Al presionar este personaje se obtiene una pregunta relacionada con los números, letras, animales u objetos que aparezcan en la página abierta en ese momento. Para responder, será necesario pulsar rápidamente el botón correcto del juguete. Las luces parpadearán con los sonidos.



### 5. Pez móvil

Gira el animal a un lado y otro para activar un sonido mecánico.



## CANCIONES

### Canción 1

Una tortuguita soy  
vamos ven, a nadar.  
Con amigos siempre es  
divertido.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO  
LED CLASE 1



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**  
**FECHA DE COMPRA:**  
**NOMBRE:**  
**DIRECCIÓN:**  
**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.  
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

