

vtech[®]

Manuel d'utilisation

ZoomiZoomi[®]

Parc aquatique magique




91-003861-001 [®] FR

INTRODUCTION

Bienvenue dans l'univers rigolo des **ZoomiZooz** de **VTech®** !

Le **Parc aquatique magique** est leur terrain de jeu ! Votre enfant appuie sur le Zoomi-lanceur pour lancer chaque ZoomiZooz sur la plateforme de la Zoomi-tortue direction, le toboggan pour des glissades de folie ! Un lanceur se trouve en haut de la tour pour accéder directement au toboggan et rejoindre la raie magique pour des sauts acrobatiques grâce à sa super catapulte !

Magique : placer chaque ZoomiZooz dans la Zoomi-zone magique pour entendre des phrases, de courtes mélodies et des sons amusants !



CONTENU DE LA BOÎTE



Une base du **Parc aquatique magique** de VTech®



Une rampe tournante



Une base de l'ascenseur



Une rampe bleue



Un toit de la catapulte



un canot



Un support de l'ascenseur



Une base de la tour du **Parc aquatique magique**



Un lanceur du haut de la tour du **Parc aquatique magique**



Un panneau Pieuvre



Un support du **Parc aquatique magique**



7 petites vis



Une plateforme de la Zoomi-tortue



3 ZoomiZooz inclus : Iris, l'hippo exploratrice, Anaïs, la tortue à malice et Juliette, le pingouin athlète



Une feuille d'autocollants



Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE : tenir à distance le visage de l'enfant lorsque le ZoomiZooz est expulsé de la Zoomi-zone magique.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety. For your child's safety, do not aim at face or eyes when launching the ZoomiZooz® animals. Do not put, or attempt to launch anything other than the characters provided.


Please keep this user's manual as it contains important information.

NOTE: For your child's safety, do not aim at face or eyes when launching the ZoomiZooz animals.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves ou des piles rechargeables NI-MH pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

ATTENTION :

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly is required.

Batteries are to be installed by an adult.

Keep batteries out of reach from children.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ATTENTION :

Avec le **Parc aquatique magique** de **VTech®**, la sécurité de votre enfant est notre priorité. Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Cette boîte contient 7 petites vis nécessaires au montage. Il est impératif que le jouet soit complètement assemblé avant son utilisation.

Il est conseillé de vérifier régulièrement que ces 7 petites vis qui relient les parties du jouet entre elles sont bien resserrées.

WARNING:



With the **VTech® ZoomiZooz® Waterpark** safety comes first. To ensure your child's safety, adult assembly is required.

The package contains 7 small screws. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.

The 7 screws that are used to link the play set need to be regularly checked to ensure they are securely tight.

APPLICATION DES AUTOCOLLANTS


Coller les autocollants sur le **Parc aquatique magique** en toute sécurité comme indiqué ci-dessous :




ASSEMBLAGE

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Utiliser 4 **petites vis** pour fixer le **toit de la catapulte** à la **rampe tournante** comme illustré ci-dessous.




2. Utiliser 3 **petites vis** pour fixer la **rampe tournante** à la **base du Parc aquatique magique** comme illustré ci-dessous.




3. Relier la **base de l'ascenseur** à celle du **Parc aquatique magique**.




4. Insérer le **support de l'ascenseur** dans la fente de la **plateforme de la Zoomi-tortue** pour faire glisser cette dernière à l'intérieur.



5. Insérer l'extrémité basse du **support de l'ascenseur** dans la fente de la **base de l'ascenseur** puis joindre l'extrémité supérieure à la **rampe tournante**.



6. Relier l'extrémité supérieure de la **rampe bleue** à la **rampe tournante** et la partie inférieure à la **base du Parc aquatique magique**.



7. Fixer la **base de la tour du Parc aquatique magique** à celle de l'ascenseur.



8. Fixer le **lanceur du haut de la tour** à la **base de la tour**.




9. Insérer le **canot** dans la fente glissante de la **base du Parc aquatique magique**.



10. Fixer le **panneau Pieuvre** à la **rampe tournante**.



11. Fixer le **support du Parc aquatique magique** au-dessous de la **rampe tournante**.




12. Une fois que les étapes précédentes sont complétées, l'enfant est prêt à jouer !



FUNCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions **Volume faible (i)** ou **Volume fort (ii)**. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt (●)**.




2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Parc aquatique magique** se met automatiquement en veille après environ 70 secondes d'inactivité. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou de placer un ZoomiZooz dans la **Zoomi-zone magique**.


Note : le **Parc aquatique magique** peut également s'éteindre automatiquement lorsque les piles sont usagées.

ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** pour allumer le jouet et déclencher : une chanson, une phrase, un son rigolo et des effets lumineux. La lumière clignote en rythme avec les sons.



2. Avec ou sans ZoomiZooz dans la **Zoomi-zone magique**, appuyer sur le **bouton interactif** pour entendre des phrases amusantes, des chansons et des sons rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.



3. Placer un ZoomiZooz dans la **Zoomi-zone magique** pour entendre des phrases amusantes, des sons et de courtes mélodies. Appuyer ensuite sur le **Zoomi-lanceur** pour voir le ZoomiZooz sauter et atterrir sur la **plateforme de la Zoomi-tortue** pour monter, direction : le toboggan ! La lumière clignote en rythme avec les sons.



4. Appuyer sur le **bouton Étoile de mer** ou sur la **raie magique** pour voir les ZoomiZooz être catapultés d'avant en arrière ou glisser le long de la **rampe bleue** pour rejoindre le **canot**. Toutes ces manipulations s'accompagnent de phrases et de sons amusants ! La lumière clignote en rythme avec les sons.
5. Déplacer la **Zoomi-tortue** de haut en bas pour déclencher des sons rigolos et permettre au(x) ZoomiZooz d'accéder à la super **rampe tournante**. La lumière clignote en rythme avec les sons.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson des ZoomiZooz - Création VTech®

« Nous sommes les ZoomiZooz,
Bienvenue chez nous !
On adore rouler, sauter,
Et se balancer.
Rejoins notre univers,
Plein d'aventures !
Viens jouer avec nous, les ZoomiZooz ! (ZoomiZooz !) »

Chanson 2 - Sur l'air de *A Tisket, A Tasket*

« Viens ! Rejoins l'aventure,
La Zoomi-tortue t'attend.
Monte à bord, prépare-toi à glisser, destination : le toboggan ! »

Chanson 3 - Sur l'air de *Sailing! Sailing!*

« Le parc aquatique, c'est vraiment magique.

Les ZoomiZooz se préparent pour des sauts et des glissades acrobatiques ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

