

vtech[®]
baby


Manuel d'utilisation

Tapis d'éveil koala câlin



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Tapis d'éveil koala câlin** de **VTech®**. Félicitations ! Grâce à ses 6 accessoires de jeu, votre tout-petit découvre en douceur des chansons, des mélodies et des anecdotes sur les koalas. Les matières douces permettent à Bébé de développer son sens du toucher, et les 3 façons de jouer permettent de suivre son développement : jeu allongé dès la naissance, puis jeu assis et jeu nomade.



CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 hochet koala électronique
- 1 tapis sensoriel
- 4 jouets détachables : livre en tissu, feuille de dentition, hochet papillon et miroir
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this parent's guide as it contains important information.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Tapis d'éveil koala : lavable en machine après avoir retiré les accessoires de jeu.


Autres parties : lavables en surface uniquement.



ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles au dos de la peluche à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le koala, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** vers la position Volume faible (🔊) ou Volume fort (🔊🔊). Pour éteindre le koala, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** vers la position Arrêt (●).



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le koala s'éteindra automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le koala, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer la pile.

ACTIVITÉ

Cœur lumineux

Appuyer sur le **cœur lumineux** pour découvrir des phrases amusantes, des chansons et des mélodies entraînantes. La lumière clignote en rythme.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Tous les animaux du monde*
2. *Dansons la capucine*
3. *1, 2, 3, nous irons au bois*
4. *La Bonne Aventure*
5. *Sur le plancher*
6. *Y a une pie*
7. *Trotte, trotte, mon mulet*
8. *Scions du bois*
9. *Roulez, roulez, chemins de fer*
10. *La Chanson de l'alphabet*
11. *Tourne, tourne, petit moulin*
12. *Qui peut faire de la voile sans vent*
13. *Mon âne*
14. *Roulez, roulez, chemins de fer*
15. *La Marche des Rois*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Promenons-nous dans les bois*

« Bonjour, moi, c'est Lila,
Le gentil koala ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Ah ! Les crocodiles*

« Avec ton tapis,
Viens explorer mon ami,
Les koalas t'attendent pour jouer ! »

Chanson 3 : création **Vtech®**

« J'aime vraiment manger des feuilles !
Elles sont délicieuses, miam ! »

Chanson 4 : sur l'air de *Colchiques dans les prés*

« Lalalalalala,
Koala,
Papillon,
Lalalalalala,
Ils te tendent les bras ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Tapis d'éveil koala câlin**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Le tapis est lavable en machine après avoir retiré les accessoires de jeu.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

