


## Mon hochet piou-piou



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon hochet piou-piou** de **VTech®**. Félicitations ! Avec son joli **Hochet piou-piou** facile à manipuler, Bébé développe sa motricité et son langage ! Il découvre des chansons, des mélodies, des phrases et des sons rigolos en appuyant sur les boutons ainsi qu'en secouant le hochet. Les ailes du petit oiseau stimulent le sens kinesthésique tandis que les lumières clignotent au rythme des sons.



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Mon hochet piou-piou de VTech®
- Un manuel d'utilisation

**WARNING:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**NOTE:** Please keep this instruction manual as it contains important information.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.



## 1.2. MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



## 2. FONCTIONNALITÉS


### 2.1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Mon hochet piou-piou**, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt** sur la position  . Pour éteindre **Mon hochet piou-piou**, placer le  **curseur Marche/Arrêt** sur la position  .



### 2.2. MODULE ÉLECTRONIQUE

Le module électronique est détachable ce qui permet de laver la partie en peluche en machine. Retirer le module électronique avant de laver **Mon hochet piou-piou**. Placer la partie en peluche dans une taie d'oreiller et faire en sorte que la taie ne puisse pas s'ouvrir. Sélectionner un cycle de lavage délicat. Ne pas utiliser une eau trop chaude, des détergents agressifs ou des décolorants. Faire sécher à l'air libre.




### 2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon hochet piou-piou** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Secouer le hochet ne permet pas de le réactiver.

### 3. ACTIVITÉS


1. Pour commencer à jouer, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Bébé entend un son, une phrase et une chanson amusante. Les lumières clignotent au rythme des sons.



2. Appuyer sur le **bouton Oiseau lumineux** pour entendre des phrases et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Appuyer sur le **bouton Musique lumineuse** pour écouter des chansons et des mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



4. Secouer le hochet pour entendre des sons rigolos et des mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, secouer le hochet pour déclencher des effets sonores. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Alouette*
2. *Guillaume Tell*
3. *J'habite une maison citrouille*
4. *Au clair de la lune*
5. *Tous les animaux du monde*
6. *Le petit ver de terre*
7. *À Saint Malo, beau port de mer*
8. *Elle descend de la montagne*
9. *My bonnie Lies Over the Ocean*
10. *Danse hongroise de Brahms*

## 5. PAROLES DES CHANSONS

### **Chanson 1 - sur l'air de *Le grand cerf* :**

« Gazouiller, chanter,  
Je fais ça toute la journée.  
Mais après tout c'est normal,  
Je suis un oiselet. »

### **Chanson 2 - sur l'air de *Dans la forêt lointaine* :**

« Je suis un p'tit oiseau,  
Qui adore voler.  
Quand je suis tout là-haut,  
C'est ça la liberté. »

### Chanson 3 - sur l'air de *Bonjour ma cousine* :

« Moi je fais le tour du monde,  
En seulement un battement d'ailes.  
Je rejoins en deux secondes,  
Mes amies les hirondelles. »

## 6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le **module électronique** dans une machine à laver. Il est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **le module électronique**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon hochet piou-piou** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon hochet piou-piou** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

### **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

### **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

Email : [toys@vtechcanada.com](mailto:toys@vtechcanada.com)

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

## 8. GARANTIES

### **Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone**

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

#### **Pour la France :**

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

#### **Pour la Suisse francophone :**

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

#### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)



***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
Imprimé en Chine  
91-003145-009 ☎