

vtech[®]

Manuel d'utilisation




Le jardin enchanté des licornes



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Le jardin enchanté des licornes** de VTech® ! Félicitations ! Les différents éléments de jeu inclus ainsi que la balançoire magique permettent à votre enfant de développer sa motricité. **Emma, la licorne abracadabra**, l'accompagne dans ses découvertes.



1. CONTENU DE LA BOÎTE



Emma, la licorne
abracadabra



Une balançoire
magique



Une Zone Magique



Un embout fée



Une cascade
arc-en-ciel



Un pommier




Un support
lapin rose



Un support
fontaine



Une grenouille





Une planche
d'autocollants



Un manuel d'utilisation

2. ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants selon les indications suivantes :




3. ASSEMBLAGE - LE JARDIN ENCHANTÉ DES LICORNES

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Placer la grenouille sur le support fontaine. Un “clic” permet d’indiquer qu’elle est bien fixée.




2. Assembler le support lapin rose et le support fontaine.



3. Assembler la balançoire magique et la **Zone Magique**.




4. Fixer l'embout fée sur la cascade, puis la balançoire magique sur la cascade arc-en-ciel.



5. Assembler le pommier et la cascade arc-en-ciel. Un "clic" permet d'indiquer qu'ils sont bien fixés.



6. Assembler le support lapin rose et le support fontaine avec l'ensemble de la structure.



ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:


Please keep this user's manual as it contains important information.

4. ALIMENTATION


INSTALLATION DES PILES

Emma, la licorne abracadabra

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Emma, la licorne abracadabra** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



Pour retirer l'attache de la boîte :



- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



5. POUR COMMENCER À JOUER

MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Emma, la licorne abracadabra**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position Marche (☺).
Pour l'éteindre, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position Arrêt (●).



ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Emma, la licorne abracadabra** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, elle s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton Couronne magique ou de la faire rouler sur une Zone Magique **Tut Tut Animo** compatible.

NOTE : si le jouet s'éteint trop rapidement ou si le bouton lumineux ne répond plus correctement, nous vous conseillons de changer les piles.

6. ACTIVITÉS - EMMA, LA LICORNE ABRACADABRA

Lorsque votre enfant joue avec le **Tut Tut Animo**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Pour mettre en marche le **Tut Tut Animo**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (☺).
Pour éteindre le **Tut Tut Animo**, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●).



2. Appuyer sur le bouton Couronne magique présent sur le corps de la licorne pour entendre des chansons, des mélodies et des phrases amusantes. Lorsqu'une mélodie est déclenchée, appuyer une seconde fois sur le bouton ou faire rouler la licorne sur une **Zone Magique** compatible pour entendre des sons supplémentaires.



3. **Emma, la licorne abracadabra** interagit avec **Le jardin enchanté des licornes** et la plupart des Zones Magiques des univers **Tut Tut Animo***.

* Vendus séparément.



7. ACTIVITÉS - LE JARDIN ENCHANTÉ DES LICORNES

1. Placer **Emma, la licorne abracadabra** sur la balançoire magique pour déclencher des chansons, des phrases et des sons amusants.




2. Tourner la roue enchantée pour faire bouger l'embout fée de gauche à droite.



3. Manipuler la grenouille pour la faire tourner.



4. Déplacer le lapin rose de gauche à droite sur son support.



8. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Bon voyage Monsieur Dumollet*)

« Dans mon monde, il fait toujours beau
Je transforme les nuages en jolies paillettes
Il me faut compter jusqu'à trois
C'est moi la licorne abracadabra. »

Chanson 2 (sur l'air de *Hé, garçon, prends la barre !*)

« Les licornes magiques sont réelles
Elles vivent derrière les arcs-en-ciel
Mais seuls les enfants les plus gentils
Peuvent devenir leurs meilleurs amis ! »

Chanson 3 (sur l'air de *Skip to My Lou*)

« Viens avec moi pour gambader
Dans les jardins enchantés ! »

9. LISTE DES MÉLODIES

1. *The Entertainer*
2. *Rockin' Robin*
3. *Ring Around the Rosie*
4. *Aux marches du palais*
5. *This Old Man*
6. *Pomme de reinette*

10. ENTRETIEN

- Le **Tut Tut Animo** et Le **jardin enchanté des licornes** sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer les jouets dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



VTech Electronics Europe B.V., P.O. Box 10042, 6000 GA Weert,
THE NETHERLANDS.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

