

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Pop Balles

Mon camion attrap' balles



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon camion attrap' balles** de VTech®. Félicitations ! Avec **Mon camion attrap' balles**, votre enfant devient un vrai petit chef de chantier ! Tout en s'amusant, il découvre les chiffres, les couleurs, des outils et des notions de sécurité. En poussant le camion grâce à la poignée orientable, il développe sa motricité et gagne en équilibre. Trop rigolo ! Lorsque le camion avance, les balles insérées dans la cabine sont propulsées par la cheminée puis récupérées par la pelle !




CONTENU DE LA BOÎTE

- Un camion attrap' balles




- Quatre balles



- Une poignée



- Deux rondelles de fixation




- Quatre petites vis
- Un manuel d'utilisation

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : Please keep this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.





1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Ce jouet contient des petites vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.

Positionner la poignée à l'arrière du camion en s'assurant que les emplacements prévus pour ranger les balles sont orientés vers le haut. Placer une rondelle de fixation de chaque côté de la poignée. Insérer une vis dans chacun des quatre trous, puis les serrer à l'aide d'un tournevis. S'assurer que la poignée est correctement et solidement fixée.



3. FONCTIONNALITÉS

3.1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur sur la position Volume faible (🔊) ou Volume fort (🔊). Vous entendrez une chanson, une phrase et des sons rigolos. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position Arrêt (●).



3.2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou de faire tourner la roue du camion.

NOTE : si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

4. ACTIVITÉS

4.1. Bouton lumineux Chef de chantier

Appuyer sur le bouton lumineux pour entendre des chansons, des phrases et des sons amusants. La lumière clignote en rythme avec les sons.




4.2. Boutons Chiffre

Appuyer sur les boutons Chiffre pour découvrir les chiffres, les couleurs, des outils, des notions de sécurité et de jolies mélodies. La lumière clignote en rythme avec les sons.




4.3. Cabine du camion

Insérer les balles dans la cabine du camion, puis le faire avancer pour propulser les balles. Elles sont comptées au fur et à mesure qu'elles sortent de la cheminée, puis sont récupérées par la pelle du camion et réinsérées dans la cabine. La lumière clignote en rythme avec les sons.



4.4. Cheminée

Insérer une balle dans la cheminée pour déclencher des effets sonores rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.



4.5. Roue à faire tourner

Faire tourner la roue du camion vers la gauche puis la relâcher pour expulser les balles de la cheminée. Des effets sonores rigolos se déclenchent tandis que la lumière clignote en rythme avec les sons.



Note : ne pas laisser l'enfant insérer ses mains ou ses pieds dans la cabine du camion ou dans le trou de la cheminée. S'il ne reste qu'une seule balle dans la cheminée :

- faire tourner la roue du camion pour l'expulser ou
- ajouter une balle dans la cabine et faire avancer le camion.

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - Sur l'air de *La Totomobile*

« Ah Tut Tut Pop Pop le voilà !
Mon camion attrap' balles !
Ça décolle, ça vole, ça s'emballe.
C'est vraiment génial ! »

Chanson 2 - Sur l'air de *Une puce, un pou :*

« Un casque, deux gants, trois tournevis et quatre vis.
Très vite j'apprends, quel bon exercice ! »

Chanson 3 - Sur l'air de *Au feu, les pompiers !*

« Faites bien attention, je suis l'roi du chantier !
Sans ma permission, personne n'y met les pieds ! »

6. LISTE DES MÉLODIES

1. *Cadet Rousselle*
2. *En passant par la Lorraine*
3. *Il était un petit navire*
4. *Turkey in the Straw*
5. *Malbrough s'en va-t-en guerre*
6. *Le Fermier dans son pré*
7. *La Mère Michel*
8. *La Famille Tortue*
9. *Bingo*
10. *J'habite une maison citrouille*

7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon camion attrap' balles** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon camion attrap' balles**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon camion attrap' balles** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon camion attrap' balles** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtechjouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

9. GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



CAUTION:

Adult assembly required.

This package contains small screws. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.



ATTENTION !

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Ce jouet contient des petites vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com

