

vtech[®]

Manual de
instrucciones


SWITCH & GO[®] DINOS FIRE

ROTOR, EL TERICINOSAURIO AVIÓN DE COMBATE



INTRODUCCIÓN

¡Crea tu universo **Switch & Go Dinos**®! Soy **Rotor**, el tericinosaurio. Deja volar tu imaginación con las historias de los dinosaurios de la colección: cada uno tiene una personalidad y características diferentes. Ponlos a prueba compitiendo unos con otros y... ¡que gane el mejor!



ADVERTENCIA

No apuntar con las hélices hacia la cara o los ojos.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Rotor, el tericinosaurio avión de combate**
- 2 hélices
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Control de volumen


Para encender la unidad, deslice este selector a la posición de volumen bajo () o alto (). dependiendo de su preferencia. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF ().



2. Botón de proyección de luz




Pulsa el botón de proyección de luz para ver cómo Rotor proyecta sus luces.



3. Botón de voz




Pulsa el botón de voz para escuchar divertidas frases y geniales sonidos.



4. Lanzador de hélices

Gira las hélices varias veces en el sentido de las agujas del reloj y después pulsa el lanzador de hélices para hacerlas volar.

Nota: No apuntar con las hélices hacia la cara o los ojos.



5. Pantalla LCD


La pantalla LCD muestra animaciones tanto en modo dino, con animaciones de los ojos del dino, como en modo vehículo, mostrando animaciones del piloto.




6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón de voz, el botón de proyección luminosa o cambia entre los modos dino y vehículo. El juguete también se apagará automáticamente cuando la batería de las pilas sea muy baja.


TRANSFORMACIONES




1. Modo dino.




2. Gira la cola hacia abajo.




3. Gira los brazos hacia arriba.



4. Mueve la cabeza hacia arriba.



5. Gira las piernas hacia arriba.



6. Gira los pies hacia abajo. El juguete está ahora en modo vehículo.

NOTA

Para volver a transformar el vehículo en dino, siga los pasos anteriores en orden inverso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

