


MS1100-T Quick Start Guide


For customer service, please contact customer service hotline number or email. The complete user's guide is available at www.euphones.vtech.com.



1 Connect the base



2 Install the battery



3 Charge the battery



4 Settings

Language

1. Menu → ▲/▼ → Settings
2. OK → ▲/▼ → Handset
3. OK → ▲/▼ → Language
4. OK → ▲/▼ → English → OK

Date & Time – Set Time/Date

1. Menu → ▲/▼ → Settings
2. OK → ▲/▼ → Date & Time
3. OK → ▲/▼ → Set Time/Date
4. OK → (0-9) → OK → (0-9) → OK

Ringer Settings – External Calls

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → Ringer Settings
3. OK → External Calls
4. OK → ▲/▼ → OK

Ringer Settings – Internal Calls

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → Ringer Settings
3. OK → ▲/▼ → Internal Calls
4. OK → ▲/▼ → OK

Ringer Settings – Volume

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → Ringer Settings
3. OK → ▲/▼ → Volume
4. OK → ▲/▼ → OK

Power adaptor VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - Model: VT04EEU06045, Input: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output: 6VDC 450mA (EU plug).
Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd. - Model: RJ-AS060450E002, Input: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output: 6VDC 450mA (EU plug).

Battery AAAx2, Ni-MH, 500mAh.

Approval and conformity


This analog telephone DECT complies with the basic requirements contained in the R&TTE Directive 1999/5/EC on ratio equipment and telecommunications terminal equipment and is suitable for connection and operation in the member state indicated on the base station and/or packaging. The declaration of conformity may be viewed at www.euphones.vtech.com. The CE symbol confirms the conformity of the telephone and the above directive.

MS1100-T Skrócona instrukcja obsługi


Kontakt z obsługą klienta: proszę skontaktować się z numerem infolinii lub za pośrednictwem adresu e-mail. Pełna wersja instrukcji obsługi jest dostępna pod adresem: www.euphones.vtech.com



1 Podłącz bazę



2 Zainstaluj baterie



3 Naładuj baterie



4 Ustawienia

Język

1. Menu → ▲/▼ → Ustawienia
2. OK → ▲/▼ → Słuchawka
3. OK → ▲/▼ → Język
4. OK → ▲/▼ → Polski → OK

Ust. godz./datę – Wstaw godzinę

1. Menu → ▲/▼ → Ustawienia
2. OK → Ust. godz./datę
3. OK → ▲/▼ → Wstaw godzinę
4. OK → (0-9) → OK → (0-9) → OK

Ust. dzw. – Poł. zewn.

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → Ust. dzw.
3. OK → Poł. zewn.
4. OK → ▲/▼ → OK

Ust. dzw. – Poł. wewn.

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → Ust. dzw.
3. OK → ▲/▼ → Poł. wewn.
4. OK → ▲/▼ → OK

Ust. dzw. – Głośność

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → Ust. dzw.
3. OK → ▲/▼ → Głośność
4. OK → ▲/▼ → OK

Zasilacz

VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - Model: VT04EEU06045, Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Wyjście: 6VDC 450mA (Wtyczka EU).
Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd. - Model: RJ-AS060450E002, Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Wyjście: 6VDC 450mA (Wtyczka EU).

Bateria

AAAx2, Ni-MH, 500mAh.

Zatwierdzenie i zgodność

Niniejszy telefon analogowy DECT jest zgodny z podstawowymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie R&TTE 1999/5/WE dotyczącej urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz może być stosowany do połączeń i działania w państwie członkowskim w stacji bazowej i/lub pakowania. Z deklaracją zgodności można zapoznać się na stronie internetowej www.euphones.vtech.com. Symbol CE stanowi potwierdzenie zgodności telefonu z powyższą dyrektywą.

Alarm Clock - Activation

1. Menu → ▲/▼ → Alarm Clock
2. OK → ▲/▼ → OK
3. OK → Activation
4. OK → ▲/▼ → On / Off
5. OK

Alarm Clock - Time

1. Menu → ▲/▼ → Alarm Clock
2. OK → ▲/▼ → OK
3. OK → Time
4. OK → (0-9) → OK
5. OK → ▲/▼ → OK

Advisory Tones

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → ▲/▼ → Advisory Tones
3. OK → ▲/▼ → Key Tone / Confirm Tone / Low Battery / No Coverage
4. OK → On / Off → OK

Auto Answer

1. Menu → ▲/▼ → Settings
2. OK → ▲/▼ → Handset
3. OK → ▲/▼ → Auto Answer
4. OK → ▲/▼ → On / Off
5. OK

Phonebook

1. Menu → Phonebook
2. OK → ▲/▼ → All Contacts / VIP → OK

Call List

1. -OR-
Menu → ▲/▼ → Call List

Redial List

- 1.

Call Blocker

1. Menu → ▲/▼ → Call Blocker
2. OK → Black List → OK

Ks. tel.

1. Menu → ▲/▼ → Ks. tel.
2. OK → ▲/▼ → Wszystkie kont. / VIP → OK

Lista połączeń

1. -LUB-
Menu → Lista połączeń → OK

Lista pon. wyb.

- 1.

Blokada poł.

1. Menu → ▲/▼ → Blokada poł.
2. OK → Czarna lista → OK

Budzik - Włączenie

1. OK → ▲/▼ → Budzik
2. OK → ▲/▼ → OK
3. OK → Włączenie
4. OK → ▲/▼ → Włącz / Wyl.
5. OK

Budzik - Wstaw godzinę

1. Menu → ▲/▼ → Budzik
2. OK → ▲/▼ → OK
3. OK → Time
4. OK → (0-9) → OK
5. OK → ▲/▼ → OK

Sygnna. dzw.

1. Menu → ▲/▼ → Audio
2. OK → ▲/▼ → Sygnn. dzw.
3. OK → ▲/▼ → Dźwięk klawiszy / Syg. potw. / Słaba bateria / Brak zasięgu
4. OK → ▲/▼ → Włącz / Wyl.
5. OK

Aut. odp.

1. Menu → ▲/▼ → Ustawienia
2. OK → ▲/▼ → Słuchawka
3. OK → ▲/▼ → Aut. odp.
4. OK → ▲/▼ → Włącz / Wyl.
5. OK



VTech Telecommunications Ltd.

A member of The VTech Group of Companies.

© 2016 VTech Telecommunications Ltd. All Rights Reserved. V1.0. 02/16.