

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Éléphanteau Trottino




91-003624-003 ^{FR}

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Éléphanteau Trotтино** de **VTech®**. Félicitations !

En compagnie de son éléphanteau, votre tout-petit fait ses premiers pas tout en douceur. Le système de réglage des roues s'adapte au développement de Bébé, ce qui lui permet de marcher en toute sécurité. Grâce au tableau d'éveil interactif, il découvre les chiffres, les formes et les couleurs. En marchant, il déclenche des jolies chansons et mélodies qui l'accompagnent tout au long de sa promenade.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Un tableau d'éveil interactif **Éléphanteau Trotтино** de VTech®
- Une poignée
- Un module Roues arrière
- Un panier de rangement
- Cinq vis
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this parent's guide as it contains important information.



ATTENTION !

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Ce jouet contient des petites pièces. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.





CAUTION:

Adult assembly required. This package contains small parts. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du tableau d'éveil interactif à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



Mise en garde

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




ASSEMBLAGE


ATTENTION :

Afin d'assurer la sécurité de votre enfant, **Éléphanteau Trotтино** doit être assemblé par un adulte. Nous vous recommandons de suivre les instructions de ce manuel avec attention et de bien vérifier que le jouet est correctement assemblé avant de l'utiliser. La présence d'un adulte est nécessaire lors de l'utilisation de ce jouet.

1. Insérer la **poignée** dans les emplacements situés sur le **module Roues arrière** comme indiqué sur la photo ci-contre.



2. Insérer le **module Roues arrière** dans les emplacements situés au dos du **tableau d'éveil interactif** comme indiqué sur la photo ci-contre.



3. Visser les trois **vis** permettant de fixer la **poignée** et le **tableau d'éveil interactif** ensemble.



4. Pour finir, fixer le **panier de rangement** au dos du **tableau d'éveil interactif** à l'aide des deux vis restantes.



Une fois toutes ces étapes réalisées, le jouet sera prêt à être utilisé.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou sur la position **Volume fort** (🔊). Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).



2. Réglage de la vitesse des roues

Éléphanteau Trotтино est équipé d'un système de réglage qui permet de contrôler la vitesse du trotteur. Les deux positions s'adaptent au développement de Bébé et l'accompagnent en douceur dans son apprentissage de la marche. En position 2, Bébé peut faire ses premiers pas doucement et en toute sécurité en s'appuyant sur le trotteur. En position 1, le trotteur est en position Roues libres. Bébé, qui marche déjà avec plus d'assurance, se déplace plus rapidement. S'assurer que les deux roues sont réglées dans la même position.



3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Éléphanteau Trotтино** s'éteint automatiquement après environ 80 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton. Le détecteur de mouvement ne permet pas de rallumer le jouet.

ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** pour allumer le jouet, vous entendrez une chanson, une phrase de bienvenue et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
2. Appuyer sur les trois **boutons d'activités** pour découvrir les chiffres, les formes et les couleurs. Après avoir appuyé trois fois de suite sur les boutons d'activités, vous entendrez une chanson et une phrase d'encouragement. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
3. Appuyer sur le **bouton Batterie** pour entendre une variété de mélodies et des sons de batterie. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
4. Le détecteur de mouvement déclenche des chansons et des mélodies lorsque votre enfant fait rouler le trotteur. Lorsqu'il s'arrête, la chanson ou la mélodie se coupe et une phrase l'encourage à avancer pour terminer la chanson. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Roulez, roulez, chemins de fer*
2. *1, 2, 3, nous irons au bois*
3. *Tourne, tourne, petit moulin*
4. *Passe, passe, passera*
5. *Dans la forêt lointaine*
6. *Dansons la capucine*
7. *Bingo*
8. *Hé, garçon, prends la barre !*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : *Chanson de l'alphabet*

« A B C D, E F G,
H I J K, L M N O P,
Q R S, T U V,
W X, Y Z ! »

Chanson n° 2 : sur l'air de *Alouette*

« Je suis un petit éléphanteau et un ami super rigolo ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Promenons-nous dans les bois*

« Partons en promenade,
Allons faire une balade.
On va rigoler
Et bien s'amuser ! »

Chanson n° 4 : sur l'air de *Un éléphant qui se balançait*

« Cercle, étoile, cœur, triangle ou carré.
Il y a tout autour de toi mes formes préférés.
Elles sont toutes colorées.
Sauras-tu m'aider à les trouver ? »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Éléphanteau Trottino**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003624-003 (FR)