


Mon camion benne des découvertes



INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Mon camion benne des découvertes** de **VTech®**.

Ce super camion interactif se construit et se déconstruit à l'infini pour des heures de jeu et de découvertes. Il reconnaît les blocs lorsqu'on les insère sur le siège passager et aide votre enfant à apprendre les formes, les couleurs et du vocabulaire spécifique. Lorsque votre enfant insère un bloc dans le toboggan, celui-ci glisse jusqu'à la benne. Il n'y a plus qu'à la vider pour faire de nouvelles constructions.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Un super bloc magique



- Une benne



- Une base roulante



- 10 blocs d'apprentissage interactifs

Face 1



Face 2



Face 1



Face 2



- Un manuel d'utilisation


ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le super bloc magique est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du super bloc magique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est fortement recommandée pour une meilleure performance.
5. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.




- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (◀)) ou sur la position **Volume fort** (▶)). Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le super bloc magique du coffret **Mon camion benne des découvertes** s'éteint automatiquement après 90 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur un bouton ou mettre n'importe quel bloc dans le super bloc magique.

NOTE : ce produit est en mode Démonstration dans son emballage. Pour sortir de ce mode, éteindre le jouet puis le rallumer. Si le jouet s'éteint de façon répétitive, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre quatre chansons amusantes et trois mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Bouton Question

Appuyer sur le **bouton Question** pour répondre aux petits défis du camion. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Super bloc magique

Mettre un bloc d'apprentissage interactif dans le **super bloc magique** pour découvrir les formes, du vocabulaire spécifique et les couleurs. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



4. Détecteur de mouvement

Lorsque le **super bloc magique** est fixé sur la base roulante et que le camion est en mouvement, le **détecteur de mouvement** déclenche des effets sonores amusants et des petites mélodies.




5. Toboggan

Mettre un bloc dans le **toboggan** pour le voir glisser et pour déclencher des interactions sonores amusantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



6. Bouton Klaxon

Appuyer sur le **bouton Klaxon** pour entendre des sons et des phrases amusantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



7. Compatible avec les coffrets Bla Bla Blocks®

Pour encore plus de jeu, le coffret **Mon camion benne des découvertes** est compatible avec tous les coffrets **Bla Bla Blocks®**. Il suffit de mettre un bloc d'apprentissage interactif de n'importe quel coffret dans le super bloc magique de **Mon camion benne des découvertes** pour faire de nouveaux apprentissages.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« À bord de notre camion
De Bla Bla Blocks,
Collectons et construisons !
Nous ferons plein de découvertes ! Yeah ! »

Chanson 2 : création VTech®

« Dans mon camion,
Je sillonne la ville.
Dans mon camion. »

Chanson 3 : création VTech®

« J'suis un camion, appelé « camion benne »
J'transporte des blocs de couleurs :
Des rouges, des bleus, des jaunes et des verts !
Découvre-les avec moi ! »

Chanson 4 : création VTech®

« Des blocs !

De différentes formes et couleurs.

Des blocs !

Pour faire des tas de découvertes

Et des constructions. Assemblons ensemble

Des blocs !

Rejoins-moi à bord du super camion benne ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Mon camion benne des découvertes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer ce jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

