

nickelodeon.



¡Pistas De Blue y tú!

Alfabeto educativo


Descubre las letras con Blue



vtech®

Introducción

¡Gracias por comprar Alfabeto educativo - Descubre las letras con Blue!
Aprende letras y palabras relacionadas con cada letra con Josh y Blue.
Las divertidas actividades favorecerán el desarrollo del lenguaje y la creatividad del peque.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Alfabeto educativo - Descubre las letras con Blue
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.




INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.



IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos

Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Para encender el juguete, pulsa el botón On/Off. Para apagarlo, púlsalo de nuevo.



2. Botón control de volumen

Pulsa el botón control de volumen para aumentar o disminuir el volumen.



3. Selector de modo

Mueve el selector a la posición deseada para jugar a los distintos modos de juego: aprende las letras, letras y palabras o modo música.



4. Botones de letras

Pulsa los botones de letras para escuchar las letras y palabras relacionadas con cada letra.



5. Botón de huella

Pulsa el botón de Blue para jugar a un juego de buscar, adivinar o cantar canciones con Josh.



6. Botón de Josh

Pulsa el botón de Josh para hacer una canción divertida con el deletreo de las letras.



ACTIVIDADES

1. Aprende las letras

Pulsa los botones de letras para aprender las letras y palabras relacionadas. Pulsa el botón de huella para jugar a un juego de preguntas. Pulsa el botón de Josh para cantar canciones de deletreo con él.

2. Letras y palabras

Pulsa los botones de letras para aprender palabras y su pronunciación. Pulsa el botón de huella para jugar a otro juego de preguntas. Pulsa el botón de Josh para cantar con Josh.

3. Música

Pulsa los botones de letras para tocar las notas de la canción del abecedario. Pulsa el botón de huella para responder a unas preguntas. Pulsa el botón de Josh para cantar con él.

Canción de deletreo

La letra / S / primero va.

Muy bien

Vamos a continuar.

La letra / O / después vendrá.

Genial

Ya casi está.

La letra / L / al final.

Al fin

¡Una palabra más! / Sol

Canción del abecedario

A B C D E F G

H I J K L M N Ñ O P

Q R S T U V

W X Y Z

El alfabeto fácil es

¡Esta vez te toca a ti!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
- Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página
web.***

vtech.es

© 2021 Viacom International Inc. Todos los derechos reservados. Nickelodeon, Blue's Clues & You! y todos los nombres, logos y personajes relacionados son propiedad de Viacom International Inc.

TM & © 2021 VTech Holdings Limited. Todos los derechos reservados.

IM-613900-000

Versipon:0