Item number-Product name ($29.99)

AW Release Date: 2021/06/03	C&P Designer/Leader:Ronald Zhu / Leo Mo
Purpose: / Website version	US Designer: Joe Blackford
IM Size: 101 X 127 MM	Game/PT Designer: Lucia Zhang

vtech®

Manuel d'utilisation

Tut Tut Copains

Cléophée, ma licorne enchantée

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Cléophée, ma licorne enchantée Tut Tut Copains** de **VTech®** ! Félicitations ! Envole-toi vers le royaume enchanté avec Cléophée ! Appuie sur le bouton Cœur ou secoue la baguette magique pour qu'elle batte des ailes, bouge la tête et avance toute seule ! Tu peux également installer Melody, fée jolie ou un autre personnage Tut Tut Copains sur son dos pour la faire réagir. Magique ! La corne de Cléophée s'illumine et change de couleur ! Que les aventures colorées commencent !



CONTENU DE LA BOÎTE

Note : ce jouet ne doit pas être porté à la bouche.

Cléophée, ma licorne enchantée

Melody, fée jolie

Paillette, la mini licorne

Une baguette magique

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.
Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :



① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.

② Retirer et jeter les attaches en plastique.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES



1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION : Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING: Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les

piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ACTIVER LE MODE DE JEU NORMAL

Cléophée, ma licorne enchantée est en mode Démonstration en magasin. Pour activer le mode de jeu normal, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Allumer le jouet.
2. Placer **Melody, fée jolie** sur le **Rond Magique**.
3. Dès lors que deux petits effets sonores se font entendre, le mode de jeu normal est activé.

FONCTIONNALITÉS

1. Bouton Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore



Pour allumer ou éteindre le jouet, déplacer le curseur sur **Volume sonore faible** (🔉) ou **Volume sonore fort** (🔊) . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur (●) .

2. Bouton Cœur



Appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre Cléophée chanter et parler, la voir avancer, battre des ailes, bouger la tête et s'illuminer.

3. Rond Magique

Un **Rond Magique** se situe sur le dos de Cléophée. Placer dessus Melody, fée jolie pour déclencher des phrases et des chansons supplémentaires. Il est possible de placer un autre personnage **Tut Tut Copains** vendu séparément.

4. Détecteur de sons

Cléophée, ma licorne enchantée possède un **détecteur de sons**. Celui-ci réagit au son et permet d'interagir avec la licorne quand elle demande de taper dans les mains ou de secouer la baguette magique.

5. Baguette magique

En secouant la **baguette magique**, votre enfant interagit avec Cléophée, ma licorne enchantée et déclenche des effets sonores, des chansons et des effets lumineux.

6. Arrêt automatique

Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s'éteint automatiquement après quelques secondes sans interaction. Il suffit de déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible** ou sur la position **Volume sonore fort** ou de déplacer le curseur **Sélecteur du mode de jeu** sur l'un des trois modes de jeu.

Note : si la lumière, les mélodies et autres fonctionnalités de la licorne s'arrêtent prématurément durant le jeu, nous conseillons de remplacer les piles.

ACTIVITÉS

Déplacer le bouton Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume sonore faible ou Volume sonore fort pour mettre en marche la licorne.

1. Appuyer sur le bouton Cœur pour entendre Cléophée, ma licorne enchantée parler et chanter, la voir avancer, battre des ailes et bouger la tête. Sa corne s'illumine de multiples couleurs.

2. Placer Melody, fée jolie sur le Rond Magique pour l'entendre parler et chanter.

3. Pour interagir avec la licorne lorsqu'elle demande de l'aide, il suffit d'appuyer sur le bouton Cœur, de placer Melody, fée jolie sur le Rond Magique, de taper des mains, de prononcer une formule magique ou de secouer la baguette.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n°1 (Cléophée et Melody)
Magie, amitié, aventures et découvertes !
Commençons à jouer,
Nous allons ensemble nous amuser !

Chanson n°2 (Melody)
Mon p'tit nom, c'est Melody,
Je suis l'amie de Cléophée !
Elle m'emmène dans ses aventures,
J'aime tant notre belle amitié !

Chanson n°3 (Cléophée et Melody)
- Melody, tu es ma meilleure amie !
- Rien de plus précieux que notre amitié !
- Toujours ensemble pour des aventures colorées !

Chanson n°4 (Cléophée et Melody)
Un soupçon de magie,

Une bonne dose d'amitié,
Ajoute 3 ou 4 fleurs colorées,
Mélange tout pour obtenir...
La recette du bonheur !

Chanson n°5 (Cléophée)
Si tu t'amuses avec nous, secoue ta baguette !
Si tu t'amuses avec nous, secoue ta baguette !
Si tu t'amuses avec nous, que tu aimes chanter et danser,
Si tu t'amuses avec nous, secoue ta baguette !

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque les jouets ne sont pas utilisés pendant une longue période.
4. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas les exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne pas ou s'il rencontre des dysfonctionnements lorsqu'un personnage est placé sur le Rond Magique enlever le personnage de l'élément, puis le réinsérer sur le Rond Magique. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, merci de suivre les instructions suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes, puis installer de nouveau les piles.
4. Allumer le jouet. Il devrait de nouveau fonctionner.

5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.
IM-542000-001
Version:0