vtech® baby

Manuel d'utilisation

Nino, éléphanteau empilo

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Nino, éléphanteau empilo** de **VTech®**. Félicitations !
Avec cet éléphanteau très mignon, votre tout-petit secoue le hochet pour déclencher des chansons, des sons et des phrases amusantes. Bébé peut aussi accrocher les anneaux entre eux, ainsi que jouer avec la tour à empiler. De quoi bien s'amuser !

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Nino, éléphanteau empilo** de **VTech®**
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Nino, éléphanteau empilo** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.



5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt**

   Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Vous entendrez un son amusant, une phrase et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●) .



2. **Arrêt automatique**

   Pour préserver la durée de vie des piles, **Nino, éléphanteau empilo** s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Cœur lumineux**.

NOTE :
Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. **Bouton Cœur lumineux**

   Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour déclencher des phrases amusantes, des chansons, des sons et des mélodies. La lumière clignote en rythme avec les sons.

2. **Capteur de mouvement**

   Secouer l'éléphant pour déclencher des sons amusants. Lorsqu'une chanson ou une mélodie est jouée, secouer l'éléphant pour entendre des effets sonores supplémentaires sur les chansons ou les mélodies.

LISTE DES MÉLODIES

1. White Coral Bells
2. Les Quatre Saisons - Le Printemps de Vivaldi
3. Three Little Kittens
4. Teddy Bear's Picnic
5. Frère Jacques
6. La Bonne Aventure
7. Pomme de reinette
8. Promenons-nous dans les bois
9. Qui peut faire de la voile sans vent
10. Sur le pont d'Avignon
11. Enrouler le fil
12. Blue Danube Waltz
13. Sur la route de Louviers
14. La Lettre à Élise de Beethoven
15. Coccinelle, demoiselle
16. A-Tisket, A-Tasket
17. Alouette
18. Canon en ré de Pachelbel
19. Tourne, tourne, petit moulin
20. Voici le mois de mai

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Un éléphant qui se balançait*

« Je suis Nino, un éléphanteau,
Rejoins-moi pour bien t'amuser, avec tous les anneaux,
1, 2, 3, 4, 5, empile-les tous, c'est rigolo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Tous les animaux du monde*

« Je suis un p'tit éléphant,
Qui adore jouer tout l'temps,
Attache tous mes anneaux ensemble,
Pour t'amuser et apprendre ! »

Chanson 3 : création VTech®

« J'ai deux grandes oreilles,
Et une jolie trompe ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Nino, éléphanteau empilo,** utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
IM-557500-001
Version:0