

vtech®

Manuel d'utilisation

Cléo ma licorne basculo



91-003259-019 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Cléo ma licorne basculo** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec cette jolie licorne magique, votre enfant part à la découverte d'un monde féérique ! Il fait le plein de découvertes grâce aux différents modes tout en développant sa motricité. Magique ! **Cléo** se transforme en licorne à bascule et en porteur.


2 BOUTONS
LUMINEUX

1 DISQUE À
FAIRE TOURNER

2 POIGNÉES

CURSEUR MARCHÉ/
ARRÊT/SÉLECTION
DU MODE DE JEU

CURSEUR
RÉGLAGE
DU VOLUME
SONORE



CONTENU DE LA BOÎTE



Cléo ma licorne basculo




4 Roues



2 bascules



Un support de liaison avant



2 poignées



Un support de liaison arrière



8 petites vis



2 vis en plastique

- Un manuel d'utilisation
- Une planche d'autocollants

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.


WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé derrière le produit à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ATTENTION :


Avec **Cléo ma licorne basculo** de **VTech®**, la sécurité est notre priorité.

Ce jouet ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Résistance insuffisante. 20kg au maximum. Vérifier régulièrement les signes d'usure ou de cassure dans les dispositifs de fermeture. Si le jouet est endommagé, ne pas l'utiliser tant qu'il n'est pas réparé ou remplacé. Ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d'un adulte. Ce jouet inclut des éléments électroniques et ne doit pas être exposé au contact de l'eau. Il est recommandé de ne pas l'utiliser à l'extérieur sous la pluie.

L'emballage contient 8 petites vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec **Cléo ma licorne basculo** avant que toutes les pièces ne soient assemblées.


- Ce jouet doit être utilisé dans un endroit sécurisé, par exemple en intérieur ou dans un jardin privé, sur des surfaces planes et à l'écart de dangers potentiels tels que les véhicules, les escaliers, les points d'eau, etc.
- Ne pas utiliser sur la voie publique..
- Vérifier régulièrement que les vis sont correctement serrées.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Il est recommandé de coller les différents autocollants sur le jouet en suivant les indications du schéma ci-dessous :




2. ASSEMBLAGE


1. Insérer les quatre roues dans les trous prévus à cet effet comme indiqué sur l'image. Vous entendrez un « clic » indiquant que les roues sont correctement assemblées.



2. Assembler les deux bascules grâce aux supports de liaison avant et arrière. Fixer le tout à l'aide des petites vis fournies.



3. Positionner **Cléo** sur la bascule assemblée comme indiqué sur l'image.
4. Insérer les deux vis en plastique à l'avant et à l'arrière de la licorne. Tourner les vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un « clic » indiquant que les vis sont correctement insérées.
5. Insérer les deux poignées de chaque côté de la tête de la licorne. Vous entendrez un « clic » indiquant que les poignées sont correctement attachées.



Transformation : de licorne à bascule à porteur


6. Déplacer le loquet vers la droite et le maintenir dans cette position comme indiqué sur l'image. Parallèlement, tourner les vis en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer le corps de la licorne, puis retourner la base afin que les roues se retrouvent au niveau du sol. Insérer à nouveau les deux vis en plastique en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. POUR COMMENCER À JOUER...


1. CURSEUR MARCHÉ/ARRÊT/ SÉLECTION DU MODE DE JEU

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Apprentissage & Musique** 🎵 ou le **mode Aventure** 🗝️. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur **Arrêt** ●.



2. CURSEUR RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume, déplacer le **curseur Réglage du volume sonore** sur **Volume faible** 🔊 ou **Volume fort** 🔊🔊🔊.





3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Cléo ma licorne basculo** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou de tourner le disque.

Note : si le jouet s'éteint régulièrement ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du mode de jeu sur Marche**. Vous entendrez une chanson et une phrase amusante. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
2. Appuyer sur les **boutons lumineux** pour apprendre les couleurs, découvrir du vocabulaire sur l'univers des licornes, partir à la découverte de nouveaux lieux et écouter de la musique selon le mode sélectionné. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur les boutons lumineux permet de l'écouter note par note.
3. Tourner le **disque** pour entendre des phrases ou des sons amusants selon le mode sélectionné. Tourner le disque permet également d'exercer sa motricité.
4. Un détecteur de mouvement permet de déclencher des phrases et des sons réalistes lorsque l'enfant se balance ou avance. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Arlequin dans sa boutique*
2. *A-Tisket, A-Tasket*
3. *Pop Goes The Weasel*
4. *Savez-vous planter les choux*
5. *Do Your Ears Hang Low*
6. *Rock'n roll des gallinacés*
7. *Elle descend de la montagne*
8. *Gentil coquelicot*
9. *Passe, passe, passera*
10. *Ring Around the Rosie*

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Sur le pont d'Avignon*

« Au pied de l'arc-en-ciel,
On retrouve plein de couleurs,
Et les plus belles fleurs,
J'y passerai de longues heures. »

Chanson 2 - sur l'air de *Il court, il court, le furet*

« Je suis une belle licorne,
Ma crinière est colorée,
J'adore rire, jouer et chanter,
M'amuser toute la journée. »

Chanson 3 - sur l'air de *Mon petit lapin*

« J'ai une belle corne
Colorée qui s'illumine,
Cette corne me porte bonheur,
Oui, je l'aime de tout mon cœur. »

7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Cléo ma licorne basculo** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer ce jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le jouet dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

