

vtech[®]
baby

Manual de
instrucciones

**Tut Tut
Bóldos**

Aeropuerto aventuras



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el Aeropuerto aventuras de VTech! Haz las maletas y prepárate para este viaje inolvidable. Desplázate por el aeropuerto recogiendo a los pasajeros, despegas en la pista y ¡vuela por el cielo!



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Un Jet



Una base de torre de control



Un techo de torre de control




Una pared



Un soporte de la torre de control



Una sala de control



Una columna




Una nube giratoria con sensor mágico



Una cerradura



Un radar



Una base de rotonda




Una palanca



Una base del lanzador




Una parte superior del lanzador



Un tramo final con una pista



Un tramo con sensor mágico



Un tramo



Un tramo de 90 grados, hembra



Dos tramos de 60 grados, macho



Tres tramos, macho/hembra



Un tramo, macho



Una pista final, macho



Un tablón de salidas/llegadas




Un foco



Un soporte del
medidor de viento



Un medidor de
viento pieza A



Un medidor de
viento pieza B



Un cono



Una escalera



Dos mini aviones

- Hoja de pegatinas
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Requiere montaje de un adulto.

Sistema de sujeción del embalaje:


- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia fuera, ya no lo necesitará más.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

VEHÍCULO

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del Jet. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




PEGATINAS

Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones:






















12:39	LONDRES	BB622	EN HORA
12:39	SÍDNEY	AB731	RETRASADO
13:07	TOKIO	PE831	CANCELADO
12:39	HONG KONG	BB903	RETRASADO
12:39	ESTOCOLMO	AB903	EN HORA
13:07	BERNA	PE831	EMBARCANDO
12:39	MADRID	BB621	EN HORA
12:39	PARÍS	AB721	RETRASADO
13:07	SEÚL	PE832	LLEGADA
12:39	BERLÍN	BB902	EMBARCANDO
12:39	ROMA	AB923	LLEGADA
13:07	SHANGHAI	PE851	EMBARCANDO





INSTRUCCIONES DE MONTAJE


En VTech® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

1. Monte y ajuste los componentes de la torre de control siguiendo los siguientes pasos:


A. Con el techo de la torre de control boca abajo, inserte la columna en el agujero de éste en la posición correcta, como se muestra en el dibujo, e inserte la cerradura en el hueco del techo para fijar la columna al techo, como se muestra a continuación.




B. Una la pared a la base de la torre de control e inserte el soporte de la torre de control, como se muestra a continuación.



C. Una las partes del paso A y B, como se muestra a continuación. Asegúrese de que suena “click” para confirmar que la columna y la base de la torre de control están firmemente unidas.



D. Coloque la nube giratoria en la columna, una la sala de control y el radar, como se muestra a continuación.




2. Una la parte superior del lanzador a la base del lanzador, como se muestra a continuación.




3. Inserte la palanca en la base de la rotonda, como se muestra a continuación.



4. Una las piezas A y B del medidor de viento, después únalas al soporte del medidor de viento, como se muestra a continuación.



5. Conecte el resto de piezas de tramos al circuito, como se muestra a continuación.




Una vez completados todos estos pasos, el juguete estará listo para jugar. La diversión se podrá ampliar si se conecta este circuito a otros de la colección Tut Tut Bóolidos (de venta por separado).

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición ON (⏻), Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF (●).



2. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el vehículo se apagará tras aproximadamente 45 segundos de inactividad. La unidad se encenderá de nuevo presionando el botón luminoso, haciendo rodar al Jet, o pasándolo por un sensor mágico.

Nota: Este producto está en modo “¡Pruébame!” en el embalaje. Después de sacarlo del embalaje, apague y encienda el vehículo para activar el modo de juego normal. Si la unidad se apaga durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

Jet


1. Desliza el interruptor On/Off para encender el Jet. Sonará una canción, divertidas frases y sonidos. Las luces acompañarán al juego.



2. Pulsa el botón luminoso para escuchar divertidos sonidos, canciones y frases. Las luces acompañarán al juego.



3. Pulsa el Jet para escuchar divertidos sonidos y melodías. Si ya está sonando una melodía, púlsalo para añadir sonidos a la melodía. Las luces acompañarán al juego.



4. Para añadir más diversión, desliza a Jet por los sensores mágicos del Aeropuerto Aventuras de VTech® y se activarán divertidos sonidos, música, frases y luces. El vehículo podrá interactuar con otros escenarios de la colección Tut Tut Bóldos de VTech® (de venta por separado).


ACTIVIDADES

Aeropuerto

1. Coloca a Jet o a cualquier otro vehículo de la colección (de venta por separado) en un sensor mágico para activar divertidos sonidos, efectos y frases.
2. Coloca a Jet en la nube y gira la empuñadura para ver a Jet volar alrededor de la torre.



3. Coloca a Jet en la plataforma de lanzamiento y levántala para lanzarlo por la pista a toda velocidad.



4. Coloca a Jet o alguno de los mini aviones en la palanca, empuja el vehículo del lado contrario para ver cómo gira.



CANCIONES

Canción 1

Soy un avión, puedo volar,
por el cielo, me voy ya.

Canción 2

Dos motores, tengo yo
fuerza dan, para volar.

Canción 3

Un dos tres, a volarrrr.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

