



Chez VTech®, nous transformons le temps de jeu en temps de qualité pour aider les enfants à explorer de nouveaux sujets et à développer de nouvelles compétences. Chaque aventure et chaque moment de curiosité contribuent à renforcer leur confiance et leur passion pour l'apprentissage. Découvrez notre collection de jouets éducatifs sur www.vtech-jouets.com.



91-004664-012 (FR)



LeapMOVE
APPRENDRE EN **BOUGEANT**



Aa

Guide de démarrage rapide

ME?




5+4




Suivre les instructions dans ce guide pour configurer LeapMove® et commencer à jouer.



CONNEXION



Insérer une extrémité du **câble HDMI**
dans un port HDMI du téléviseur.



Insérer l'extrémité la plus large du **câble USB** dans un port USB du téléviseur



ou dans un chargeur USB.
(sortie du chargeur de 5V===0.5A à 5V===1.5A,
2.5-7.5 W. Chargeur non inclus.)




Insérer le **câble HDMI** à l'arrière de LeapMove®.




Insérer la petite extrémité du **câble USB** à l'arrière de LeapMove®.




Choisir la bonne source sur le menu du téléviseur.
Appuyer sur le bouton Marche  du LeapMove®.



POSITIONNER
LEAPMOVE®



Ouvrir le clip
ajustable



Utiliser le
clip pour
ajuster le
maintien de
la console

Installer LeapMove® sur ou sous un téléviseur, dirigé vers le centre de la pièce

... à une hauteur comprise entre 60 cm et 180 cm du sol selon la taille du joueur.

Laisser au moins 15 cm d'écart entre la console et le mur.


CONSEILS

Conseil 1



Jouer dans un endroit éclairé mais sans lumière derrière.

Conseil 2



S'assurer d'avoir assez de place dans la pièce.

Conseil 3




Éviter de porter des vêtements avec des motifs, des couleurs foncées ou de la même couleur que la pièce.



JOUER



Ouvrir l'anneau pour que le
joueur soit visible.



Ajuster l'angle de la console avec la molette pour que le corps entier soit visible



... et s'assurer qu'une seule personne n'apparaisse à l'écran.

Choisir un mode de jeu



Missions

Sélectionne une aventure pour t'entraîner à devenir une super explorateur ! Termine une mission avant d'en commencer une autre.



Jeu libre

Choisis une activité parmi les 10 activités incluses.




Trophées

Termine les missions pour obtenir des trophées. Tu peux en obtenir 15 ! Découvre les trophées prendre vie dans la salle des récompenses.

Jeux et missions inclus



3 niveaux



Après l'installation, le joueur peut commencer à jouer !

JEUX À TÉLÉCHARGER

Rendez-vous sur
www.vtech-jouets.com/telechargements

Suivre les instructions de téléchargement et
d'installation sur **l'Explor@ Park**

- Jeux additionnels à télécharger
- Paramétrer les temps de pause
- Réinitialiser les profils Joueur



Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels



Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/guides



© 2025 VTech.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.