


Kruip & Leer Baby Olifant



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kruip & Leer Baby Olifant** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Kruip mee en verken de wereld met de **Kruip & Leer Baby Olifant** van **VTech®**! Deze schattige olifant laat kleintjes spelenderwijs kennismaken met cijfers, tellen en kleuren én moedigt ze aan om te kruipen. Wanneer de olifant kruipt, bewegen de oren vrolijk mee. De lieve stem, grappige geluiden en vrolijk gezongen liedjes dragen bij aan nog meer speelplezier! Kruip je mee?




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Kruip & Leer Baby Olifant
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband op de buik van de olifant en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Kruip & Leer Baby Olifant** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (||) of naar het hoge volume (|||). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Kruip & Leer Baby Olifant** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:


Wanneer de **Kruip & Leer Baby Olifant** in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Neem de olifant uit de verpakking, schakel deze UIT en vervolgens weer AAN om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluid, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Het lichtje knippert mee met het geluid, de olifant beweegt zijn oren en kruipt vooruit op de geluiden en de muziek.




2. Druk op de **olifant-toets** om grappige geluiden en vrolijke zinnetjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid, de olifant beweegt zijn oren en kruipt vooruit op de geluiden en de muziek.




3. Druk op de **muziek-toets** om vrolijke melodietjes en gezongen liedjes te horen én om kennis te maken met de kleur en vorm van de toets. Het lichtje knippert mee met het geluid, de olifant beweegt zijn oren en kruipt vooruit op de geluiden en de muziek.



4. Druk op de **cijfer-toets** om kennis te maken met cijfers en tellen én om kennis te maken met de kleur en vorm van de toets. Het lichtje knippert mee met het geluid, de olifant beweegt zijn oren en kruipt vooruit op de geluiden en de muziek.



5. Druk op de **knipperende ster-toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje te horen die het kleintje aanmoedigen om te kruipen. Maak daarnaast kennis met de kleur en vorm van de toets. Het lichtje knippert mee met het geluid, de olifant beweegt zijn oren en kruipt vooruit op de geluiden en de muziek.



MELODIETJES

1. Bingo
2. Mary Had a Little Lamb
3. Visje in het water
4. Hoedje van papier
5. Berend Botje
6. This Old Man
7. Drie maal drie is negen
8. Hansje Pansje kevertje
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. London Bridge

11. Hickory Dickory Dock
12. Klein, klein kleutertje
13. Alouette
14. Oh Susanna
15. Zakdoekje leggen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom laten we gaan kruipen,
dan gaan we op ontdekking!
Dat vind ik o zo fijn ja.
Kom en kruip mij achterna!

Liedje 2

Kruip mee en verken de wereld (de wereld).
Kom ga met me mee op ontdekking (ontdekking).
Ja kruip maar mee met mij, samen spelen maakt me blij! Hoera!

Liedje 3

Ik heb een lange slurf,
en mijn oren zijn heel groot.
Ze wapperen keer op keer.
Ik kruip heen en weer!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Kruip & Leer Baby Olifant** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere redenen die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003811-009 (M)