

vtech®

Manuel d'utilisation


Zozo, mon ballon rigolo



INTRODUCTION

Avec **Zozo, mon ballon rigolo** de **VTech®**, votre enfant devient un véritable champion du ballon rond. En lançant le ballon, ou en le faisant rouler, il active le capteur de mouvement qui déclenche une variété de mélodies, de phrases et de sons amusants. Il découvre également les couleurs, les chiffres et les directions en appuyant sur le visage de Zozo. Grâce à la matière toute douce du ballon et à ses bras en papier bruissant, votre enfant stimule son sens du toucher et s'amuse en toute sécurité.

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore



Visage lumineux

CONTENU DE LA BOÎTE

- Zozo, mon ballon rigolo de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sur le module électronique à l'intérieur du ballon à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour une performance optimale, l'utilisation de piles neuves est recommandée.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.


- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


INSTRUCTIONS DE LAVAGE

ATTENTION : veuillez retirer le compartiment à piles du ballon avant de le laver. Lavable uniquement à la main.

1. Pour retirer le **module électronique** du jouet, détacher le scratch au dos de **Zozo, mon ballon rigolo**. Soulever le tissu protégeant le module et tirer dessus pour le faire sortir.




2. Pour remettre le **module électronique** dans le jouet, l'insérer à l'intérieur du ballon en introduisant la partie lumineuse en premier (voir l'exemple ci-contre). Clipser le module dans l'emplacement prévu à cet effet puis rabattre le tissu de protection et refermer le scratch.



FONCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt /Réglage du volume sonore**

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** du module électronique sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊). Vous entendrez une chanson, une phrase amusante et des sons rigolos. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).



2. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie des piles, **Zozo, mon ballon rigolo** s'éteint automatiquement après une quarantaine de secondes de non-utilisation. Pour réactiver le jeu, il suffit d'appuyer sur le visage lumineux du ballon.

NOTE : si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Bouton Visage lumineux

Appuyer sur le **bouton Visage lumineux** pour découvrir les couleurs, les chiffres, les directions et entendre une variété de mélodies et de sons rigolos.



2. Détecteur de mouvement

Secouer le ballon, le faire rouler ou tirer dedans pour activer le détecteur de mouvement et entendre une variété de sons et de phrases amusantes.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Dans la forêt lointaine*

« C'est l'heure du coup d'envoi, les supporters sont là.
En faisant la ola, ils crient d'une même voix :
Allez... Allez... Allez, allez, allez !
Allez... Allez... Allez, allez, allez ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Un petit cochon*

« Fais une passe à gauche,
Fais une passe à droite.
Et de passes en passes,
Le ballon se déplace...
Pour finir dans la cage !
But de la victoire ! »

Chanson 3 : sur l'air de 1, 2, 3, 4, 5, *Once I Caught a Fish Alive*

« 1, 2, 3, 4, 5, le foot me rend si heureux.
6, 7, 8, 9, 10, entre avec moi dans le jeu. »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Ainsi font, font, font*
2. *C'est Gugusse*
3. *Lundi matin*
4. *Passe, passe, passera*
5. *Au clair de la lune*
6. *Elle descend de la montagne*
7. *Trois petits chats*
8. *La Totomobile*
9. *1, 2, 3, nous irons au bois*
10. *Une puce, un pou*
11. *Si t'es fier d'être... tape dans tes mains*
12. *Polly Wolly Doodle*
13. *Un kilomètre à pied*
14. *La Chanson de l'alphabet*
15. *Mexican Hat Dance*

ENTRETIEN

1. **Zozo, mon ballon rigolo** est lavable à a main. Retirer le module électronique du jouet avant de laver.
2. Pour nettoyer le module électronique, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **Zozo, mon ballon rigolo** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. En cas de non-utilisation prolongée du jouet, retirer les piles du module électronique.
5. Entreposer **Zozo, mon ballon rigolo** dans un endroit sec.
6. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com

