

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation


## Allô Bébé Toudoux



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Allô Bébé Toudoux** de **VTech®**.  
Félicitations !

Avec son nouvel ami hippo, votre tout-petit s'amuse à imiter les grands et découvre des phrases, chansons et sons amusants. Les différentes matières permettent l'éveil sensoriel de Bébé.



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Allô Bébé Toudoux de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du téléphone à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## 1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche**  pour entendre des sons, des expressions et des chansons. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** .



## 2. Arrêt automatique

Pour optimiser la durée de vie des piles, **Allô Bébé Toudoux** s'éteindra automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

## NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Bouton Cœur lumineux

Bébé appuie sur le bouton Cœur pour entendre des phrases, des sons et des mélodies adorables. La lumière clignote en rythme.



## 2. Touches souples et lumineuses

Votre tout-petit appuie sur les touches et déclenche des phrases amusantes, des sons et des chansons. Votre enfant découvre aussi les chiffres. La lumière clignote en rythme.



## 3. Bouton Hippo

Votre enfant appuie sur le museau de l'hippo pour entendre des phrases, des sons et une chanson. La lumière clignote en rythme.





# LISTE DES MÉLODIES

1. *Au clair de la lune*
2. *J'aime la galette*
3. *Bingo*
4. *Le Petit Ver de terre*
5. *Pomme de reinette*
6. *Enroulez le fil*
7. *Compère Guilleri*
8. *Savez-vous planter les choux*
9. *Si t'es fier... frappe dans tes mains*
10. *Tourne, tourne, petit moulin*
11. *Ainsi font, font, font*
12. *Tête, épaules, genoux, pieds*
13. *Ah ! vous dirai-je, maman*
14. *Dix petits Indiens*
15. *Doucement*

# PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1** : sur l'air de *Bateau sur l'eau*

« Allô ! Allô !

Coucou, c'est moi au téléphone,

Allô ! Allô !

Ton ami Théo l'hippo. »

**Chanson 2** : sur l'air de *À la pêche aux moules*

« Super génial, trois nouveaux messages !

Mes amis dans les parages,

Ils m'invitent là à venir jouer,

On va beaucoup s'amuser. »

**Chanson 3** : sur l'air de *Alouette*

« Je suis content, j'ai un téléphone,

Il est mignon, c'est bien lui qui sonne. »

**Chanson 4** : sur l'air de *Le Grand Cerf*

« Aujourd'hui, il fait si beau,

Le soleil brille dans le ciel,

Je vais chercher mon chapeau,

Ou peut-être une ombrelle. »

**Chanson 5** : sur l'air de *Sardine à l'huile, que fais-tu là ?*

« Coucou, mon ami, regarde ici,

Une photo, un souvenir,

Je te la donne, la voici,

Quel beau sourire ! »

## **ENTRETIEN**

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne plus ou mal, installez de nouvelles piles.

## **EN CAS DE PROBLÈME**

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

