

vtech®

Handleiding




Politietoren



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® - Politietoren** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Opgelet, een boef overtreedt de wet! Eropaf! Vang samen met **Pieter Politie** de boef en stop hem in de gevangenis van de **Toet Toet Auto's® - Politietoren** van **VTech®**. Draai de radar, werp wegblokkades op en beweeg de route-wisselaar om de boef te kunnen vangen. Maar pas op, de boef kan zich ook verstoppen in zijn geheime schuilplaats. Laten we gaan!



INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech Toet Toet
Auto's - Pieter Politie



Eén boeven-auto



Eén wegdeel-
steundeel



Eén gevangenis-
basisstuk




Eén gevangenis-
wand



Eén benzinepomp



Eén dubbele toren
basisstuk



Eén dubbele toren



Eén gebogen
wegdeel A



Eén gebogen
wegdeel B



Eén gebogen
wegdeel C



Eén gebogen
wegdeel D



Eén gebogen
wegdeel E



Eén gebogen
wegdeel F



Eén gebogen
wegdeel G




Eén gebogen
wegdeel H



Eén gebogen
wegdeel I



Eén wegdeel met
Magische Sensor



Twee
wegversperringen




Eén route-wisselaar



Eén verkeersbord



Eén lanceer-platform
A met Magische
Sensor



Eén lanceer-platform
B met Magische
Sensor



Eén
lanceerplatform-
steundeel A



Eén lanceerplatform-
steundeel B



Eén schuilplaats



Eén schuilplaats-
basisstuk



Eén politie bureau-
basisstuk



Eén politie bureau-
wand



Eén benzinepomp-
platform




- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Montage door een volwassene vereist.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van **Pieter Politie**. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens de onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.








MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.


1. Bevestig het wegdeel-steundeel en de gevangenis-wand aan het gevangenis-basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld.




2. Bevestig het gevangenis-basisstuk en het benzinepomp-platform aan het dubbele toren basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld.



3. Plaats de benzinepomp en de dubbele toren in de daarvoor bestemde openingen van het dubbele toren basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



4. Bevestig het politiebureau-basisstuk en het schuilplaats-basisstuk bovenop de dubbele toren. Plaats vervolgens de politiebureau-wand in het politiebureau-basisstuk en plaats de schuilplaats-wand in het schuilplaats-basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld.




5. Plaats het gebogen wegdeel I in de daarvoor bestemde opening van de dubbele toren, zoals hieronder wordt afgebeeld.



6. Plaats het gebogen wegdeel B in de daarvoor bestemde opening van de dubbele toren, zoals hieronder wordt afgebeeld.





7. Bevestig het gebogen wegdeel A in de daarvoor bestemde opening van het wegdeel-steundeel en bevestig het gebogen wegdeel A vervolgens aan het gebogen wegdeel B. Bevestig daarna het wegdeel met Magische Sensor aan het gebogen wegdeel A, zoals hieronder wordt afgebeeld.






8. Bevestig het gebogen wegdeel C aan het gebogen wegdeel B en bevestig het vervolgens aan de dubbele toren, zoals hieronder wordt afgebeeld.




9. Plaats de twee wegversperringen en de slagboom in de daarvoor bestemde openingen van het gebogen wegdeel D, zoals hieronder wordt afgebeeld.




10. Bevestig het gebogen wegdeel D aan het gebogen wegdeel I en het wegdeel-steundeel. Bevestig vervolgens het gebogen wegdeel C aan het gebogen wegdeel D, zoals hieronder wordt afgebeeld.




11. Bevestig het gebogen wegdeel E aan het gebogen wegdeel D en vervolgens aan de dubbele toren, zoals hieronder wordt afgebeeld.



12. Bevestig het gebogen wegdeel F aan het gebogen wegdeel E. Bevestig vervolgens het gebogen wegdeel F aan de dubbele toren, zoals hieronder wordt afgebeeld.



13. Bevestig het gebogen wegdeel F aan het gebogen wegdeel I, zoals hieronder wordt afgebeeld.




14. Plaats de lanceerplatform steundelen A en B in de daarvoor bestemde openingen van de dubbele toren. Bevestig vervolgens het verkeersbord in de daarvoor bestemde opening van het gebogen wegdeel H. Bevestig daarna het gebogen wegdeel H aan lanceerplatform-steundeel A en het gebogen wegdeel F. Bevestig daarna het gebogen wegdeel G aan lanceerplatform-steundeel B en het gebogen wegdeel F, zoals hieronder wordt afgebeeld.




15. Bevestig het lanceerplatform A aan het gebogen wegdeel H en bevestig het lanceerplatform B aan het gebogen wegdeel G, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



De **Politietoren** is klaar voor gebruik.



Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de wegdelen verbonden worden aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's®** en **Zoef Zoef Dieren®** collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier! Hieronder is een voorbeeld afgebeeld met de **Toet Toet Auto's® - Brandweerkazerne** (apart verkrijgbaar).




FUNCTIES

Pieter Politie

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Pieter Politie** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de **Aan/Uit-schakelaar** naar ().



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Pieter Politie** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtstoets te drukken of door het voertuig snel te bewegen zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.


ACTIVITEITEN

Pieter Politie


1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om **Pieter Politie** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




2. Druk op de **knipperende gezichtttoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Beweeg het **voertuig** om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een Magische Sensor en zie het gezichtje knipperen en hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.




Politietoren


1. De **Toet Toet Auto's®** - Politietoren bevat zes **Magische Sensors**. De **Toet Toet Auto's** voertuigen reageren op de **Magische Sensors** met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!



2. Plaats **Pieter Politie** of de **boeven-auto** op de lanceerplatformen met Magische Sensors. Til vervolgens de **lanceerplatformen** omhoog en zie hoe de auto's naar beneden rijden.



3. Probeer de boeven-auto te vangen door de wegversperringen op te werpen, de trap te onthullen en de route-wisselaar te bewegen.



MELODIETJES

1. Yankee Doodle
2. Ik zag twee beren
3. Itsy Bitsy Spider
4. Zakdoekje leggen
5. We maken een kringetje
6. This Old Man

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik bestrijd de misdaad.
Geen boef die ervandoor gaat!
Dag en nacht, altijd, sta ik paraat!

Liedje 2

Boeven komen nooit bij mij weg,
hoe vaak ze ook proberen.
Ik zet de achtervolging in.
En zal ze arresteren!

Liedje 3

Toet! Toet! Auto's.
Toet! Toet! Auto's.
Hallo, ik ben Pieter Politie.
Veiligheid staat voorop. Toet Toet!
Ik zet snel mijn sirene aan,
en pak de boeven op! Toet Toet!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Pieter Politie** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere redenen die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

