

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Maxi cube multi-activités



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002767-005^{FR}

Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Maxi cube multi-activités** de **VTech®**
Félicitations !


Avec le **Maxi cube multi-activités**, Bébé découvre de nombreux jeux : les 13 cubes Lettres l'initient aux lettres de l'alphabet et peuvent aussi s'empiler ou être insérés dans les différentes ouvertures ! Le téléphone et les touches lui font découvrir les chiffres, les animaux et les couleurs aux son de mélodies entraînantes. Les touches de piano l'aident à développer son sens musical tout en lui faisant découvrir les formes. Le **Maxi cube multi-activités** : un jouet très complet avec de nombreux éléments à manipuler qui ravira les petits explorateurs comme Bébé !



CONTENU DE LA BOÎTE



- Maxi cube multi-activités de VTech®



- Un circuit avec ses perles




- 13 cubes Lettres recto verso
- Une feuille d'autocollants
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING! All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


Collez soigneusement les autocollants aux emplacements indiqués ci-dessous.



1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Maxi cube multi-activités** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. ASSEMBLAGE

Attention : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Emboîter le circuit pour les perles dans le cube au niveau des trous prévus à cet effet, sur le dessus du jouet. Le clic indique que le circuit est correctement inséré. S'assurer que le circuit et le cube sont bien clippés. Une fois le circuit emboîté, il ne peut plus être détaché du cube.



3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Maxi cube multi-activités** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode** sur la position **Découverte** (📖) ou sur la position **Jeu libre** (😊). Pour éteindre **Maxi cube multi-activités**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode** sur la position **Arrêt** (●).



3.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur **Réglage du volume sonore** situé sur la face avant du jouet sur la position (🔊) pour un volume faible ou sur la position (🔊) pour un volume fort.



3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Maxi cube multi-activités** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Maxi cube multi-activités** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode** sur la position **Découverte** ou **Jeu libre**. Une jolie chanson et des effets sonores accueillent Bébé.




2. Appuyer sur les touches de piano pour découvrir les couleurs et les formes en mode **Découverte**, et les notes de musique en mode **Jeu libre**.



3. Appuyer sur les touches Chiffre/Animal pour découvrir les couleurs, chiffres et les animaux en mode **Découverte**. En mode **Jeu libre**, appuyer sur les touches pour faire semblant de composer un numéro de téléphone.



4. Décrocher le combiné de téléphone pour entendre des instructions pour appeler les animaux en mode **Découverte**. En mode **Jeu libre**, des sons de téléphone et des petites phrases se déclenchent.




5. Reposer le combiné pour quitter ce jeu.




6. Insérer les cubes Lettres pour découvrir les lettres et déclencher des chansons ou des mélodies dans les deux modes.



7. Empiler les cubes Lettres sur le dessus du jouet pour déclencher le capteur de mouvement et entendre des mélodies et des effets sonores amusants dans les deux modes.



8. Durant une mélodie, activer le capteur de mouvement avec les cubes Lettres pour ajouter des effets sonores dans les deux modes. En plus, dans le mode **Jeu libre**, appuyer sur les touches de piano pour jouer la mélodie note par note.



9. Insérer les cubes Lettres dans les trous de la face gauche du cube pour les faire tomber dans le plus grand des trous, qui peut également servir de stockage pour les cubes Lettres.



10. Explorer la face arrière du cube : déplacer l'oiseau, la fleur et la fenêtre, manipuler l'aile du papillon et faire tourner les roues pour améliorer la motricité fine de Bébé.



11. Faire tomber les cubes Lettres dans la rigole, au-dessus des boutons à manipuler sur la face droite du cube.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Le fermier dans son pré*
2. *Il était une fermière*
3. *Dix petits indiens*
4. *Pomme de reinette*
5. *Bingo*
6. *Voici le mois de mai*
7. *Les crocodiles*
8. *1, 2, 3 nous irons au bois*
9. *Gentil coquelicot*
10. *Une souris verte*
11. *Il court le furet*
12. *Tous les animaux du monde*
13. *Un pou une puce*
14. *The Entertainer*
15. *Chanson de l'alphabet*
16. *Mon petit lapin*
17. *Il pleut il mouille*

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 sur l'air de *Maman les petits bateaux* :

« Allez viens et jouons,
Explorons le cube en chanson !
Rejoins les animaux,
Tu verras ce sera rigolo ! »

Chanson 2 sur l'air de *L'araignée Gypsie* :

« Découvre les chiffres,
Joue avec les lettres.
Appelle tes amis,
Ils seront ravis ! »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Maxi cube multi-activités**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Maxi cube multi-activités** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Maxi cube multi-activités** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

