vtech® baby

Manuel d'utilisation

Hochet miroir lumi lion

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Hochet miroir lumi lion** de **VTech®**. Félicitations !
Votre enfant découvre son reflet dans le miroir. Lorsqu'il appuie sur les boutons en forme de pattes, il déclenche des phrases amusantes, des chansons et des mélodies. Magique ! Timon le lion apparaît lui aussi dans le miroir lorsqu'il interagit avec Bébé. De quoi bien s'amuser !



Miroir

Boutons
Pattes

Bouton Cœur
lumineux

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Hochet miroir lumi lion** de **VTech**®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :
Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:
Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.



ALIMENTATION

Installation des piles



1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé derrière le **Hochet miroir lumi lion** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves alcalines ou de piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ( ) ou sur la position **Volume fort** ( ). Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Hochet miroir lumi lion** s'éteint automatiquement après une minute de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Cœur lumineux



Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour déclencher des sons et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme et le visage de Timon le lion apparaît sur le miroir.

2. Boutons Pattes

Appuyer sur les **boutons Pattes** pour déclencher des anecdotes sur Timon le lion, des phrases sur les différentes parties du corps ou encore entendre des sons et des chansons. Le **bouton Cœur lumineux** clignote et le visage de Timon le lion apparaît sur le miroir.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Diddle Diddle Dumpling*

« Coucou, je m'appelle Timon,
Je suis un petit lion tout mignon,
Secoue-moi, regarde-moi,
J'adore passer du temps avec toi ! »

Chanson 2 : sur l'air de *London Bridge*

« Je suis le roi de la savane, j'ai une crinière colorée,
Deux petites oreilles, des grandes pattes,
Et deux yeux pour t'admirer ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Hot Cross Buns*

« Dans mon joli petit miroir,
Je peux toujours t'apercevoir,
Quand tu es à mes côtés,
J'aime jouer et m'amuser ! »

Chanson 4 : création VTech®

« Je suis ton hochet lumi lion,
Très gentil et polisson,
J'adore chanter, rire et jouer ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Aiken Drum*
2. *Alphabet Song*
3. *Alouette*
4. *Bingo*
5. *Arlequin dans sa boutique*
6. *Enroulez le fil*
7. *Le Grand Cerf*
8. *Les Petits Poissons*
9. *Pomme de reinette*
10. *Rock'n roll des gallinacés*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Hochet miroir lumi lion**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
IM-551800-002
Version:0