

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation


Tiago, lionceau des découvertes



91-003755-001 (F)

INTRODUCTION

Avec **Tiago, lionceau des découvertes de VTech®**, Bébé éveille sa curiosité jour après jour. Le ventre lumineux déclenche des sons, des phrases et des chansons amusantes pour découvrir les couleurs, les chiffres et les formes. Quand vient le moment de s'endormir, le lionceau apaise votre tout-petit grâce à sa veilleuse.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Tiago, lionceau des découvertes de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE:

Please keep this parent's guide as it contains important information.

CONSEIL D'UTILISATION :

Veuillez retirer le module électronique de la peluche avant de la laver à la main.




PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Tiago, lionceau des découvertes** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.





Mise en garde

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Jour** ☀️ ou **Nuit** 🌙. Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur le **mode Arrêt** ⏻.



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Tiago, lionceau des découvertes** s'éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation lorsqu'il est en **mode Jour**. En **mode Nuit**, le lionceau s'éteint automatiquement après 10 ou 20 minutes selon le programme choisi. Pour le réactiver, appuyer une fois sur le **Ventre lumineux** en **mode Jour** et deux fois consécutives en **mode Nuit**.



NOTE : ce produit est actuellement en mode Démonstration. Une fois le jouet sorti de sa boîte, veuillez l'éteindre puis le remettre en marche pour activer toutes ses fonctionnalités. Si le produit s'éteint à nouveau ou si la lumière s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Jour** ☀️ pour allumer le lionceau. Ensuite, appuyer sur le **Ventre lumineux** pour déclencher des sons, des phrases et des chansons amusantes qui feront découvrir les chiffres, les couleurs et les formes à votre enfant.



2. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Nuit** ☾. Ensuite, appuyer sur le **Ventre lumineux** le nombre de fois indiqué pour sélectionner une minuterie adaptée :
- Appuyer une fois : 10 minutes de mélodies et de veilleuse.
 - Appuyer deux fois : 20 minutes de mélodies, sans veilleuse.
 - Appuyer trois fois : 20 minutes de veilleuse, sans mélodies.
 - Appuyer quatre fois : 20 minutes de mélodies et de veilleuse.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création Vtech®

« Tout autour de ma crinière,
J'ai des couleurs extraordinaires ! »

Chanson 2 : création Vtech®

« Les animaux te disent bonjour.
Mais sais-tu comment font-ils pour te le dire ? »

Chanson 3 : création Vtech®

« Apprenons à compter, découvrons mes chiffres préférés !
1, 2, 3, 4 et 5 ! »



ENTRETIEN

1. Ce jouet est uniquement lavable à la main. Avant de le nettoyer, retirer le module électronique qui se trouve à l'intérieur de la peluche. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si, pour une raison quelconque, l'appareil cesse de fonctionner, suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Laisser le jouet au repos quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Il sera prêt à fonctionner de nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003755-001 