

vtech[®]

Handleiding

Mijn Magische Baby Eenhoorn




91-003544-006 ^{NL}

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Magische Baby Eenhoorn** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495 - 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd voor magie met **Mijn Magische Baby Eenhoorn** van **VTech®**. Plaats de amuletten in één van de magische hartjes en zie de hoorn lichtgeven met dezelfde kleur als de amulet én laat je verrassen door de vrolijke reacties. Druk op de blauwe hart-toets om een leuk spelletje te spelen en maak tijdens het spelen kennis met de Engelse taal, kleuren, vormen en nog veel meer! Knijp in de staart en zie de vleugels op en neer bewegen of beweeg de eenhoorn vooruit en ga mee op een kleurrijk avontuur!





7 amuletten

(Blauwe vlinder, groene diamant, gele ster, rode kersen, regenboog, paars hart, oranje bloem.)



Hartvormig paneel


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Mijn Magische Baby Eenhoorn
- Hartvormig paneel
- Zeven amuletten
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:



① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


Losmaken van de amulet:

1. Zet het speelgoed uit.
2. Verwijder a.u.b. het koord en het plastic label van de eenhoorn zoals hiernaast wordt afgebeeld.
3. Gooi ze vervolgens weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant van de eenhoorn. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om **Mijn Magische Baby Eenhoorn**

AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar **Amuletten en Kleuren** (🦄), **Engels (EN)** of naar **Muziek** (🎵).

Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (🔌) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Volumeschakelaar

Verschuif de **volumeschakelaar** om het volume aan te passen naar een laag volume (🔊) of een hoog volume (🔊).



3. Zeven amuletten

Plaats één van de zeven **amuletten** in de magische hartjes om vrolijke reacties te horen.



4. Magisch hart-herkenningspunt

Plaats een amulet in één van de drie **magische hartjes** voor vrolijke reacties en zie de **hoorn** lichtgeven met dezelfde kleur als de amulet. De herkenningspunten bevinden zich op de kroon, het pootje en aan de zijkant van de eenhoorn.



5. Lichtgevende hoorn

Het lichtje van de **hoorn** knippert mee met de magische geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes.



6. Staart

Knijp in de **staart** voor vrolijke reacties en zie de vleugels op en neer bewegen.




7. Blauwe hart-toets

Druk op de **blauwe hart-toets** om een spelletje te spelen, om leuke weetjes over de eenhoorn te horen of om vrolijk gezongen liedjes en melodietjes te horen.



8. Ketting-toets

Druk op de **ketting-toets** om magische geluiden te horen en zie het lichtje van de hoorn knipperen.



9. Wieltjes

Beweeg de eenhoorn vooruit voor nog meer speelplezier.



10. Hartvormig paneel

Berg de amuletten op door ze op het **hartvormige paneel** te plaatsen.



11. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Mijn Magische Baby Eenhoorn** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-speelstandschakelaar te verschuiven.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Amuletten en Kleuren

- a. Plaats een amulet in één van de drie **magische hartjes** en leer kleuren en beginletters van woorden én luister naar de vrolijke reacties.
- b. Druk op de **blauwe hart-toets**, luister naar de vraag en plaats vervolgens de juiste amulet in één van de drie **magische hartjes** om te antwoorden.

2. Amuletten en Kleuren in het Engels

- a. Plaats een **amulet** in één van de drie **magische hartjes** en leer de kleuren en zinnestjes in het Engels.
- b. Druk op de **blauwe hart-toets** of knijp in de **staart** om vrolijke reacties in het Nederlands en het Engels te horen.

3. Muziek

- a. Plaats een **amulet** in één van de drie **magische hartjes** om grappige geluiden te horen.
- b. Druk op de **blauwe hart-toets** om melodietjes te horen of knijp in de **staart** voor vrolijk gezongen liedjes. Druk vervolgens op de **ketting-toets** of plaats een amulet in één van de drie **magische hartjes** om grappige geluiden toe te voegen aan een melodie of gezongen liedje.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ga mee op een avontuur, het is tijd voor wat magie!
Kom mee!

Liedje 2

Plaats een amulet met een prachtige kleur,
oranje, rood, geel, of blauw,
kleuren waar ik van hou.
O jij weet vast wat er heel goed bij me past.
Maak me maar mooi, want dat maakt me zo blij.
Een bloem, ster of hart, welke kies jij?

Liedje 3

Let's play with all these colorful charms.
There's purple, orange and blue,
yellow, green and red too.
So won't you put in the perfect charm for me?
Is it a star or a lovely cherry?
They're so much fun for you and me!

Liedje 4

Vlieg mee hoog in de lucht!
Ik heb kleuren in mijn manen en vleugels op mijn rug! O ja!
Pak een amulet,
maak dolle pret.
Ga mee op een avontuur, het is tijd voor wat magie!
Kom mee!

Liedje 5

Vlieg met mij in de lucht,
samen maken wij een geweldige vlucht.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mijn Magische Baby Eenhoorn** opeens stopt, het geluid slechter wordt of niet meer goed werkt tijdens het spelen met de amuletten, verwijder dan de amuletten en plaats ze terug op de eenhoorn. Als de eenhoorn daarna nog steeds niet werkt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com.

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003544-008 (L)