

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Luna, ma poupée étoiles magiques




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Luna, ma poupée étoiles magiques** de **VTech®** !
Félicitations !

Cette jolie poupée déguisée en mouton tout doux est parfaite pour accompagner votre enfant jour et nuit ! En effet, grâce aux deux modes de jeu, il découvrira des phrases pleines d'attention, des sons, des chansons et des mélodies. La projection étoilée le réconfortera pour passer des nuits magiques !



Curseur Marche/Arrêt/
Sélection du mode de jeu



CONTENU DE LA BOÎTE

- Luna, ma poupée étoiles magiques de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.


POUR COMMENCER À JOUER

La poupée est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, il suffit d'éteindre puis de remettre en marche la poupée.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Ouvrir la bande autoagrippante située au dos de la poupée pour accéder au compartiment à piles.
2. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
3. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'intérieur de la peluche à l'aide d'un tournevis.
4. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
5. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
6. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu


Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Jour** ou **Nuit** . Pour éteindre le jouet, placer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** .



2. Bouton sur le ventre

a) En mode **Jour**

Appuyer sur le **bouton sur le ventre** dans ce mode pour apprendre des faits amusants sur les moutons, des chansons fantastiques avec Luna et entendre de jolies mélodies.



b) En mode **Nuit**

Appuyer sur le **bouton sur le ventre** dans ce mode pour aider votre enfant à s'apaiser et déclencher des sons relaxants et de douces berceuses pendant environ 15 minutes.

3. Projection lumineuse étoilée et colorée

La **projection lumineuse étoilée et colorée** clignote en rythme avec les chansons, sons et phrases dans le mode **Jour** . Dans le mode **Nuit** , la lumière apparaît et disparaît doucement au rythme des berceuses.

4. Visage lumineux

Le **visage lumineux** de la poupée s'illumine doucement pour bercer votre enfant.

5. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Luna, ma poupée étoiles magiques** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation en mode **Jour**. En mode **Nuit**, elle s'éteindra automatiquement après les berceuses, soit environ 15 minutes. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur le **bouton sur le ventre**.

NOTE : si la poupée s'éteint pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création **VTech®**

« Mon nom à moi, c'est Luna,
Je suis un mouton vraiment doux.
Prends-moi dans tes bras,
Toutes tes nuits seront remplies d'étoiles ! »

Chanson 2 : création **VTech®**

« Tu veux connaître mon plus grand secret ?
Je rêve de devenir une star !
J'adore tellement chanter,
Il n'est jamais trop tard ! »

Chanson 3 : création **VTech®**

« Une petite caresse sur la tête,
Tiens-moi par la main, fais-moi un câlin.
Tu es la première personne que je vois le matin,
Tu rends mes journées si bêteelles ! »

Chanson 4 : création **VTech®**

« La laine des moutons est toute douce et tient très chaud.
Nous raffolons de manger beaucoup d'herbe fraîche,
Se promener dans les prés et prendre l'air ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Luna, ma poupée étoiles magiques**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si la poupée ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

