

vtech®

Manual de instrucciones



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Husky visita al veterinario** de **VTech**.

¡Traduce los ladridos de Hope a través de su estetoscopio mágico! Sostenlo frente a su pecho para escuchar lo que necesita que hagas. Hope habla, se mueve y hace distintos sonidos para decir si tiene hambre, si está resfriada, si le duele la patita o si le pica algo. Utiliza sus múltiples accesorios para asegurarte de que recibe todos los cuidados que necesita. Cuidala como a una mascota de verdad y será tu amiga para siempre.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un cachorro **Husky visita al veterinario** de VTech
- 1 estetoscopio mágico
- 1 venda
- 1 termómetro
- 1 galletita de premio con forma de hueso
- 1 jeringuilla
- 1 collar de recuperación
- 1 bolsa de transporte
- 1 Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.


NOTA: Conserve el manual. Contiene información importante.

Cómo salir del modo demostración

Cuando utilice el Husky visita al veterinario por primera vez, deslice el selector desde la posición **))** a la posición **)** y espere unos segundos para salir del modo demo y poder acceder a todos los contenidos y juegos incluidos. Una vez hecho esto, escuchará tres pitidos que le indicarán que el juguete ya está en modo normal. Después puede pulsar cualquier botón para empezar a jugar.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta.

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.



CARACTERÍSTICAS

1. Selector Volumen/On-Off



Para encender el juguete, deslice el selector a la posición de volumen bajo () o alto (). Para apagarlo, deslícelo a la posición Off ().

2. Movimientos

Hope gira la cabeza, mueve las orejas, abre y cierra los ojos, se sienta y se tumba.

NOTA: no intente forzar manualmente el juguete para que gire la cabeza, se siente o se tumba, su mecanismo es muy sensible y podría dañarse.



3. Estetoscopio mágico

El estetoscopio mágico traducirá los adorables sonidos de Hope a palabras humanas. En cualquier momento del juego, basta con sostener el estetoscopio en el pecho de Hope para escucharle hablar.



4. Botón de la frente

Al tocar la frente de Hope se podrán escuchar una canción o sus adorables sonidos de cachorrito.



5. Botón de la espalda

Cuando se activa el botón de la espalda de Hope, el cachorro identifica que va a ser rascada y emitirá divertidos sonidos y ladridos.



6. Botón de la oreja

El termómetro sirve para tomar la temperatura a Hope en su oreja izquierda y escuchar adorables respuestas.



7. Botón con forma de corazón

Con la jeringuilla es posible poner una inyección a Hope a través del botón con forma de corazón de su espalda.



8. Galletita con forma de hueso

Alimenta a Hope presionando el hueso en el botón de su boca.



9. Venda

Si a Hope le duele la patita izquierda, pedirá que le pongan una venda, activándose el sensor de su pata. En muy poco tiempo estará como nueva.



10. Collarín

Cuando Hope se ponga enferma, su campana de recuperación le ayudará a ir más protegida.



11. Bolsa de transporte

Los accesorios de Hope van todos a la bolsa de veterinario al acabar de jugar para mantenerlo todo ordenado y recogido.



12. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de varios minutos de inactividad.

Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones o deslice el selector de modo.

NOTA: el pecho de Husky visita al veterinario se iluminará varias veces y se apagará cuando la batería esté baja. Si la unidad se apaga durante el juego, recomendamos sustituir las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

Husky visita al veterinario reacciona ante diferentes situaciones. Cuando está inactiva o juegas con ella durante un rato, entrará en alguna de estas situaciones. A veces estará feliz y querrá jugar contigo; a veces tendrá hambre o sueño y querrá tus cuidados y mimos. En estas situaciones, pulsa cualquier botón para jugar con ella. Cuando hayas ayudado a Hope, volverá al modo estándar. Ten en cuenta que tendrás que realizar varias acciones para que vuelva al modo estándar, como si fuera un cachorrito de verdad. En cualquier momento, puedes sostener el estetoscopio mágico frente al pecho de Hope para escucharla hablar e identificar rápidamente qué es lo que necesita exactamente.

1. Feliz

Pulsa el botón de la frente de Hope para escucharla cantar una canción.

2. Juguetona

a. Cucu-trás

Pulsa el botón de la frente de Hope para jugar a cucu-trás y escuchar cómo canta una canción.

b. Cosquillas

Pulsa cualquier otro botón de Hope para hacer cosquillas y escuchar divertidas respuestas.

3. En busca de atención

Pulsa cualquier botón para jugar con ella.

4. Resfriada

Si Hope estornuda o dice que tiene frío, utiliza la jeringuilla para darle una inyección a través de su botón con forma de corazón. Después de haberlo hecho, Hope se sentirá mejor.

5. Fiebre

Si Hope dice que tiene fiebre, utiliza el termómetro para tomarle la temperatura en la oreja y utiliza la jeringuilla para darle una inyección en el botón de corazón.

6. Dolor en la pata

Si a Hope le duele la patita, se sentirá mejor cuando le pongas la venda en su pata izquierda.

7. Picor (de oreja o espalda)

Cuando a Hope le pique la oreja o la espalda, ¡tendrás que adivinar cuál de las dos es! Pulsa el botón de la oreja o la espalda para ayudar.

8. Somnolienta

Pulsa el botón de la frente o la espalda para ayudar a Hope a dormir.

9. Hambrienta

¡Hora de comer! A Hope le ruge la tripita. Dale el hueso de premio presionándolo en el botón de la boca.

CANCIONES

Canción 1

Hola, me llamo Hope.
Soy tu husky multicolor.
¡Oh oh!
Cuídame, seré feliz junto a ti.
¡Una amistad sin fin!

Canción 2

Hoy me encontraba un poco mal,
¡pero tú me pudiste curar!
Con tus cuidados,
ahora estoy mejor.

Canción 3

Ay, ¡qué sueño!
Hay que dormir.
Abrázame, acuéstame,
vamos ya a descansar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

