

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Super maison Toboggan



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Super maison Toboggan** de **VTech®**. Félicitations ! La **Super maison Toboggan** permet à l'enfant de s'amuser avec **Violette**, la vache pipelette, un adorable animal roulant interactif, tout en développant son imagination. La cabane perchée, le télescope, le toboggan, l'écurie et le moulin offrent de nombreuses possibilités de jeu de rôle pour stimuler la créativité et développer la motricité.

Piste de
lancement

Télescope

Étable



Moulin à vent

Touche tactile
Cœur

Bouton Cœur
lumineux




Violette, la vache pipelette

CONTENU DE LA BOÎTE



(A)

Une cabane perchée



(B)

Une base de
cabane perchée




(C)

Un drapeau rotatif



(D)

Une petite porte mobile



(E)

Un pont




(F)

Un tronc d'arbre




(G)

Un support de base



(H)

Deux supports




(I)

Un toit avec télescope
rotatif




(J)

Un bout de toboggan




(K)

Une piste toboggan




(L)


Un toit de l'écurie



Un mur de l'écurie



Une base de l'écurie



Une partie avant de la base de l'écurie



Un moulin à vent



Un support de moulin



Une base de moulin



Une piste Champs



Violette, la vache pipelette

- Une planche d'autocollants
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Note : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Note : Please save this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile usagée est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :





- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :







ASSEMBLAGE - Super maison Toboggan



ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

ASSEMBLAGE DES PETITES PIÈCES



1. D'abord, insérer la pièce (A) sur la pièce (B) puis insérer les pièces (E) (D) (C) sur la pièce (A) comme indiqué ci-dessous.
Un clic indique que les pièces sont bien fixées.





2. Insérer la pièce (H) sur la pièce (G) puis insérer la pièce (I) sur la pièce (H). Un clic indique que les pièces sont bien fixées.
Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.




Puis insérer la pièce **G** sur la pièce **F**, clipser la pièce **J** sur la pièce **K** comme indiqué ci-dessous. Un clic indique que les pièces sont bien fixées. Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.



3. Insérer la pièce **M** sur la pièce **L** puis insérer la pièce **M** sur la pièce **N** comme indiqué ci-dessous. Insérer la pièce **O** sur la pièce **N**. Un clic indique que les pièces sont bien fixées.



4. Insérer la pièce **P** dans la pièce **Q** puis insérer l'ensemble sur la pièce **R**. Un clic indique que les pièces sont bien fixées. Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées. Enfin connecter **R** à la pièce **S** comme indiqué ci-dessous.



5. Assembler les cinq éléments préalablement montés. Une fois toutes les étapes terminées, le jouet est prêt à être utilisé !
Se référer à l'image du produit en couverture pour un exemple de configuration.



ACTIVITÉS

1. Bouton Cœur lumineux

Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour allumer le jouet ou le réactiver.



2. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, le jouet s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Pour le rallumer, il suffit d'appuyer sur le **bouton Cœur lumineux**.

NOTE :


Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que l'enfant joue ou si la lumière du **bouton Cœur lumineux** s'affaiblit, il est conseillé de remplacer les piles par des piles neuves.

ACTIVITÉS – Violette, la vache pipelette

1. Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour allumer le jouet. Une chanson, une phrase et des sons amusants se déclenchent.



2. Toucher la **touche tactile Cœur** située sur la joue de Violette pour entendre un bisou et des sons d'animaux.



3. Faire rouler Violette déclenche des phrases, des chansons et des mélodies.



ACTIVITÉS – SUPER MAISON TOBOGGAN

Violette, la vache pipelette peut être utilisée seule ou avec d'autres Tut Tut Animo (vendus séparément) pour enrichir les aventures. Placer Violette sur différents éléments du circuit déclenche des sons, des phrases et des réactions amusantes.

1. La coccinelle mobile

Faire glisser la coccinelle d'un côté à l'autre pour développer la motricité fine.



2. Le moulin à vent

Faire pivoter le moulin pour déclencher une action mécanique amusante.




3. La petite porte mobile

Faire entrer ou sortir les Tut Tut Animo pour enrichir l'univers de jeu et stimuler l'imagination.



4. Le télescope et le drapeau rotatifs

Faire pivoter le télescope et le drapeau pour encourager le mouvement et développer la motricité.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide.
Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer la pile.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre la pile.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile par une pile neuve ou rechargée.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

