


## 2-in-1 Reh- Schmusetuch



# EINLEITUNG

Das süße Reh kann im Handumdrehen von einem Schmusetuch in ein kuscheliges Stofftier verwandelt werden. Hören Sie entspannende Naturgeräusche und Musik, während Sie den weichen Plüsch und die verschiedenen Materialien entdecken.



# LIEFERUMFANG

- Ein 2-in-1 Reh-Schmusetuch
- Ein Spielzeug-Blatt zum Zahnen
- Eine Bedienungsanleitung

## ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


## HINWEIS

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

# ERSTE SCHRITTE

## Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite der elektronischen Einheit. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen.
3. Nehmen Sie die alten Batterien heraus, indem Sie jeweils zuerst eine Seite der Batterie nach oben ziehen.
4. Setzen Sie drei neue LR44-Batterien entsprechend der Abbildung im Inneren des Batteriefachs ein.
5. Verschließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest.



## **ACHTUNG**

Dieses Produkt enthält Knopfzellenbatterien. Wurde eine Knopfzellenbatterie verschluckt, kann dies innere chemische Verbrennungen auslösen und innerhalb von ca. zwei Stunden zum Tod führen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

## **BATTERIEHINWEISE**

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# WASCHANLEITUNG

Das **2-in-1 Reh-Schmusetuch** kann in der Waschmaschine gewaschen werden, wenn Sie die elektronische Einheit zuvor entnehmen.

1. Öffnen Sie den Klettverschluss an der Rückseite des Rehs und nehmen Sie die elektronische Einheit heraus.
2. Beachten Sie die Waschinweise auf dem Etikett am Reh.
3. Lassen Sie das Reh nach dem Waschen gut trocknen, setzen Sie die elektronische Einheit wieder ein und verschließen Sie den Klettverschluss.


## ACHTUNG

Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt werden. Bewahren Sie Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Produkt spielen, wenn das Batteriefach und der Klettverschluss sicher verschlossen sind.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie diesen Schalter auf niedrige  oder hohe Lautstärke , um das Produkt einzuschalten. Schieben Sie diesen Schalter auf AUS , um das Produkt wieder auszuschalten.



### 2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das 2-in-1 Reh-Schmusetuch nach jeder Reaktion automatisch ab. Drücken Sie die leuchtende Gesichtstaste, um es wieder einzuschalten.


## HINWEIS:

Sollte sich das Produkt während des Spielens abschalten oder beginnen zu leiern, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# FUNKTIONEN

## 1. Leuchtende Gesichtstaste

Drücken Sie auf diese Taste, um verschiedene Melodien und Naturgeräusche zu hören. Halten Sie diese Taste gedrückt, um niedliche Geräusche und liebevolle Sätze zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



## 2. Bändchen mit Klettverschluss und Spielzeug-Blatt zum Zahnen

Das Spielzeug-Blatt zum Zahnen unterstützt Ihr Kind, wenn es die ersten Zähne bekommt. An dem Bändchen mit Klettverschluss können Sie auch einen Schnuller befestigen.



**HINWEIS:** Bevor Sie das Spielzeug-Blatt zum Zahnen das erste Mal verwenden, waschen Sie es bitte gründlich mit warmem Wasser und Seife. Spülen Sie es anschließend gut ab. Verwenden Sie kein kochendes Wasser und keinen Dampf und legen Sie es nicht in die Mikrowelle oder die Spülmaschine.


## 3. Verwandeln

Sie können das Reh von einem Schmusetuch in ein flauschiges Kuscheltier verwandeln.


## Faltanleitung

Verfahren Sie bitte folgendermaßen, um das Schmusetuch in ein Kuschtier zu verwandeln:


1. Legen Sie das Schmusetuch glatt hin. Falten Sie das Tuch in der Mitte, indem Sie die untere Ecke nach hinten legen.




2. Falten Sie die rechte Seite nach innen. Falten Sie anschließend die linke Seite ebenfalls zur Mitte und decken Sie dabei die Arme des Rehs zu.



3. Führen Sie das blaue Bändchen zum Befestigen durch die Schlaufe auf der linken Seite.



4. Befestigen Sie das Spielzeug-Blatt zum Zahnen oder einen separat erhältlichen Schnuller an dem Bändchen mit Klettverschluss.



## MELODIENLISTE

1. Weißt du, wieviel Sternlein stehen?
2. Twinkle, Twinkle, Little Star
3. Der Mond ist aufgegangen

4. Cradle Song
5. Wer hat die schönsten Schäfchen?
6. Das Glühwürmchen
7. Alle Vögel sind schon da
8. Auf der Mauer, auf der Lauer
9. Eine kleine Nachtmusik
10. Bruder Jakob
11. London Bridge
12. Wir sind zwei Musikanten
13. Wir sind zwei Musikanten
14. Für Elise
15. Irish Lullaby
16. Mary Had a Little Lamb
17. Rock-a-bye Baby
18. Es klappert die Mühle
19. Schlaf Kindlein, schlaf
20. Au Claire de la Lune
21. Alle meine Entchen
22. Bingo
23. Der Kuckuck und der Esel
24. Wolf
25. Hush, Little Baby

## **LIEDTEXTE**

### **Lied 1**

Spielzeit, Schlafenszeit,  
Immer bin ich zum Kuscheln mit dir bereit!

### **Lied 2**

Du und ich, ich und du,

wir sind beste Freunde!  
Komm, gib mir einen Kuss!

### Lied 3

Funkel, funkel, kleiner Stern.  
Ach, was habe ich dich so gern.

## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie die elektronische Einheit nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät nicht in der prallen Sonne liegen und halten Sie es fern von Hitzequellen.
3. Nehmen Sie die Knopfzellen-Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie die elektronische Einheit nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.
5. Das Reh kann in der Waschmaschine gewaschen werden, wenn Sie die elektronische Einheit vorher herausnehmen. Bitte beachten Sie die Waschinweise auf dem Etikett.

## HINWEIS:

Funktioniert Ihr **2-in-1 Reh-Schmusetuch** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

### **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

### **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Telefon: 0711/7097 472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

