

**vtech**<sup>®</sup>


Manuel d'utilisation

## La chorale enchantée des Piou-Piou



# INTRODUCTION

En compagnie des oiseaux de **La chorale enchantée des Piou-Piou** de **VTech®**, votre enfant découvre les chiffres, les couleurs, les instruments de musique et leur son. En appuyant sur les touches de piano, il déclenche des phrases amusantes et s'amuse à faire tourner et sauter les oisillons. Lorsque tous les oisillons sont dans le nid, leurs voix s'harmonisent et ils chantent tous à l'unisson.



# CONTENU DE LA BOÎTE

- La chorale enchantée des Piou-Piou de VTech®
- Trois oisillons
- Un manuel d'utilisation


**ATTENTION :** pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

**NOTE :** il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.



**WARNING:** All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please keep this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :



- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.




**NOTE:** pour la sécurité de votre enfant, retirer les liens et le film plastique qui retiennent les oisillons dans la boîte. Ces éléments ne font pas partie du jouet et doivent être retirés avant de laisser votre enfant jouer avec le produit.

# ALIMENTATION

## 1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma situé dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
4. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



## 2. Mise en garde

**Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.**

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.


## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Choix du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Choix du mode de jeu sur le **mode Découvertes** 📖 ou sur le **mode Musique** 🎵. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la **position Arrêt** ●.




## 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **La chorale enchantée des Piou-Piou** s'éteint automatiquement après 30 secondes environ de non-utilisation. Pour réactiver le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.


**NOTE** : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

1. Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode de jeu** pour choisir le mode de jeu. Vous entendrez une chanson et une phrase d'introduction pour chacun des modes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Déplacer le curseur de **Réglage du volume sonore** sur la **position faible** ou sur la **position forte** pour choisir le niveau sonore du jeu.




3. Appuyer sur trois touches de piano pour découvrir des mélodies, des sons et des phrases amusantes. En **mode Découvertes**, votre enfant entend de jolies phrases. En **mode Musique**, il découvre les notes de piano, des sons et des mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur les touches pour jouer les notes une à une. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



4. Faire basculer la maman oiseau pour découvrir les chiffres et les couleurs en **mode Découvertes** et entendre des chansons et le son des instruments en **mode Musique**.



5. Mettre les trois oisillons dans le nid un par un pour découvrir les chiffres en **mode Découvertes** et entendre des sons, des mélodies et des chansons en **mode Musique**.



6. Après 10 secondes puis 20 secondes de non-utilisation, vous entendrez des phrases amusantes ou des petites questions. Après 30 secondes de non-utilisation, vous entendrez une petite musique puis le jouet se met en veille. Pour réactiver le jouet, appuyer sur une des touches de piano ou bien insérer un des oiseaux dans le nid ou le tronc d'arbre.

# LISTE DES MÉLODIES

1. *Ah ! vous dirai-je, maman*
2. *Deck the Halls*
3. *London Bridge*
4. *À la volette*
5. *Voici le mois de mai*
6. *Ne pleure pas, Jeannette*
7. *Sur le pont du Nord*
8. *Il était une bergère*
9. *Gentil coquelicot*
10. *Trois p'tits minous*
11. *Les Petits Poissons*
12. *Compère Guilleri*
13. *Tourne, tourne, petit moulin*
14. *Auprès de ma blonde*
15. *Alouette*

## PAROLES DES CHANSONS

**Chanson n° 1 : sur l'air de *Boys and Girls Come Out to Play***

« Viens chanter et t'amuser,  
Bienvenue dans la chorale enchantée ! »

**Chanson n° 2 : sur l'air de *A Tisket, A Tasket***

« Trois petits dans leur nid  
Chantent en chœur cette harmonie.  
Puis d'un coup d'ailes, ils prennent leur envol.  
L'aventure leur tend les bras. »

# ENTRETIEN

- Pour nettoyer **La chorale enchantée des Piou-Piou**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

