


LS1650-B

Skrócona instrukcja obsługi

Kontakt z obsługą klienta, proszę skontaktować się z numeru infolinii obsługi klienta lub e-mail. Pełna wersja instrukcji obsługi jest dostępna pod adresem: www.euphones.vtech.com.




1 Podłącz bazę



2 Podłącz zasilacz





3 Zainstaluj baterie






4 Naładuj baterie



5 Podstawa do montażu na ścianie



6 Podstawa do instalacji na biurku



7 USTAW

JEZYK

1. ☎/OK → ▲/▼ → UST SL
2. ☎/OK → JEZYK
3. ☎/OK → ▲/▼ → POLSKI → ☎/OK

ZEGAR – UST DATY

1. ☎/OK → ▲/▼ → ZEGAR
2. ☎/OK → ▲/▼ → UST DATY → ☎/OK
3. (0-9) → ☎/OK

ZEGAR – UST CZAS

1. ☎/OK → ▲/▼ → ZEGAR
2. ☎/OK → ▲/▼ → UST CZAS → ☎/OK
3. (0-9) → ☎/OK

DZWON – POL ZE W

1. ☎/OK → ▲/▼ → UST SL
2. ☎/OK → DZWON
3. ☎/OK → ▲/▼ → POL ZE W
4. ☎/OK → ▲/▼ → DZWO 1 – DZWO 10 → ☎/OK

DZWON – POL WE W

1. ☎/OK → ▲/▼ → UST SL
2. ☎/OK → DZWON
3. ☎/OK → POL WE W
4. ☎/OK → ▲/▼ → DZWO 1 – DZWO 10 → ☎/OK

GL DZW

1. ☎/OK → ▲/▼ → UST SL
2. ☎/OK → DZWON
3. ☎/OK → ▲/▼ → GL DZW
4. ☎/OK → ▲/▼ → SIL GL 1 – SIL GL 5 / WYL → ☎/OK

BUDZIK

1. ☎/OK → BUDZIK
2. ☎/OK → ▲/▼ → WL
3. ☎/OK → (0-9) → ☎/OK
4. ☎/OK → ▲/▼ → WL / WYL → ☎/OK

TONOWY

1. ☎/OK → ▲/▼ → UST SL
2. ☎/OK → ▲/▼ → TONOWY
3. ☎/OK → ▲/▼ → DZW KŁAW. / SLAB BAT / POZ ZAS
4. ☎/OK → ▲/▼ → WL / WYL → ☎/OK

AUT ODP

1. ☎/OK → ▲/▼ → UST SL
2. ☎/OK → ▲/▼ → AUT ODP
3. ☎/OK → ▲/▼ → WL / WYL → ☎/OK

KONTAKTY

1. ☎/OK → KONTAKTY → ☎/OK

PRZYCH

1. ▲
-LUB-
☎/OK → ▲/▼ → PRZYCH → ☎/OK

PON WYB

1. ▼

Zatwierdzenie i zgodność

Niniejszy telefon analogowy DECT jest zgodny z podstawowymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie R&TTE 1999/5/WE dotyczącej urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz może być stosowany do połączeń i działania w państwie członkowskim w stacji bazowej i/lub pakowania. Z deklaracją zgodności można zapoznać się na stronie internetowej www.euphones.vtech.com.

Symbol CE stanowi potwierdzenie zgodności telefonu z powyższą dyrektywą.

Zasilacz

Zasilacz:
Vtech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - Model: VT04EEU06045,
Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Wyjście: 6VDC 450mA (Wtyczka EU).
Ten Pao International Ltd. - Model: S003IV0600045,
Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Wyjście: 6VDC 450mA (Wtyczka EU).

Baza:












Vtech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - Model: VT04EEU06045/VT04EUK06045,
Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Wyjście: 6VDC 450mA (Wtyczka EU/UK).
Shenzhen Ruijing International Ltd. - Model: RJ-AS060450E002/RJ-AS06045B001,
Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Wyjście: 6VDC 450mA (Wtyczka EU/UK).

Bateria

AAAx2, NI-MH, 400mAh.

vtech®**ENGLISH****LS1650-B****Quick Start Guide**

For customer service, please contact customer service hotline number or email. The complete user's guide is available at www.euphones.vtech.com.

**1 Connect the base****2 Connect the charger****3 Install the battery****4 Charge the battery****5 Wall mount to tabletop installation****6 Tabletop to wall mount installation****7 Settings****LANGUAGE**

1. ⏻/OK → ▲/▼ → HS SET
2. ⏻/OK → ▲/▼ → LANGUAGE
3. ⏻/OK → ▲/▼ → ENGLISH → ⏻/OK

CLOCK – SET DATE

1. ⏻/OK → ▲/▼ → CLOCK
2. ⏻/OK → ▲/▼ → SET DATE → ⏻/OK
3. (0-9) → ⏻/OK

CLOCK – SET TIME

1. ⏻/OK → ▲/▼ → CLOCK
2. ⏻/OK → ▲/▼ → SET TIME → ⏻/OK
3. (0-9) → ⏻/OK

RINGER – EXT RING

1. ⏻/OK → ▲/▼ → HS SET
2. ⏻/OK → RINGER
3. ⏻/OK → ▲/▼ → EXT RING
4. ⏻/OK → ▲/▼ → RING 1 – RING 10 → ⏻/OK

RINGER – INT RING

1. ⏻/OK → ▲/▼ → HS SET
2. ⏻/OK → RINGER
3. ⏻/OK → INT RING
4. ⏻/OK → ▲/▼ → RING 1 – RING 10 → ⏻/OK

RING VOL

1. ⏻/OK → ▲/▼ → HS SET
2. ⏻/OK → RINGER
3. ⏻/OK → ▲/▼ → RING VOL
4. ⏻/OK → ▲/▼ → VOLUME 1 – VOLUME 5 / OFF → ⏻/OK

ALARM

1. ⏻/OK → ALARM
2. ⏻/OK → ▲/▼ → ON
3. ⏻/OK → (0-9) → ⏻/OK
4. ⏻/OK → ▲/▼ → ON / OFF → ⏻/OK

TONE

1. ⏻/OK → ▲/▼ → HS SET
2. ⏻/OK → ▲/▼ → TONE
3. ⏻/OK → ▲/▼ → KEY TONE / LOW BATT / OUTRANGE
4. ⏻/OK → ▲/▼ → ON / OFF → ⏻/OK

AUTO ANS

1. ⏻/OK → ▲/▼ → HS SET
2. ⏻/OK → ▲/▼ → AUTO ANS
3. ⏻/OK → ▲/▼ → ON / OFF → ⏻/OK

CONTACTS

1. ⏻/OK → CONTACTS → ⏻/OK

CALL LOG

1. ▲/▼
-OR-
⏻/OK → ▲/▼ → CALL LOG → ⏻/OK

REDIAL

1. ▼

Power adaptor**Charger:**

Vtech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - Model: VT04EEU06045,
Input: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output: 6VDC 450mA (EU plug).
Ten Pao International Ltd. - Model: S003IV0600045,
Input: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output: 6VDC 450mA (EU plug).

Base:

Vtech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd. - Model: VT04EEU06045/VT04EUK06045,
Input: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output: 6VDC 450mA (EU/UK plug).
Shenzhen Ruijing International Ltd. - Model: RJ-AS060450E002/RJ-AS06045B001,
Input: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output: 6VDC 450mA (EU/UK plug).

Battery

AAAx2, Ni-MH, 400mAh.

**VTech Telecommunications Ltd.****A member of The VTech Group of Companies.**

© 2015 VTech Telecommunications Ltd. All Rights Reserved. V1.0. 07/15.

Approval and conformity

This analog telephone DECT complies with the basic requirements contained in the R&TTE Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and is suitable for connection and operation in the member state indicated on the base station and/or packaging. The declaration of conformity may be viewed at www.euphones.vtech.com. The CE symbol confirms the conformity of the telephone and the above directive.