

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Ma maison premières manipulations



INTRODUCTION

Félicitations, vous venez d'acquérir **Ma maison premières manipulations** de VTech®! Cette jolie maison possède 5 faces de jeu et 10 pièces pour jouer. Les différents éléments à manipuler permettent à votre enfant de développer sa motricité. Bébé joue avec le trieur de formes sur le toit, déplace les animaux et fait bouger les différents éléments afin de développer sa coordination main-œil.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Ma maison premières manipulations
- Manuel d'utilisation




Maison interactive



3 balles numérotées



4 blocs formes



3 morceaux de tissu

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.



FONCTIONNALITÉS

1. Façade de la maison


La façade de la maison permet à votre enfant de faire différentes manipulations : ouverture et fermeture de la porte, de la fenêtre, de la boîte aux lettres, utilisation de l'interrupteur, et déplacement du chat.



2. Toit


Le toit de la maison possède une cheminée dans laquelle votre enfant fait tomber les balles ou insère des bouts de tissu.

Il y a également un trieur de formes pour jouer avec les blocs formes.




3. Face des engrenages

La partie gauche de la maison possède plusieurs engrenages à manipuler.



4. Bandelettes

La partie droite et arrière de la maison dispose de bandelettes extensibles pour faire passer les balles et permettre à votre enfant de développer sa motricité.



Façons de jouer

Vous trouverez ci-dessous quelques idées de façons de jouer.

1. Cache-cache

La permanence de l'objet est le fait de savoir qu'un objet existe même si on ne le voit pas.

Aidez votre bébé à apprendre la permanence de l'objet en prenant un bout de tissu et en y cachant une balle en dessous. Demandez ensuite à votre bébé : « Où est passée la balle ? »

Dévoilez lentement la balle en tirant sur le bout de tissu.

Répétez l'opération autant de fois que votre bébé semble intéressé. Au fur et à mesure que votre bébé comprend mieux où se trouve l'objet, vous pouvez cacher complètement la balle sous le bout de tissu et l'encourager à la retrouver.

2. Recherche et trouve

Demandez à votre enfant de retrouver un objet que vous lui avez décrit.

Vous pouvez demander à votre enfant de trouver des objets spécifiques, par exemple :

- « Trouve un chien marron ! »
- « Trouve une balle rouge ! »
- « Trouve le bloc avec la poule ! »

3. Vocabulaire sur l'espace

Votre enfant apprend des nouveaux mots tous les jours.

Vous pouvez apprendre à votre tout-petit le vocabulaire de l'espace en lui décrivant où se trouve un objet.

Par exemple :

- « La balle est dans la maison. »
- « Le chat est derrière le buisson. »
- « La coccinelle est sur la boîte aux lettres. »

4. Comparer les formes

Avec 4 formes uniques, les tout-petits peuvent comparer 2 formes à la fois et observer les similitudes et les différences. Ils découvrent les couleurs, les formes, et les angles de chaque bloc.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

