

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation

# Mon tapis musical éléphanteau




91-003948-005 

## INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon tapis musical éléphant** de VTech®. Félicitations !

Ce tapis 3 en 1 permet à votre tout-petit de faire plein de découvertes en toute sécurité. Sur le dos, il joue avec les trois hochets suspendus sur l'arche d'éveil. Sur le ventre, il s'installe confortablement grâce au coussin inclus et s'amuse en compagnie du petit oiseau interactif. Pratique, le coussin peut également s'attacher à la poussette pour s'amuser en promenade. Grâce aux trois modes de jeu : Éveil, Musique et Relaxation, le tapis s'adapte à tous les moments importants de la journée de votre enfant.




# CONTENU DE LA BOÎTE

- Un manuel d'utilisation

Un tapis



Une arche



Deux pieds de stabilisation



Un coussin pour  
jouer sur le ventre



Trois anneaux d'attache



Un oiseau électronique  
et interactif en tissu



Un hochet-miroir "Singe"



Un anneau de  
dentition "Banane"



## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

## NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## NOTE:

Please keep this Parent's Guide as it contains important information.

## IMPORTANT :

Retirer le module électronique de l'oiseau avant de le nettoyer à la main.



## NOTE :

Lorsque le module électronique est attaché au ruban central de l'arche, celle-ci peut se courber. Nous conseillons d'attacher le module électronique sur les rubans d'attache latéraux.


## NOTE:

To avoid making the arch slightly bend, we advise you not to put the electronic bird module at the center of the arch.

## ALIMENTATION

### Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé dans le module électronique de l'oiseau à l'aide d'un tournevis.



- 
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
  4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
  5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

## **MISE EN GARDE**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



## ASSEMBLAGE

Afin d'assurer la sécurité de votre enfant, **Mon tapis musical éléphanteau** doit être assemblé par un adulte.

### ATTENTION :


Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer sur le tapis tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé.

Pour commencer, insérer les trois anneaux d'attache sur chacun des hochets.




### Assemblage du tapis

1. Placer les **deux pieds de stabilisation** sous le tapis d'activités au niveau des pattes avant de l'éléphant puis visser l'**arche** par-dessus.




2. Tourner les **deux pieds de stabilisation** à 360° jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés au tapis et à l'**arche**.



3. Tourner ensuite chaque partie des **deux pieds de stabilisation** à 180° pour créer une base stable.



4. Une fois l'arche textile installée, suspendre les **trois hochets** sur l'arche à l'aide des rubans d'attache présents sur celle-ci.




5. Le tapis est désormais prêt pour le jeu.




## Pour jouer sur le ventre

1. Dévisser l'arche puis retirer les deux pieds de stabilisation.



2. Accrocher les **trois hochets** aux rubans d'attache présents sur le **coussin pour jouer sur le ventre**.



3. Placer le coussin sur le tapis. Il est désormais prêt pour que Bébé puisse y jouer sur le ventre en toute sécurité.




## En promenade

Accrocher le coussin sur l'anse de la poussette à l'aide des 3 anneaux d'attache.




## Facile à plier et à transporter


1. Replier les deux côtés du tapis en direction de l'arche centrale.



2. Puis attacher les deux côtés ensemble à l'aide de la bande autoagrippante.



3. Tourner les deux parties des **pieds de stabilisation** de façon à les superposer puis tourner l'ensemble vers le centre du tapis.



4. Le tapis est désormais prêt à être transporté. Grâce à la poignée, il s'emporte partout et peut être rangé facilement.



# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (☺) ou sur la position **Volume fort** (☹). Pour arrêter le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).



## 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mon tapis musical éléphantéau** s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation après la fin de la liste de lecture en cours (environ 8 à 11 minutes par liste). Pour mettre le jouet en veille à n'importe quel moment, appuyer pendant 3 secondes sur l'aile de l'oiseau, vous entendrez une petite mélodie avant que le jouet ne s'arrête. Une fois celui-ci en veille, vous pouvez le rallumer en appuyant une fois sur l'aile de l'oiseau pour lancer la liste de lecture suivante ou bien appuyer 3 secondes sur l'aile pour redémarrer le jouet.

**NOTE** : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Oiseau électronique

Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** pour allumer l'oiseau. Vous entendrez une chanson et une phrase d'introduction vous demandant d'appuyer sur l'aile de l'oiseau pour choisir un mode d'écoute.



**En appuyant 1 fois** : vous entrez dans le mode Éveil. Dans ce mode, vous entendrez une variété de phrases, chansons, mélodies et sons de la nature.

**En appuyant 2 fois** : vous entrez dans le mode Musique. Dans ce mode, vous entendrez une variété de mélodies.

**En appuyant 3 fois** : vous entrez dans le mode Relaxation. Dans ce mode, vous entendrez de nombreux sons et berceuses apaisants.

## 2. Hochets à suspendre

Les trois hochets : le miroir "Singe", l'anneau de dentition "Banane" et l'oiseau électronique, peuvent être utilisés dans les trois façons de jouer avec le tapis. Grâce aux anneaux d'attache, vous pouvez les accrocher sur l'arche lorsque Bébé joue sur le dos ou bien sur le coussin, lorsque Bébé joue sur le ventre ou que vous partez en promenade.



**NOTE** : pour sortir du mode Démonstration et activer le Mode Normal, faire glisser le  **curseur curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  vers la position Marche/Arrêt, puis vers la position Volume sonore Fort ou Faible.

## LISTE DES MÉLODIES

1. *A-Tisket, A-Tasket*
2. *Looby Lou*
3. *Pop Goes the Weasel*
4. *Hey Diddle Diddle*
5. *Do You Know the Muffin Man?*
6. *Here We Go 'Round the Mulberry Bush*
7. *Mary Had a Little Lamb*
8. *Skip to My Lou*
9. *Hickory Dickory Dock*
10. *Aiken Drum*

- 
11. *London Bridge is Falling Down*
  12. *Listen to the Mockingbird*
  13. *Rock-a-Bye Baby*
  14. *Menuet en sol majeur* de Bach
  15. *Ah ! Vous dirai-je, maman* de Mozart
  16. *Hush Little Baby*
  17. *Berceuse* de Brahms

## PAROLES DES CHANSONS

### Chanson n° 1 : création VTech®

« Installe-toi sur ton tapis !  
Et ensemble, on va bien s'amuser. »

### Chanson n° 2 : création VTech®

« Tu vois dans le ciel  
Des couleurs briller.  
Près du soleil,  
C'est un bel arc-en-ciel coloré. »

### Chanson n° 3 : création VTech®

« Cours comme un lion,  
Hurle comme un loup,  
Et nage comme un poisson.  
Fais comme les animaux !  
Marche comme un éléphant,  
Grimpe comme un singe,  
Et vole comme un oiseau.  
Fais comme les animaux font ! »

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.

4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Avant de nettoyer l'oiseau interactif, retirer le module électronique situé à l'intérieur de la peluche. Vous pourrez ensuite nettoyer la peluche à la main.



## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

### Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

### Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France :* **[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)**

*Pour le Canada :* **[www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)**



TM & © 2021 Vtech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

**Imprimé en Chine.**

91-003948-005 