

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Super Tut Tut cabane des découvertes



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Super Tut Tut cabane des découvertes de VTech®**. Félicitations !

Votre tout-petit part à l'aventure au volant de sa voiture gonflable. Grâce au tableau de bord détachable, votre enfant imite les plus grands et déclenche des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes. Pour encore plus de fun, votre tout-petit manipule les balles colorées et joue avec le volant qui se transforme en panier de basket. Les parois de la voiture apprennent à votre enfant les chiffres, l'alphabet et promettent des heures de jeu grâce aux espaces prévus pour lancer les balles. En route pour les découvertes !

Voiture gonflable

Tableau de bord
détachable



Clé de voiture



Rétroviseur



10 balles

CONTENU DE LA BOÎTE



Super Tut Tut
cabane des découvertes



Tableau de bord
détachable



Clé de voiture



Rétroviseur



10 balles

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

S'il n'y a pas d'attache dans cette boîte, veuillez ignorer le message suivant.

Pour retirer les attaches de la boîtes :



① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter les attaches en plastique.

AVERTISSEMENTS :


- Pour la sécurité de votre enfant, ce jouet doit être assemblé par un adulte. Ne pas laisser jouer votre enfant tant que ce jouet n'est pas entièrement assemblé.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais laisser votre enfant jouer sans surveillance.
- Lorsque le jouet n'est pas gonflé, le tenir loin de votre enfant.
- Ne pas laisser votre enfant jouer tant que la voiture n'est pas entièrement gonflée.
- Si le jouet est trop gonflé, il risque de se rompre. Veiller à ne pas trop le gonfler.
- Vérifier fréquemment que les valves sont bien fermées pour éviter toute fuite d'air.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Tenir tout objet tranchant à l'écart pour éviter d'endommager le produit.
- Ne pas fixer d'objets qui ne sont pas conçus pour aller avec le produit et qui pourraient causer des risques d'étranglement (cordes, câbles, liens...).
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Ceci n'est pas un jouet aquatique. Ne pas utiliser dans l'eau.
- Pour éviter tout risque de noyade, ne pas remplir la voiture gonflable avec de l'eau.

- Tenir loin du feu et des flammes.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'objets étrangers dangereux aux alentours de la voiture gonflable. Surveiller votre enfant afin d'éviter qu'il ne se penche et tombe de la structure. Ne pas placer la voiture gonflable en hauteur. Placer la structure gonflable sur un sol souple. Ne pas la placer sur un lit ou en hauteur pour éviter tout risque de chute.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du tableau de bord à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


ASSEMBLAGE

Pour la sécurité de votre enfant, ce jouet doit être assemblé par un adulte.


Super Tut Tut cabane des découvertes (Deux installations possibles)

La pompe de gonflage n'est pas incluse.

- A. Lorsque la voiture est dégonflée, placer les fentes présentes à l'arrière du tableau de bord sur les embouts noirs présents sur la structure gonflable. Ensuite, faire glisser le tableau de bord vers le bas afin de le sécuriser. Enfin, gonfler la structure avec une pompe.





- B. Afin d'attacher le tableau de bord lorsque la voiture est gonflée, utiliser les fentes prévues à cet effet et faire glisser le tableau de bord vers le bas comme indiqué sur les images ci-dessous. Un clic indique que l'installation est sécurisée.



Jeu de basket

Pour convertir le volant en panier de basket, tirer le loquet (situé à l'arrière du volant) puis baisser le volant. Un clic indique que le panier de basket est sécurisé. Utiliser cette même méthode pour convertir le panier de basket en volant.




ATTENTION :

Dans cette configuration, pour éviter tout risque d'accident, veiller à ce que les balles ne soient pas dirigées vers les yeux ou le visage et prendre garde au rebond des balles sur le panier de basket.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Super Tut Tut cabane des découvertes** se met en veille après environ 60 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur les boutons lumineux, sur le bouton Klaxon, tourner le volant ou manipuler le levier de vitesses.



NOTE : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

Utiliser une pompe de gonflage :


ATTENTION :

La pompe de gonflage n'est pas incluse.



Veuillez vous munir d'une pompe de gonflage adaptée à ce produit (vérifier la forme de l'embout).





1. Placer une pompe de gonflage sur une valve puis gonfler la structure. Faire de même pour les 3 valves présentes sur la structure (voir image ci-dessous) pour la gonfler correctement.



2. Fermer chaque valve d'air en replaçant le capuchon dessus. Puis appuyer sur la valve de manière à ce qu'elle ne dépasse pas de la structure.



3. Dégonfler la voiture lorsqu'elle n'est pas utilisée. Tirer la valve d'air et presser la tige de la valve pour la dégonfler. Vérifier que les trois valves sont ouvertes pour dégonfler correctement l'ensemble de la structure.




ACTIVITÉS

Tableau de bord

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.



2. Clé de contact

Tourner la clé pour mettre le contact, choisir différents modes de jeu (Exploration/Musique/Apprentissages) et déclencher des chansons, des phrases et des sons amusants. La lumière clignote en rythme.



3. Boutons lumineux

Appuyer sur les boutons lumineux pour apprendre les chiffres, les formes, les animaux et déclencher des chansons et des mélodies. La lumière clignote en rythme.




4. Volant

Tourner le volant pour faire comme les grands et déclencher des sons et des mélodies. La lumière clignote en rythme.



5. Panier de basket

Appuyer sur le panier de basket pour déclencher des sons amusants. La lumière clignote en rythme.



Voiture gonflable

1. Conduite

Attacher le tableau de bord sur la voiture pour faire semblant de conduire.



2. Jeu de basket

Transformer le volant en panier de basket, puis insérer les balles dans le panier pour jouer.



LISTE DES MÉLODIES

1. *La Totomobile*
2. *1, 2, 3, nous irons au bois*
3. *Bingo*
4. *Il court, il court, le furet*
5. *Tous les animaux du monde*
6. *Passe, passe, passera*
7. *Trois p'tits chats*
8. *Cadet Rousselle*
9. *Un éléphant qui se balançait*
10. *Dansons la capucine*
11. *Pomme de reinette*
12. *Savez-vous planter les choux*
13. *Enroulez le fil*
14. *Hé ! garçon, prends la barre*
15. *Rock'n roll des gallinacés*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Alouette*

« En voiture, viens vite, partons à l'aventure,
On va jouer, chanter et s'amuser ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Wheels on the Bus*

« Faisons le plein de découvertes,
Explorons les environs,
Dans la Tut Tut, rejoins-nous,
Avec les P'tits loulous ! »

Chanson 3 : création **VTech®**

« 1, 2, 3, mets le turbo,
4, 5, 6, c'est trop rigolo ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

Pour nettoyer et ranger la Super Tut Tut cabane des découvertes :

1. Après dégonflage, utiliser un linge légèrement humide pour nettoyer la surface de la structure gonflable. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif qui pourraient endommager le jouet.
2. Ranger la structure dégonflée dans une pièce à température ambiante et la tenir à l'écart des enfants.
3. Vérifier que la structure n'est pas endommagée avant et pendant le jeu.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

vtech[®]
baby

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

IM-555100-001

Version: 1