

vtech®

Manuel d'utilisation

Disney  
Junior  
MINNIE


**Le smartphone éducatif de Minnie**



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Le smartphone éducatif de Minnie** de VTech®. Félicitations ! Avec **Le smartphone éducatif de Minnie**, votre enfant va découvrir 6 activités et fonctionnalités pour apprendre le calcul, des additions, des soustractions, à reconnaître des formes et plus encore !

Votre enfant peut recevoir des messages vocaux rigolos de Minnie, et utiliser la commande vocale pour passer des appels !



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Le smartphone éducatif de Minnie
- 1 guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

## ALIMENTATION

### INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du smartphone à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA AM-4/LR03 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



## **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

## **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.



- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


## FONCTIONNALITÉS

### 1. Touche Marche/Arrêt

Appuyer sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre le jouet.

### 2. Touches Personnage

Appuyer sur une des **5 touches Personnage** (Cocou-Loulou, Daisy, Minnie, Clarabelle, ou Figaro) pour en apprendre plus sur Minnie et ses amis et découvrir des animations amusantes.



### 3. Touches Activités

Appuyer sur les touches **Activités** pour accéder et jouer aux 4 jeux éducatifs.



### 4. Touche Réglages

Appuyer sur la touche **Réglages** pour ajouter ou retirer la musique de fond, régler la luminosité de l'écran ou choisir une sonnerie.

## 5. Touches chiffres

Appuyer sur les touches **Chiffres** pour découvrir les chiffres et les utiliser dans certaines activités.



## 6. Bouton Conversation

Appuyer sur le bouton **Conversation** pour accéder à un jeu de question/réponse. Ce jeu utilise une fonction vocale qui détecte les sons. Il suffit de parler dans le microphone lorsque le bouton s'illumine pour répondre.

## 7. Touche Entrée

Appuyer sur la touche **Entrée** pour confirmer un choix ou une réponse dans les activités ou les réglages.

## 8. Flèche de gauche et de droite

Appuyer sur les flèches de gauche ou de droite pour sélectionner une réponse dans les activités ou naviguer sur l'écran.

## 9. Touche Appel

Appuyer sur la touche **Appel** pour imiter une conversation téléphonique avec Minnie et ses amis. Le téléphone sonne et l'enfant peut laisser un message vocal. La sonnerie peut être modifiée dans les réglages.

## 10. Touche Raccrocher

Appuyer sur la touche **Raccrocher** pour quitter l'activité en cours.



## 11. Microphone

Le **microphone** utilise la fonction d'activation vocale. La distance idéale entre le **microphone** et la bouche est de 10 à 12 centimètres pour assurer l'activation.

## 12. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, Le **smartphone éducatif de Minnie** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyer sur la touche **Marche/Arrêt**. Le jouet s'éteint également automatiquement lorsque le niveau des piles est faible. Une notification indiquant de changer les piles apparaîtra à l'écran.

### NOTE :

Si le jouet s'éteint lorsqu'il est utilisé, il est conseillé de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Message vocal

Appuyer sur les touches **Personnage** (Coucou-Loulou, Daisy, Minnie, Clarabelle, ou Figaro) pour entendre des anecdotes ou des phrases amusantes. Les touches déclenchent également des animations.


## 2. Le compte-cookies

Minnie a fait des biscuits en forme de nœud pour Daisy et elle a besoin d'aide pour les compter. Aider Minnie à compter les cookies. Appuyer sur une touche **chiffre** pour répondre, ou appuyer sur la **flèche de gauche** ou de **droite** pour choisir une réponse, ensuite appuyer sur la touche **Entrée**.



### 3. L'alarme des chiffres

L'alarme ne s'arrête plus. Minnie, Daisy, et leurs amis restent éveillés. Aider Daisy à réparer l'alarme en résolvant de simples additions et soustractions. Appuyer sur une touche **chiffre** pour répondre.



### 4. Le bon nœud

Dans la boutique de nœuds, Daisy a apporté à Minnie un robot qui fabrique des nœuds. Le robot utilise des tissus pour faire les nœuds. Mémoriser les motifs des tissus. Appuyer sur la **flèche de gauche** ou de **droite** pour choisir un nœud avec le bon motif, ensuite appuyer sur la touche **Entrée** pour confirmer.



### 5. Les bulles

Clarabelle a donné à Minnie une mystérieuse boisson. Après avoir bu cette boisson, Minnie s'est mise à faire des bulles de différentes formes. Pour aider Minnie à retrouver sa voix, souffler dans le **microphone** pour faire éclater les bulles.



## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée de l'appareil au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jeu n'est pas utilisé durant un certain temps.
4. L'appareil est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



**TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
IM-562000-000  
Version: 0**