

vtech®

Manuel d'utilisation

Maxi camion poubelle recyclo'formes



INTRODUCTION

C'est parti ! Le **Maxi camion poubelle recyclo'formes** de **VTech®** est prêt pour faire sa tournée quotidienne. Recycler, c'est sa spécialité ! Il faut bien séparer les éléments en verre de ceux en métal/plastique ainsi que les végétaux pour bien trier les déchets avant de les jeter dans la bonne poubelle ! Votre enfant s'initie ainsi au recyclage et apprend à différencier chaque élément, forme et couleur !



CONTENU DE LA BOÎTE


- Un **Maxi camion poubelle recyclo'formes** de VTech®



- 6 formes



- Feuille d'autocollants



- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :


Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

WARNING:

The maximum weight for this product is 42 pounds. Insufficient strength. It is not recommended for children older than 36 months. If damaged do not use until repaired or replaced.


ATTENTION :

Ce jouet ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Résistance insuffisante. 20 kg max. Si le jouet est endommagé, ne pas l'utiliser tant qu'il n'est pas réparé ou remplacé.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en dessous du **curseur Sélection du mode de jeu** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AA (AM-3/LR6) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION:

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.





- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

Coller les autocollants sur le circuit en toute sécurité comme indiqué ci-dessous :



FONCTIONNALITÉS


1. Pelle

Abaisser et rabattre la **pelle** du **Maxi camion poubelle recyclo'formes** pour respectivement ramasser les formes et les charger à l'intérieur du camion. Des effets sonores amusants se déclenchent.



2. Clé du moteur

Faire tourner la **clé** pour entendre des bruits de moteur.



3. Bouton Avertisseur sonore

Appuyer sur ce bouton pour déclencher l'avertisseur sonore.



4. Boutons de recyclage

Appuyer sur les différents **boutons de recyclage** pour apprendre à réutiliser et à recycler chaque élément par catégorie dans les différentes poubelles : verre, please write it on the same line et déchets végétaux.



5. Curseur Sélection du mode de jeu

Déplacer le **curseur Sélection du mode de jeu** pour explorer les différentes façons de recycler, réduire et réutiliser les éléments que compose chaque catégorie, écouter de la musique et jouer à un super quiz !



6. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort**  pour mettre en marche le jouet et respectivement baisser ou augmenter le volume sonore. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt**  pour éteindre le jouet.



7. 3 poubelles trieuses de formes

Insérer une **forme** dans la bonne poubelle pour qu'elle soit reconnue et en apprendre plus sur la couleur, forme et caractéristique qui lui sont associées.



8. 3 zones lumineuses

Les **3 zones lumineuses** s'éclairent tout au long du jeu.



9. Coffre de rangement

Insérer les **formes** à l'intérieur pour les ranger facilement.



10. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Maxi camion poubelle recyclo'formes** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Appuyer sur n'importe quel bouton pour rallumer le jouet.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Mode Recyclage

Pour apprendre à recycler chaque élément par couleur et catégorie de déchets. Insérer une **forme** dans la bonne **poubelle** pour découvrir la forme, couleur et caractéristique qui lui sont associées.



2. Mode Réutilisation

Appuyer sur les différents **boutons de recyclage** pour découvrir comment réutiliser certains éléments de différentes manières. Insérer une **forme** dans la bonne **poubelle** pour découvrir la forme, couleur et caractéristique qui lui sont associées.



3. Mode Musique

Appuyer sur les **boutons de recyclage** pour entendre des chansons et mélodies entraînantes. Appuyer sur le **bouton Avertisseur sonore**, faire tourner la **clé du moteur** et insérer les **formes** dans leur poubelle respective pour ajouter des sons rigolos par-dessus la musique !



4. Mode Quiz

Votre enfant fait travailler sa mémoire et utilise ses connaissances pour jouer à un super quiz ! Il faut appuyer sur les différents **boutons de recyclage** ou insérer les bonnes **formes** pour répondre, en fonction des questions posées. Après avoir répondu correctement à 5 questions à la suite, une chanson entraînante se déclenche pour passer au niveau suivant. Il y a 3 niveaux de difficulté au total. Pour répéter les questions posées, activer 3 fois le **bouton Avertisseur sonore**, la **clé du moteur** ou encore la **pelle**.



LISTE DES MÉLODIES

1. *I'm Forever Blowing Bubbles*
2. *The Entertainer*
3. *The Wheels on the Bus*
4. *Looby Loo*
5. *Funiculi, Funicula*
6. *Sonate pour piano en do de Mozart*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - Création VTech®

« Je suis prêt pour ma tournée,
Pour ramasser les déchets.
Verre, végétaux.
Métal, plastique.
Oui, recycler, c'est fantastique ! »

Chanson 2 - Création VTech®

« Verre, végétaux, métal, plastique.
Verre, végétaux, métal, plastique.
Tu as bien trié les déchets !
À moi de les transporter ! Youhou ! »

Chanson 3 - Création VTech®

« Tu as suivi les codes couleurs
Pour trier tes déchets.
Grâce à ton aide, aucune erreur
Pour recycler.
Les végétaux dans la poubelle marron.
Le verre dans la verte.
Jaune pour le métal/plastique.
Recyclons en musique ! »

Chanson 4 - Création VTech®

« Trois poubelles pour bien trier.
Trois formes à mémoriser !
Recycler, c'est le mot clé,
Et surtout ma plus grande spécialité ! »

Chanson 5 sur le verre - Création VTech®

« Ça peut être une carafe, un bocal.
Sépare le verre du reste avant de jeter tes déchets.
Pour bien recycler, c'est primordial.
Avec Titi, le tigre, on arrive pour tout collecter.
Oh yeah ! »

Chanson 6 sur le verre - Création VTech®

« Entends-tu ce bruit
Quand titi conduit ?
À cause de tous les chocs,
Tout l'verre s'entrechoque !
La poubelle verte est très bien remplie !
Allons tout recycler ! Youpi ! »

Chanson 7 sur le plastique - Création VTech®

« Reste dans le rythme, écoute bien la musique
Pour bien trier le plastique !
Tout va dans la poubelle jaune, rappelle-toi !
Je serai bientôt là pour collecter tout ça ! »

Chanson 8 sur le métal - Création VTech®

« Poubelle jaune pour le métal.
Chante avec moi à l'unisson !
Poubelle jaune pour le métal.
Allez, recyclons ! »

Chanson 9 sur les déchets végétaux - Création VTech®

« Les arbres perdent leurs feuilles quand arrive l'automne.
Chaque matin, dans ma poubelle marron, j'en ramasse une tonne !
Dommage de toutes les jeter.
Elles sont si colorées !
Je n'peux pas toutes les garder.
Autant les recycler ! »

Chanson 10 - Création VTech®

« Dans la poubelle marron
Vont les fleurs fanées,
Les tailles de haies,
Tous les végétaux comme les tas de feuilles, de feuilles,
Qui tombent quand vient la saison.
Eh oui ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Maxi camion poubelle recyclo'formes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

