

# Manuel d'utilisation

# Tourni pomme des formes



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Tourni pomme des formes** de **VTech**®. Félicitations! Votre enfant pourra développer sa motricité fine et sa coordination en appuyant sur la tige de la pomme pour créer des formes, puis en manipulant et insérant les formes à trier dans celles-ci. Chacune des 10 formes est unique et représente un fruit que votre toutpetit va découvrir! Une fois l'activité terminée, les formes se rangent à l'intérieur de la pomme.



# **CONTENU DE LA BOÎTE**

- · Tourni pomme des formes de VTech®
- · Un guide de démarrage rapide



1 forme - Citron



1 forme - Ananas



1 forme - Cerises



1 forme - Orange



1 forme - Raisin



1 forme - Fraise



1 forme - Banane



1 forme - Framboise



1 forme - Poire



1 forme - Myrtille

#### ATTENTION:

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

### NOTE:

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

#### WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

#### NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

# **FONCTIONNALITÉS**

## 1. Tige de la pomme et 4 encoches de tri

Appuyer sur la **tige de la pomme** pour faire pivoter le haut de la pomme et créer de nouvelles formes d'encoches. Trouver la forme correspondante et l'insérer dans l'encoche. Appuyer à nouveau pour changer les encoches et pouvoir ranger les 10 formes à trier.



### 2. 10 formes à trier

Les 10 formes à trier incluses mélangent les formes basiques et de nouvelles formes uniques. Chaque forme représente un fruit une couleur que votre enfant pourra découvrir.



## 3. Rangement intégré

Une fois les 10 formes rangées dans la pomme, ouvrir la porte située sur le côté de la pomme pour récupérer les formes. Toutes les formes peuvent être rangées dans la pomme, une fois l'activité terminée.



# **ENTRETIEN**

- Pour nettoyer la Tourni pomme des formes, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du baladeur musical au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## Besoin d'aide sur nos produits?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada: www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada: www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

# Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France: WWW.vtech-jouets.com

Pour le Canada : **WWW.vtechkids.ca/fr** 

