

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Théo, mon hippo câlin



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Théo, mon hippo câlin** de **VTech®**.
Félicitations !

Ce petit hippo accompagne Bébé au quotidien et adore se faire câliner. Votre tout-petit découvre des phrases amusantes, de la musique et éveille ses sens grâce aux différentes textures et matières ! C'est parti pour des moments câlins !



Bouton Cœur
interactif

CONTENU DE LA BOÎTE

- Théo, mon hippo câlin de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

WARNING:

Keep this soft toy out of the sleeping environment for babies under twelve months to avoid suffocation risk.

ATTENTION :

Garder cette peluche hors de l'environnement de sommeil des bébés de moins de douze mois pour éviter tout risque de suffocation.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE :


Veuillez retirer le module électronique du jouet avant de le laver à la main et en surface uniquement.



ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FUNCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** de la position **Arrêt** à **Volume faible** ou **Volume fort** . Vous entendrez des sons rigolos, une phrase et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** .




2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Théo, mon hippo câlin** s'éteindra automatiquement après environ 20 secondes de non-utilisation. Pour rallumer **Théo, mon hippo câlin**, appuyer sur le **bouton Cœur interactif**.

ACTIVITÉS

Bouton Cœur interactif

Bébé découvre des chansons, des phrases amusantes, de la musique et des sons. La lumière change de couleur au rythme de la musique.



LISTE DES MÉLODIES

1. À la pêche aux moules
2. Bonjour, ma cousine
3. Cadet Rousselle
4. C'est la mère Michel
5. Chère Élise
6. La carmagnole
7. Le Bon Roi Dagobert
8. Lundi matin
9. Compère, qu'as-tu vu
10. Le Beau Danube bleu
11. Il court, il court, le furet
12. La Jument de Michao
13. Passe, passe, passera
14. Petrouchka
15. Rock'n roll des gallinacés

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air d'Il était un petit chat

« Je suis Théo, l'hippo,
Jouer avec toi, c'est rigolo ! »

Chanson 2 : sur l'air de L'Araignée Gypsie

« Viens, mon ami, appuie sur mon cœur,
Tiens, une mélodie,
Rythmée et jolie,
Mais il est l'heure des douces rêveries. »

Chanson 3 : création VTech®

« Je suis un petit hippo joueur,
Pour ton plus grand bonheur ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Théo, mon hippo câlin**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. **Théo, mon hippo câlin** est lavable à la main et en surface uniquement après avoir retiré le module électronique.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

