

vtech[®]

Manuel d'utilisation



La niche à surprises



© 2016 VTech
Imprimé en Chine
91-003149-002TM

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **La niche à surprises** de **VTech®**. Félicitations !

Filou, le chien cache-tout a hâte de faire découvrir sa maison. **La niche à surprises** regorge de secrets à découvrir et d'éléments à manipuler : parfait pour un chien qui déborde d'énergie et est toujours prêt à jouer !



CONTENU DE LA BOÎTE



Un Tut Tut Animo de VTech®, Filou, le chien cache-tout



Une base pour la niche avec zone magique



Une façade avant pour la niche



Un mur arrière pour la niche



Un montant pour la balançoire



Un pneu avec zone magique pour la balançoire



Un arbre avec barrière




Un toit pour la niche



Un arceau avec des perles pour le toit



Un os



Deux plaques d'autocollants



Un manuel d'utilisation et un bon de garantie


ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :




① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Filou**, le **chien cache-tout** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.






1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE


ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

2.1. ASSEMBLAGE DE LA NICHE


1. Emboîter la façade et le mur arrière dans la base de la niche comme indiqué ci-contre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.



2. Encastrer le toit sur les murs comme indiqué ci-contre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.




3. Insérer l'arceau avec les perles dans le toit comme indiqué ci-contre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.




4. Emboîter l'arbre avec la barrière dans la base de la niche comme indiqué ci-contre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.



5. Combiner le montant de la balançoire et le pneu jusqu'à entendre un « clic ». Une fois assemblées, ces pièces ne peuvent plus être détachées.





6. Assembler la balançoire et l'arbre comme indiqué ci-contre jusqu'à entendre un « clic ».



2.2. MISE EN PLACE DES AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants selon les indications suivantes :



Une fois l'assemblage terminé, place au jeu ! Il est également possible de relier **La niche à surprises** à d'autres univers **Tut Tut Animo** ou **Tut Tut Bolides** (vendus séparément).


3. POUR COMMENCER À JOUER...

Attention ! Ce produit est actuellement en mode démonstration. Une fois déballé, veuillez éteindre puis remettre en marche ce jouet pour activer toutes ses fonctionnalités.

Note: This product is in a try-me mode in the packaging. After opening the package, turn the vehicle off and on again to proceed with normal play.

3.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Filou**, le chien **cache-tout**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Pour éteindre le **Tut Tut Animo**, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●).




3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Filou**, le chien **cache-tout** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, le Tut Tut Animo s'éteint automatiquement. Pour réactiver le véhicule, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux ou de le faire rouler rapidement.

4. ACTIVITÉS AVEC LE CHIEN

Lorsque votre enfant joue avec **Filou**, le chien **cache-tout**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur sur la position **Marche** (⏻). Votre enfant entend une chanson, une phrase et un effet sonore.



2. Appuyer à plusieurs reprises sur le **bouton lumineux Houpette** pour entendre des effets sonores très réalistes, 3 chansons et différentes phrases.



3. Faire rouler le **Tut Tut Animo** pour déclencher des effets sonores et les 6 mélodies.



4. **Filou, le chien cache-tout**, interagit avec les zones magiques situées sur certains univers **Tut Tut Animo** et **Tut Tut Bolides** (vendus séparément) avec des phrases et sons rigolos supplémentaires. Pour déclencher les réponses, faire rouler ou placer le **Tut Tut Animo** sur les zones de détection.




5. ACTIVITÉS AVEC LA NICHE

1. Placer **Filou, le chien cache-tout** (ou un autre **Tut Tut Animo**) sur les **zones magiques** de la balançoire ou de la niche pour entendre sa réaction.



- Placer le chien sur le pneu et le pousser pour lui faire faire de la **balançoire**.
- Ouvrir la **porte** de la niche pour accéder à l'intérieur puis la refermer.
- Abaisser la **gamelle** dans le mur de la niche pour faire semblant de nourrir le chien et la rabattre quand le repas est fini.
- Soulever les **tas de feuilles et de pierres** pour découvrir ce qu'a caché Filou.
- Faire virevolter et déplacer les **perles** pour mimer le vol des papillons.



6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Trois jeunes tambours*) :

« Je suis un chien
joueur et très coquin,
Toujours partant pour des balades,
Toujours partant pour des promenades ! »

Chanson 2 (sur l'air de *Tous les animaux du monde*) :

« Les labradors sont des chiens joueurs,
Mais aussi de bons pisteurs :
Ils possèdent un super nez,
À leur truffe, on ne peut rien cacher ! »

Chanson 3 :

« Sniff sniff,
Qu'est-ce qu'il y a
Caché par ici ? »

7. LISTE DES MÉLODIES

1. *Oh where oh where has my little dog gone*
2. *Il était une dame Tartine*
3. *J'ai perdu le do*
4. *Oh when the saints*
5. *Le fermier dans son pré*
6. *Tête, épaules et genoux, pieds*

8. ENTRETIEN

1. Ne pas mettre les jouets dans une machine à laver. **La niche à surprises** et **Filou, le chien cache-tout** sont lavables uniquement en surface.
2. Pour nettoyer **La niche à surprises** et **Filou, le chien cache-tout**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **La niche à surprises** et **Filou, le chien cache-tout** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. Entreposer **La niche à surprises** et **Filou, le chien cache-tout** dans un endroit sec.
5. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

9. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtechjouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

