




Manuel d'utilisation

Théo, mon hippo bébé nageur




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Théo, mon hippo bébé nageur** de **VTech®**. Félicitations ! Ce petit hippo et ses accessoires accompagnent Bébé dans le bain : avec son bouton Étoile lumineuse, votre tout-petit découvre de la musique, des sons et des phrases amusantes. Bébé met son hippo dans l'eau et le regarde battre des pattes !




CONTENU DE LA BOÎTE



3 balles colorées



3 verseurs poissons



2 verseurs animaux



1 hippopotame interactif

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this parent's guide as it contains important information.

NOTE :


Veillez couper une extrémité de la cordelette au plus près possible du jouet. Tirez sur l'autre extrémité de la cordelette pour la retirer.



ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en bas du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 3 piles neuves AAA (AM-4/ LR03) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.

**ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Bouton Marche/Arrêt

Pour mettre le jouet en marche, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**. Un son, une phrase et un rire se déclencheront. Pour éteindre le jouet, appuyer à nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt**.



2. Arrêt automatique

Pour optimiser la durée de vie des piles, **Théo, mon hippo bébé nageur** s'éteindra automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint ou si l'intensité de la lumière diminue pendant que votre enfant joue, veuillez installer de nouvelles piles.

Pour sortir du mode Démonstration :

Pour sortir le jouet de son mode Démonstration, le placer dans l'eau pour déclencher le capteur et sortir du mode Démonstration.

ACTIVITÉS

1. Bouton Étoile lumineux

Appuyer sur le **bouton Étoile lumineux** pour entendre des mélodies, des chansons entraînantes et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme.



2. Verseurs animaux

Votre enfant peut récupérer et mettre de l'eau dans les verseurs animaux.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Plouf, plouf, plouf, je suis Théo,
L'hippo rigolo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Dans la ferme de Mathurin*

« Avec mon étoile de mer,
On fait un concert ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Dans les prisons de Nantes*

« Je m'amuse des journées entières,
Dans les fleuves, les lacs et les rivières.
Dans le bain, j'aime t'éclabousser,
On va jouer,
Viens donc dans mon univers ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Elle descend de la montagne*
2. *En passant par la Lorraine*
3. *Il était une Dame Tartine*
4. *La Carmagnole*
5. *La Bonne Aventure ô gué*
6. *La Laine des moutons*
7. *La Petite Poule grise*
8. *Le Hérisson*
9. *Lundi matin*
10. *L'Oiseau et la Bulle*
11. *Mon âne*
12. *Pour passer le Rhône*

AVERTISSEMENTS

- Ce jouet et ses accessoires ne doivent pas être utilisés dans l'eau salée.
- Une fois le jeu dans le bain terminé, ne pas laisser ce jouet et ses accessoires dans l'eau pendant une longue période.
- Pour prévenir tout risque de noyade, toujours garder l'enfant sous la surveillance d'un adulte. Ne jamais laisser l'enfant seul ou même avec un enfant plus âgé dans la salle de bains ou dans le bain, pas même pour un court instant ou dans un faible volume d'eau.
- Toujours vérifier la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- Ce jouet et ses accessoires ne peuvent être utilisés que dans une eau entre 10 et 45 °C.
- Ce jouet fonctionne dans l'eau seulement s'il est entièrement assemblé et à condition de respecter les consignes d'utilisation.

- Une fois le jeu dans le bain terminé, éteindre le jouet, vider l'eau qui s'est éventuellement accumulée (notamment dans le haut-parleur) et rincer les différents éléments avant de le sécher.
- Le compartiment à piles doit être correctement fermé, conformément au manuel, avant de mettre le jouet **Théo, mon hippo bébé nageur** en contact avec l'eau.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer ce jouet et ses accessoires, utiliser un linge légèrement humide.
2. Après chaque utilisation dans le bain, retirer ce jouet et ses accessoires de l'eau. Bien vider et rincer parfaitement ce jouet et ses accessoires avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants utilisés pour votre enfant.
3. Bien faire sécher ce jouet et ses accessoires avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
4. Éviter toute exposition prolongée de ce jouet et de ses accessoires au soleil ou à toute autre source de chaleur.
5. Ce jouet et ses accessoires sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

