




Manuel d'utilisation

LA MONTRE-JEU INTERACTIVE DE SPIN



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la **La montre-jeu interactive de Spin** de **VTech®**. Avec cette montre interactive, écoute Spin prononcer des phrases amusantes et suis-le dans des aventures palpitantes grâce aux jeux amusants, fonctions de personnalisation et fonctions Chronomètre et Réveil.



CONTENU DE LA BOÎTE

- La montre-jeu interactive de Spin de VTech®
- Une pile CR2450 (insérée dans le jouet)
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Please save this user's manual as it contains important information.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PILE	CR2450 (3 V)
FORMAT DE L'HEURE	12 h ou 24 h
AFFICHAGE	Digital
TEMPÉRATURE OPTIMALE D'UTILISATION	0 °C - 40 °C

NOTE :

- Ne pas immerger la montre et ne pas l'utiliser sous la douche et dans le bain.
- Garder le clapet fermé lorsque la montre n'est pas utilisée.

Important Note:

- Do not place the watch under running water.
- Do not submerge. Not suitable for showering, bathing or swimming.
- Keep the cover closed when the watch is not in use.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Comme d'autres objets portés près du corps de manière prolongée, **La montre-jeu interactive de Spin de VTech®** pourrait éventuellement provoquer une irritation. L'humidité, la transpiration, l'eau savonneuse ou d'autres agents irritants peuvent s'incruster sous le bracelet et rester en contact avec la peau. En prévention, nous recommandons fortement aux enfants de ne pas porter la montre pendant la nuit, de l'enlever dès le moindre signe d'irritation, et de garder le bracelet sec et propre. Par ailleurs, vérifiez que le bracelet de votre enfant ne soit ni trop serré, ni trop lâche. Si vous observez des rougeurs, gonflements ou autre irritation, veuillez consulter un médecin avant de remettre la montre.

WARNING

People with very sensitive skin may notice some irritation after wearing the **Spin Learning Watch** for extended periods of time. The skin may become irritated when moisture, sweat, soap, or other irritants get trapped under the wristband and are left in contact with the skin. To prevent this, we suggest children remove the watch before going to bed for the night, take the watch off if it's feeling uncomfortable, and keep their wrist and the band clean and dry.

In addition, wearing the watch too tightly may also cause irritation. Make sure the fit is good - tight enough so the watch stays in place but not

so tight that it's uncomfortable. If you notice any redness, swelling, or other irritation, you may want to consult a doctor before wearing the watch again.



ALIMENTATION

Source d'alimentation

La montre-jeu interactive de Spin fonctionne avec une pile bouton CR2450. La pile d'origine est une pile de démonstration uniquement. Pour de meilleures performances, nous vous conseillons de la remplacer par une nouvelle pile.

Installation des piles

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. À l'aide d'un tournevis (non fourni), dévisser le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la montre.
3. Utiliser le tournevis pour pousser la pièce métallique comme sur le dessin ci-contre afin de débloquer la pile.
4. Retirer la pile CR2450 en tirant sur l'une des extrémités et en insérer une nouvelle comme indiqué sur le schéma.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.



ATTENTION :

Contient une pile bouton au lithium.

Une pile bouton au lithium peut causer en moins de deux heures des brûlures chimiques internes graves pouvant conduire à la mort en cas d'ingestion ou d'introduction à l'intérieur d'une partie quelconque du corps.

Mettre immédiatement au rebut les piles ou accumulateurs usagés. Tenir les piles ou accumulateurs neufs et usagés hors de la portée des enfants. Si des piles ou accumulateurs ont pu être ingérés ou placés à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, contactez immédiatement un centre antipoison.



WARNING!

Contains coin battery.

A coin battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less if it is swallowed or placed inside any part of the body.

Individual battery is hazardous. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

POUR COMMENCER À JOUER

À la première utilisation, ouvrir le clapet de la montre puis appuyer sur les **boutons de gauche, de droite** et **OK** en les maintenant appuyés pendant approximativement 5 secondes pour débloquer le mode **Démonstration**. Cela déclenchera trois petits bips qui seront le signe que le **mode Démonstration** est débloqué. Appuyer ensuite sur n'importe quel bouton pour activer la montre et régler l'heure, puis sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour sélectionner l'heure, et sur le **bouton OK** pour confirmer et passer au réglage suivant. Une coche apparaîtra une fois les réglages terminés.



NOTES :

- Lorsque le niveau de la batterie est faible , il est possible que certaines fonctions du jouet cessent de fonctionner, à l'exception de l'heure. Il est alors recommandé de changer la pile et d'en insérer une nouvelle rapidement.

- Si le niveau de la batterie est trop faible pour que l'heure puisse être affichée, il faudra à nouveau régler l'heure lorsque la nouvelle pile sera installée.

FONCTIONNALITÉS

1. Le Clapet

Ouvrir le **clapet** pour regarder l'heure. Lorsque celui-ci est fermé, appuyer sur la partie basse du **clapet** pour entendre les personnages parler et déclencher des sons et effets lumineux.

2. Boutons de gauche et de droite

Utiliser les les **boutons de gauche** et **de droite** pour choisir un jeu ou une fonctionnalité.

3. Bouton OK

Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer son choix et passer à la prochaine option dans différentes activités.

4. Bouton Heure/Menu

Appuyer sur ce bouton pour revenir à l'affichage de l'heure ou pour changer le cadran affiché.

5. Affichage de l'heure

Appuyer sur le **bouton Heure/Menu** pour afficher l'heure ou changer le cadran affiché. Appuyer sur les **boutons de gauche** et **de droite** pour accéder au menu et sélectionner une activité ou configurer un paramètre.

6. Menu

Appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour accéder au menu.

1. Alarme 	2. Chronomètre 	3. Minuteur 
4. Jeux 	5. Réglages 	

- Appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour faire défiler les activités.
- Appuyer sur le **bouton OK** pour choisir une activité.

7. Alarme

- Appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour définir l'heure et choisir la sonnerie.
- Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer son choix et passer au réglage suivant.
- Pour sauvegarder le réglage, appuyer sur le bouton **Heure/Menu**.



8. Chronomètre

- Appuyer sur le **bouton OK** pour démarrer le **chronomètre**. Appuyer à nouveau pour l'arrêter.
- Lorsque le **chronomètre** est arrêté, appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour le réinitialiser.



9. Minuteur

Appuyer sur le **bouton de gauche** ou de **droite** pour régler le décompte.

- Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer. Le décompte commencera immédiatement.
- Pour sauvegarder le réglage, appuyer sur le **bouton Heure/Menu**.
- Pour arrêter et redémarrer le **minuteur** lorsqu'il est en marche, appuyer sur le **bouton OK**. Pour le réinitialiser, appuyer sur le **bouton de gauche** ou de **droite**.



10. Réglages

Dans les réglages, appuyer sur le **bouton de gauche** ou de **droite** pour faire défiler les différentes options :

10.1. Réglage de l'heure

- Appuyer sur le **bouton de gauche** ou de **droite** pour modifier le format (AM/PM n'est représenté que sur le format 12 h).
- Appuyer sur le **bouton OK** pour confirmer.
- Pour sauvegarder le réglage, appuyer sur le **bouton Heure/Menu**.




10.2. Cadrons

- Appuyer sur le **bouton de gauche** ou de **droite** pour choisir parmi les différents cadrons.
- Appuyer sur les **boutons Heure/Menu** ou **OK** pour confirmer et sauvegarder le réglage.



10.3. Horloge Coucou

- Appuyer sur les **boutons de gauche** ou de **droite** pour activer ou désactiver l'**Horloge Coucou**.
- Appuyer sur le **bouton OK** ou le **bouton Heure/Menu** pour confirmer et sauvegarder le réglage.
- Lorsque la **fonction Coucou** est activée, un son court se déclenche toutes les heures entre 7 h et 19 h. Il ne se déclenchera pas lorsqu'un jeu est en cours.



11. Arrêt automatique

Pour économiser la pile, **La montre-jeu interactive de Spin** s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Pour la rallumer, appuyer sur un bouton ou ouvrir le clapet.



NOTE : La montre-jeu interactive de Spin ne s'éteint pas automatiquement lorsque le chronomètre est activé. La montre s'éteint automatiquement lorsque le niveau de la batterie est faible. Lorsque l'image ci-contre apparaît à l'écran, il faut alors rapidement remplacer la pile.


ACTIVITÉS

1. Jeux

Pour faire défiler les jeux, appuyer sur le **bouton de gauche** ou de **droite** :

1.1. Mission Formes

Docteur Octopus s'est emparé de cadeaux de différentes formes et les a placés dans sa cachette. Votre enfant appuie sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour aider Spin à récupérer les cadeaux volés. Lorsque Docteur Octopus apparaît, il peut appuyer sur le **bouton OK** pour aider Spin à utiliser son pouvoir d'occultation et devenir invisible ou Docteur Octopus emportera les cadeaux.




1.2. Sauvetage des papillons

L'homme-sable a capturé des papillons et les a cachés dans des trous sous terre. Pour aider Spin à sauver les papillons, votre enfant appuie sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour localiser un papillon et appuie sur le **bouton OK** pour le sauver. Il doit éviter de choisir un trou avec une fleur.




1.3. Défi Motifs

Zola a emporté toutes les décorations de la fête dans sa cachette. Votre enfant appuie sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour viser les Hydra-bots, puis appuie sur le **bouton OK** pour les électrocuter avec l'Arachno-dard. Ensuite, il peut compléter les motifs pour entrer dans la cachette et récupérer tout ce qu'il faut pour la fête.



1.4. Les opérations d'Électro

Electro a volé toute l'électricité de la ville. Votre enfant aide Spin à résoudre les opérations, à trouver l'absorbeur d'électrons et à reprendre le contrôle de l'électricité. Votre enfant appuie sur le **bouton de gauche** ou de **droite** pour sélectionner une option et appuie sur le **bouton OK** pour confirmer.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, suivez les étapes ci-dessous :

1. Éteindre le jouet.
2. Interrompre l'alimentation en retirant la pile.
3. Laisser l'appareil reposer quelques minutes, puis remettre la pile en place.
4. Allumer l'appareil. L'appareil devrait maintenant être prêt à fonctionner de nouveau.
5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, installer une nouvelle pile.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

